

RIDGELINE 300 WINCHESTER MAGNUM BOLT ACTION RIFLE - RIDGELINE 300 WIN MAG 26" BLACK W/GRAY WEBBING 4-RD MAG

The Ridgeline is the quintessential hunting rifle. Offered in twenty chamberings, the rifle features a sporter carbon fiber composite gunstock and a stainless steel radial muzzle brake built around a light target contour Christensen Arms carbon fiber wrapped barrel. The Ridgeline weighs in starting at 6.3 pounds and is backed by the Christensen Arms Sub-MOA Guarantee.



Attributes

- Name: RIDGELINE 300 WIN MAG 26" BLACK W/GRAY WEBBING 4-RD MAG
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050252
- Mfr. No.: CA10299-215411
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 26"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 300 Winchester Magnum
- Finish: Black w/Gray Webbing
- Front Sight: None
- Length: 45.5"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Make: Christensen Arms
- Model: Ridgeline
- Muzzle: Brake
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Weight: 6.8 lbs
- Delivery weight: 2.994kg
- UPC: 810651028151

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 300 WINCHESTER MAGNUM BOLT ACTION RIFLE](#)
- [English: RIDGELINE 300 WINCHESTER MAGNUM BOLT ACTION RIFLE Safety Instruction Guide](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky RIDGELINE 300 WINCHESTER MAGNUM](#)

Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 300 WINCHESTER MAGNUM BOLT ACTION RIFLE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RIDGELINE 300 WINCHESTER MAGNUM BOLT ACTION RIFLE von Christensen Arms. Dieses Gewehr bietet Ihnen Präzision und Zuverlässigkeit für Ihre Jagdabenteuer. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gewehr niemals, wenn Sie müde, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen sind.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht benutzt wird.
- Behandeln Sie jedes Gewehr, als ob es geladen wäre, auch wenn Sie glauben, dass es nicht geladen ist.
- Bewahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf vor jedem Schuss frei von Hindernissen ist.
- Achten Sie beim Zielen und Schießen darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Verwenden Sie beim Schießen geeignete Gehör- und Augenschutzvorrichtungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Gewehr auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lassen Sie das Gewehr von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie Probleme bemerken.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Gewehr auf einer stabilen und ebenen Fläche liegt.
 - Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- **Nutzung:**
 - Laden Sie das Gewehr nur, wenn Sie bereit sind, zu schießen.
 - Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Gewehr laden.
 - Nach dem Schießen entladen Sie das Gewehr sofort und überprüfen Sie den Lauf auf verbleibende Kugeln.
 - Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um seine Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition in Übereinstimmung mit den lokalen gesetzlichen Bestimmungen.
- Das Gewehr sollte am Ende seiner Lebensdauer zu einem autorisierten Fachhändler oder einer Sammelstelle gebracht werden, die auf die sichere Entsorgung von Feuerwaffen spezialisiert ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit mit Ihrem RIDGELINE 300 WINCHESTER MAGNUM BOLT ACTION RIFLE.

RIDGELINE 300 WINCHESTER MAGNUM BOLT ACTION RIFLE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIDGELINE 300 Winchester Magnum Bolt Action Rifle. This guide is designed to provide you with important safety information to ensure the safe use and handling of your firearm. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that your firearm is stored in a secure location, inaccessible to unauthorized users, especially children.
- Use only the recommended ammunition for your rifle.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that there are no people or animals in the line of fire.
- Do not consume alcohol or drugs before or while handling your firearm.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Before loading your rifle, ensure the safety is engaged.
- Only load your rifle when you are ready to shoot.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to fire.
- Be aware of the safety features of your rifle and how to use them effectively.
- If a round fails to fire, keep the rifle pointed in a safe direction for at least 30 seconds before attempting to remove the cartridge.
- Never attempt to modify your rifle or its components.
- Always clean your rifle according to the manufacturer's recommendations to ensure optimal performance and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing and Initial Inspection

- Carefully unpack your RIDGELINE 300 rifle from its packaging.
- Inspect the rifle for any visible damage or defects. If any issues are found, do not use the rifle and contact customer support.

2. Loading the Rifle

- Ensure that the rifle is pointed in a safe direction and the safety is engaged.
- Insert the 4round magazine into the magazine well until it clicks into place.
- To load a round, pull the bolt back and release it to chamber a round.

3. Firing the Rifle

- Ensure the rifle is aimed at a safe target.
- Disengage the safety and place your finger on the trigger only when ready to shoot.
- Squeeze the trigger gently to fire.

4. Unloading the Rifle

- Point the rifle in a safe direction and engage the safety.
- Pull the bolt back to eject the chambered round.
- Remove the magazine by pressing the magazine release button.

5. Cleaning and Maintenance

- Clean your rifle after each use or as needed.
- Use cleaning supplies that are appropriate for firearms.
- Follow the manufacturer's guidelines for maintenance and storage.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- When disposing of your rifle, ensure it is rendered inoperable and follow local laws regarding firearm disposal.
- Contact your local authorities or a licensed dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIDGELINE 300 Winchester Magnum Bolt Action Rifle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Please ensure to follow these safety instructions and guidelines to promote safe handling and enjoyment of your RIDGELINE 300 rifle. Always prioritize safety for yourself and those around you.

Návod k bezpečnému používání pušky RIDGELINE 300 WINCHESTER MAGNUM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku RIDGELINE 300 WINCHESTER MAGNUM od společnosti Christensen Arms. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s puškou, jako by byla nabitá.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na něco, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Používejte pouze schválené náboje pro tento model.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu.
- Noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nestřílejte pod vlivem alkoholu nebo drog.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před zahájením střelby se ujistěte, že máte vhodné a bezpečné místo pro střelbu.
- Před nabitím pušky se ujistěte, že je zajištěna bezpečnostní pojistka.
- Nikdy neprovádějte úpravy nebo opravy pušky sami, pokud nejste kvalifikovaný odborník.
- Pokud puška selže, nezkoušejte ji znovu nabít. Nechte ji zkontrolovat odborníkem.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím si přečtěte všechny pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puška správně sestavena a všechny části jsou pevně utaženy.
- Nabití pušky:
 - Otevřete závěr a ujistěte se, že je komora prázdná.
 - Vložte náboje do zásobníku a zajistěte, aby byly správně umístěny.
 - Zasuňte zásobník zpět do pušky a zavřete závěr.
- Před střelbou se ujistěte, že je puška správně zaměřena a že máte bezpečnou cestu střely.
- Po každém použití pušku důkladně vyčistěte a zkontrolujte její stav.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívejte pušku, pokud je poškozená nebo nefunkční.
- Pokud se rozhodnete pušku zlikvidovat, obraťte se na odborníka, který vám pomůže s bezpečnou likvidací.
- Nikdy nevyhazujte pušku nebo její části do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali pušku RIDGELINE 300 WINCHESTER MAGNUM. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.