

RIDGELINE 300 PRC BOLT ACTION RIFLE - RIDGELINE BRNT BRONZE 300 PRC 26" GRN W/BLK & TAN 4-RD MAG

The Ridgeline is the quintessential hunting rifle. Offered in twenty chamberings, the rifle features a sporter carbon fiber composite gunstock and a stainless steel radial muzzle brake built around a light target contour Christensen Arms carbon fiber wrapped barrel. The Ridgeline weighs in starting at 6.3 pounds and is backed by the Christensen Arms Sub-MOA Guarantee.



Attributes

- Name: RIDGELINE BRNT BRONZE 300 PRC 26" GRN W/BLK & TAN 4-RD MAG
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050256
- Mfr. No.: 801-06054-00
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 26"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 300 PRC
- Finish: Green w/Black & Tan Webbing
- Front Sight: None
- Length: 45.5"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Make: Christensen Arms
- Model: Ridgeline Burnt Bronze
- Muzzle: Brake
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Weight: 6.8 lbs
- Delivery weight: 2.994kg
- UPC: 696528086857

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 300 PRC BOLT ACTION RIFLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky RIDGELINE 300 PRC](#)

Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 300 PRC BOLT ACTION RIFLE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle von Christensen Arms. Dieses Gewehr ist für präzises Schießen und Jagd konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Lagern Sie das Gewehr an einem sicheren Ort, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewehrs und der Munition.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gewehr in einem sicheren und kontrollierten Bereich verwenden.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlene Munition (300 PRC).
- Vermeiden Sie es, das Gewehr zu modifizieren, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind.
 - Befolgen Sie die Montageanleitung im Benutzerhandbuch.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und stabil montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- **Benutzung:**
 - Laden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
 - Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Gewehr laden oder entladen.
 - Zielen Sie niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
 - Entladen Sie das Gewehr immer, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringen Sie das Gewehr nicht einfach in den Müll. Wenden Sie sich an lokale Behörden oder Fachgeschäfte für die sichere Entsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Gewehrs sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen oberste Priorität hat. Halten Sie sich an diese Richtlinien und genießen Sie Ihr RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for the RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle

Introduction

Thank you for choosing the RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle. This guide provides essential safety information to ensure your safe and responsible use of the rifle. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Only load the rifle when you are ready to shoot.
- Store the rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure there is a safe backstop.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.
- Regularly inspect the rifle for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the rifle is unloaded before cleaning or performing maintenance.
- Do not use the rifle under the influence of alcohol, drugs, or any substances that may impair your judgment.
- Only use ammunition that is specifically designated for the RIDGELINE 300 PRC.
- Do not modify the rifle in any way that could compromise its safety or performance.
- Be cautious of the muzzle when handling the rifle; do not place your fingers near the trigger until you are ready to fire.
- Ensure that the safety mechanism is engaged until you are ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure that you have a clean and secure workspace.
 - Follow the manufacturer's instructions for any accessories or attachments.
 - Check that all components are included and in good condition before assembly.
- **Usage:**
 - Load the rifle only when you are in a safe shooting position.
 - To load, insert the magazine into the rifle until it clicks into place.
 - To chamber a round, pull the bolt back and then push it forward until it locks in place.
 - To fire, disengage the safety and pull the trigger smoothly.
 - After firing, keep the rifle pointed downrange and wait until you are ready to reload or unload.

Disposal Instructions

- When disposing of the rifle, ensure it is unloaded and safe to handle.
- Follow local regulations for the disposal of firearms and ammunition.
- If you are unsure about the disposal process, contact local law enforcement or a licensed firearms dealer for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. It is important to have access to support for safety inquiries and product information.

Conclusion

Safety is paramount when handling firearms. By following the guidelines and precautions outlined in this manual, you can help ensure a safe shooting experience with your RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle. Always prioritize safety and responsible firearm ownership.

Návod k bezpečnému používání pušky RIDGELINE 300 PRC

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání pušky RIDGELINE 300 PRC od společnosti Christensen Arms. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistila bezpečnost vás a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pušky si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při manipulaci s puškou vždy předpokládejte, že je nabitá.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte pouze doporučené náboje pro model RIDGELINE 300 PRC.
- Zkontrolujte pušku před každým použitím, zda není poškozená nebo znečištěná.
- V případě poškození nebo údržby se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při střelbě noste ochranné brýle a sluchátka.
- Vyhněte se používání pušky pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Střílejte pouze na určených střelnicích nebo v oblastech, kde je to legální a bezpečné.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se lovu a střelby.
- Při přenášení pušky zajistěte, aby byla vždy v bezpečném stavu, např. s uzamčenou zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím si ověřte, že je puška správně sestavena a všechny části jsou pevně upevněny.
- Pro nastavení pušky si přečtěte pokyny výrobce ohledně montáže optiky a dalších příslušenství.
- Ujistěte se, že máte správnou munici (300 PRC) a že je uložena na bezpečném místě.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška vyčištěná a správně promazaná.
- Při střelbě dodržujte následující postup:
 1. Zkontrolujte, zda je puška prázdná.
 2. Nasadte náboj do zásobníku.
 3. Zkontrolujte, zda je pojistka v bezpečné poloze.
 4. Namířte pušku na bezpečný cíl a uvolněte pojistku.
 5. Stiskněte spoušť.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené zbraně a příslušenství likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Před likvidací se ujistěte, že je puška vyčištěná a prázdná.
- Pokud se rozhodnete pušku zlikvidovat, obraťte se na odborníka nebo autorizovaný servis.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobků a pokyny pro řešení problémů se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů se informujte také na platformě Safety Gate EU.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání pušky RIDGELINE 300 PRC.