

RIDGELINE 300 PRC BOLT ACTION RIFLE - CHRISTENSEN ARMS

RIDGELINE BRNT BRONZE 300 PRC 26" GRN W/BLK & TAN 4-RD MAG

[Waffen](#) > [Büchsen](#) > [Repetierbüchsen](#)

Das Ridgeline ist das Inbegriff eines Jagdgewehrs. Es wird in zwanzig Kalibern angeboten und verfügt über einen Sporter-Schaft aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff sowie einen radialen Edelstahl-Mündungsbremse, die um einen leichten Zielkontur-Lauf aus kohlenstofffaserverstärktem Christensen Arms-Stahl gewickelt ist. Das Ridgeline wiegt ab 6,3 Pfund und wird durch die Sub-MOA-Garantie von Christensen Arms unterstützt.



Eigenschaften

- Name: [CHRISTENSEN ARMS RIDGELINE BRNT BRONZE 300 PRC 26" GRN W/BLK & TAN 4-RD MAG](#)
- Hersteller: [CHRISTENSEN ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 100050256
- Herst.-Nr.: 801-06054-00
- Action Type: Bolt Action
- Finish: Green w/Black & Tan Webbing
- Front Sight: None
- Gewicht: 6.8 lbs
- Kapazität: 4-Round
- Lauflänge: 26"
- Länge: 45.5"
- Magazin enthalten: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Modell: Ridgeline Burnt Bronze
- Mündung: Brake
- Patrone: 300 PRC
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Waffentyp: Christensen Arms
- Versandgewicht: 2.994kg
- UPC: 696528086857

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.a

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle von Christensen Arms. Dieses Gewehr ist für die Jagd konzipiert und bietet herausragende Leistung. Damit Sie sicher und effektiv mit Ihrem neuen Produkt umgehen können, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Gewehr sicher verwenden, beachten Sie bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Verwenden Sie das Gewehr ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, insbesondere wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewehrs auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen sind speziell für die Verwendung des RIDGELINE 300 PRC Bolt Action Rifle zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf des Gewehrs vor dem Laden und Schießen frei von Hindernissen ist.
- Laden Sie das Gewehr nur, wenn Sie bereit sind, zu schießen.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf Personen oder Tiere, die Sie nicht beabsichtigen zu treffen.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Sehen Sie sich vor dem Schießen die Umgebung an, um sicherzustellen, dass keine Personen oder Tiere im Schussfeld sind.
- Verwenden Sie das Gewehr nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Ihr Gewehr sicher zu installieren und zu verwenden:

1. **Überprüfen Sie das Gewehr:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist, bevor Sie es handhaben.
2. **Montieren Sie das Zielfernrohr (falls vorhanden):**
 - Befestigen Sie das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Überprüfen Sie die Ausrichtung und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
3. **Laden des Gewehrs:**
 - Verwenden Sie nur die empfohlenen 300 PRC Patronen.
 - Laden Sie die Patronen in das Magazin und setzen Sie das Magazin in das Gewehr ein.
4. **Schießen:**
 - Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einer sicheren Umgebung befinden.
 - Überprüfen Sie erneut, dass der Lauf frei von Hindernissen ist.
 - Richten Sie das Gewehr auf das Ziel und drücken Sie den Abzug sanft.
5. **Nach dem Schießen:**
 - Entladen Sie das Gewehr sofort, wenn Sie mit dem Schießen fertig sind.
 - Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um die Leistung zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Entsorgung des Gewehrs und von Munition:

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Gewehr nur an autorisierte Stellen zur Entsorgung, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsrichtlinien für Waffen in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler.

Bitte beachten Sie die EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Halten Sie sich an die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten. Ihr Wohlbefinden und das Ihrer Umgebung haben oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de