

# SIG SAUER P250, P320 FULL SIZE GRIP TAPE - TALON GRIPS INC Sig Sauer 250/320 Full Size Medium Grip Rubber Black

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Griffe](#) > [Griffe](#)

## Verbessere deinen vollwertigen Pistolengriff

Die vollwertigen SIG Sauer P320 und P250 Pistolen sind bekannt dafür, dass sie Schützen eine große Fläche bieten, um einen soliden Schussgriff zu erhalten. Doch die Textur dieser großen Rahmen kann dank des Talon Full Size Grip Tape noch weiter verbessert werden. Das Talon Full Size Grip Tape ist speziell dafür konzipiert, auf die vollwertigen modularen Griffrahmen der P320 und P250 zu passen, und sorgt für eine vollständige Abdeckung der Seitenflächen und Daumenauflagen sowie des Bereichs unter dem Abzugsbügel und auf dem Rückengriff. Erhältlich in Gummi- und Granulattexturen Farbe: schwarz. Mit Ausschnitten für beidhändige Sicherheit. Das Talon Full Size Grip Tape enthält auch einen speziellen Ausschnitt, der sicherstellt, dass das SIG-Emblem auf deinem Griff prominent und sichtbar bleibt.



## Eigenschaften

- Name: [TALON GRIPS INC Sig Sauer 250/320 Full Size Medium Grip Rubber Black](#)
- Hersteller: [TALON GRIPS INC](#)
- Artikel-Nr.: 100053607
- Herst.-Nr.: 003R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Art: Wrap Around
- Farbe: Black
- Material: Rubber
- Modell: P250,P320
- Oberfläche: Textured
- Waffentyp: Sig Sauer
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 140mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 812308025582

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape von Talon Grips Inc. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Griff zu verbessern und dein Schießerlebnis zu optimieren. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden enthaltenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt ist für die sichere Verwendung mit den SIG SAUER P250 und P320 Pistolen konzipiert. Stelle sicher, dass du verstehst, wie man es richtig benutzt.
- **Risiken:** Sei dir immer der potenziellen Risiken bewusst, die mit Zubehör für Feuerwaffen verbunden sind. Unsachgemäße Installation oder Verwendung können zu Unfällen führen.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über ProduktRückrufe informiert. Wenn du eine Benachrichtigung über einen Rückruf erhältst, befolge die bereitgestellten Anweisungen.
- **OnlineShopping:** Wenn du online kaufst, stelle sicher, dass du bei autorisierten Händlern kaufst, um die Produktsicherheit und Authentizität zu garantieren.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Bewahre es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen auf.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die vom Händler bereitgestellte EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf Updates zur Produktsicherheit und Rückrufen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Anweisungen lesen:** Lese vor der Installation und Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch.
- **Produkt inspizieren:** Überprüfe das Grip Tape auf Mängel oder Beschädigungen, bevor du es auf deiner Feuerwaffe anbringst.
- **Passgenauigkeit:** Stelle sicher, dass das Grip Tape mit deinem spezifischen Modell (P250 oder P320) kompatibel ist, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden.
- **Feuchtigkeit vermeiden:** Halte das Grip Tape trocken. Übermäßige Feuchtigkeit kann den Kleber und die Griffigkeit beeinträchtigen.
- **Regelmäßige Überprüfungen:** Überprüfe das Grip Tape regelmäßig auf Abnutzung. Ersetze es, wenn es beschädigt ist oder die Griffigkeit nachlässt.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installationsanweisungen

1. **Vorbereiten der Feuerwaffe:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Oberfläche reinigen:** Verwende ein sauberes Tuch, um Schmutz oder Öle von der Griffoberfläche der Feuerwaffe zu entfernen.
3. **Grip Tape positionieren:** Richte das Grip Tape sorgfältig mit dem Griffrahmen deiner Feuerwaffe aus.
4. **Druck ausüben:** Drücke das Grip Tape fest auf die Oberfläche, um sicherzustellen, dass keine Luftblasen entstehen.
5. **Überstand trimmen:** Falls nötig, benutze ein scharfes Messer oder eine Schere, um überstehendes Grip Tape für ein sauberes Finish abzutrennen.

### Nutzungsanweisungen

- **Feuerwaffe greifen:** Übe nach der Installation, deine Feuerwaffe zu greifen, um sicherzustellen, dass sie bequem und kontrollierbar ist.
- **Sichere Handhabung praktizieren:** Befolge immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen, wenn du deine Feuerwaffe handhabst.
- **Bei Bedarf anpassen:** Wenn du das Gefühl hast, dass das Grip Tape unbequem oder ungeeignet ist, ziehe in Betracht, es anzupassen oder zu ersetzen.

## Entsorgungsanweisungen

- **Verantwortungsvoll entsorgen:** Entsorge das alte Grip Tape bei der Ersetzung gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- **Recycling:** Wenn möglich, recycle Materialien gemäß den lokalen Richtlinien, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape wende dich bitte an die vom Händler zum Zeitpunkt des Kaufs bereitgestellten Kontaktinformationen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)