

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 - TALON GRIPS INC

GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Get More Control Over Your Glock

The Talon Gen 3 Glock Grip Tape ensures that Glock owners aren't stuck with the factory texture options on their pistol grips, enabling them to add the custom texturing they want with a simple aftermarket addition. The Talon Gen 3 Glock Grip Tape goes on easily and securely and can be removed at any time without permanently altering the grip frame in any way. The company's strong adhesive even attaches securely to Glock's Rough Textured Frame option. Full coverage is provided, including both grip panels, thumb rest, finger grooves, backstrap and beneath the trigger guard. Sold in rubberized and granulate textures Color: black Features all control cutouts The Talon Gen 3 Glock Grip Tape fits Glock's subcompact models in multiple calibers, specifically the G26, G27, G28, G33 and G39.



Attributes

- Name: TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100053615
- Mfr. No.: 105R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Rubber
- Model: 26,39,27,33,28
- Style: Wrap Around
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 812308020327

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la CINTA DE AGARRE PARA GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE PRO GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)

Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Einführung

Danke, dass du dich für die GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 von TALON GRIPS INC entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, den Griff deiner GlockPistole zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Komfort während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um die Sicherheitsvorkehrungen, Installationsanweisungen und die korrekte Verwendung des GripTapes zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du das GripTape anbringst oder damit umgehst.
- Halte das GripTape außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das GripTape auf Abnutzung, um optimale Leistung aufrechtzuerhalten.
- Wenn du unerwünschte Reaktionen auf das Material bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Arzt.
- Mache dich mit dem Handbuch und den Sicherheitsmerkmalen deiner Feuerwaffe vertraut.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **KleberSicherheit:** Das GripTape verwendet einen starken Kleber. Stelle sicher, dass die Oberfläche des Griffs sauber und trocken ist, bevor du es anbringst, um Probleme mit der Haftung zu vermeiden.
- **Kompatibilität mit Rough Textured Frame:** Das GripTape ist so konzipiert, dass es sicher am Rough Textured Frame von Glock haftet. Überprüfe die Kompatibilität vor der Anwendung.
- **Entfernung:** Das GripTape kann entfernt werden, ohne den Griffrahmen zu beschädigen. Gehe jedoch vorsichtig vor, um mögliche Rückstände oder Schäden zu vermeiden.
- **Nutzung bei nassen Bedingungen:** Vermeide die Verwendung der Feuerwaffe mit dem GripTape bei extrem nassen Bedingungen, da dies die Grifffleistung beeinträchtigen kann.
- **Altersbeschränkungen:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht von Erwachsenen vorgesehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Reinige die Griffoberfläche gründlich mit einem geeigneten Reiniger, um Öle und Schmutz zu entfernen.

2. Anwendung:

- Ziehe vorsichtig die Rückseite des GripTapes ab.
- Richte das GripTape mit den Griffplatten aus und stelle sicher, dass eine vollständige Abdeckung über den angegebenen Bereichen (Daumenauflage, Fingerkerbungen, Rückengriff und unter dem Abzugsbügel) gewährleistet ist.
- Drücke fest, um eine sichere Haftung zu gewährleisten, beginnend an einem Ende und dann zum anderen Ende, um Luftblasen zu vermeiden.

3. Nach der Anwendung:

- Lasse den Kleber mindestens 24 Stunden lang setzen, bevor du die Feuerwaffe verwendest, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig das GripTape auf Anzeichen von Ablösung oder Abnutzung.

4. Entfernung:

- Um das GripTape zu entfernen, ziehe vorsichtig eine Ecke ab und ziehe langsam vom Griffrahmen weg.
- Wenn Rückstände des Klebers bleiben, verwende einen geeigneten Kleberentferner, um die Oberfläche zu reinigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das GripTape und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrenne das Produkt nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt.

Bleib sicher und genieße den verbesserten Griff deiner Glock!

Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Introduction

Thank you for choosing the GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 by TALON GRIPS INC. This product is designed to enhance the grip of your Glock pistol while ensuring safety and comfort during use. Please read this guide carefully to understand the safety precautions, installation instructions, and proper usage of the grip tape.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before applying or handling the grip tape.
- Keep the grip tape out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the grip tape for wear and tear to maintain optimal performance.
- If you experience any adverse reactions to the material, discontinue use immediately and consult a medical professional.
- Familiarize yourself with your firearm's manual and safety features.

Specific Safety Precautions for Use

- **Adhesive Safety:** The grip tape uses a strong adhesive. Ensure that the surface of the grip is clean and dry before application to avoid any issues with adhesion.
- **Rough Textured Frame Compatibility:** The grip tape is designed to adhere securely to Glock's Rough Textured Frame. Ensure compatibility before application.
- **Removal:** The grip tape can be removed without damaging the grip frame. However, do so gently to avoid any potential residue or damage.
- **Usage in Wet Conditions:** Avoid using the firearm with the grip tape in extremely wet conditions as it may affect grip performance.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.
- Clean the grip surface thoroughly with a suitable cleaner to remove oils and dirt.

2. Application:

- Carefully peel the backing from the grip tape.
- Align the grip tape with the grip panels, ensuring full coverage over the areas specified (thumb rest, finger grooves, backstrap, and beneath the trigger guard).
- Press firmly to ensure secure adhesion, starting from one end and working to the other to avoid air bubbles.

3. PostApplication:

- Allow the adhesive to set for at least 24 hours before using the firearm to ensure optimal adhesion.
- Regularly check the grip tape for any signs of lifting or wear.

4. Removal:

- To remove, gently peel the grip tape from one corner and slowly pull away from the grip frame.
- If any adhesive residue remains, use a suitable adhesive remover to clean the surface.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip tape and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not incinerate the product as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

Stay safe and enjoy the enhanced grip of your Glock!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la CINTA DE AGARRE PARA GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Introducción

Gracias por elegir la CINTA DE AGARRE PARA GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 de TALON GRIPS INC. Este producto está diseñado para mejorar el agarre de tu pistola Glock mientras asegura la seguridad y comodidad durante su uso. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para entender las precauciones de seguridad, instrucciones de instalación y el uso adecuado de la cinta de agarre.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de aplicar o manipular la cinta de agarre.
- Mantén la cinta de agarre fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste para mantener un rendimiento óptimo.
- Si experimentas alguna reacción adversa al material, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un profesional médico.
- Familiarízate con el manual y las características de seguridad de tu arma de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Seguridad del Adhesivo:** La cinta de agarre utiliza un adhesivo fuerte. Asegúrate de que la superficie del agarre esté limpia y seca antes de la aplicación para evitar problemas con la adhesión.
- **Compatibilidad con Marco Texturizado Rugoso:** La cinta de agarre está diseñada para adherirse de manera segura al Marco Texturizado Rugoso de Glock. Asegúrate de la compatibilidad antes de la aplicación.
- **Remoción:** La cinta de agarre se puede quitar sin dañar el marco del agarre. Sin embargo, hazlo con cuidado para evitar cualquier residuo o daño potencial.
- **Uso en Condiciones Húmedas:** Evita usar el arma de fuego con la cinta de agarre en condiciones extremadamente húmedas, ya que puede afectar el rendimiento del agarre.
- **Restricciones de Edad:** Este producto no está destinado para uso por individuos menores de 18 años sin supervisión adulta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura para manejar.
- Limpia la superficie del agarre a fondo con un limpiador adecuado para eliminar aceites y suciedad.

2. Aplicación:

- Con cuidado, despega el respaldo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta de agarre con los paneles del agarre, asegurando una cobertura completa sobre las áreas especificadas (reposamanos, ranuras para los dedos, trasera y debajo del guardamonte).
- Presiona firmemente para asegurar una adhesión segura, comenzando desde un extremo y trabajando hacia el otro para evitar burbujas de aire.

3. PostAplicación:

- Permite que el adhesivo se fije durante al menos 24 horas antes de usar el arma de fuego para asegurar una adhesión óptima.
- Revisa regularmente la cinta de agarre en busca de señales de despegue o desgaste.

4. Remoción:

- Para quitarla, despega suavemente la cinta de agarre desde una esquina y tira lentamente alejándola del marco del agarre.
- Si queda algún residuo adhesivo, utiliza un removedor de adhesivo adecuado para limpiar la superficie.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la cinta de agarre y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No incineres el producto, ya que puede liberar sustancias dañinas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte adicional sobre la CINTA DE AGARRE PARA GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente directamente.

¡Mantente seguro y disfruta del agarre mejorado de tu Glock!

Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Introduction

Merci d'avoir choisi le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 de TALON GRIPS INC. Ce produit est conçu pour améliorer la prise de votre pistolet Glock tout en garantissant sécurité et confort durant son utilisation. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre les précautions de sécurité, les instructions d'installation et l'utilisation appropriée du grip tape.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'appliquer ou de manipuler le grip tape.
- Gardez le grip tape hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Inspectez régulièrement le grip tape pour détecter toute usure et garantir une performance optimale.
- Si vous ressentez des réactions indésirables au matériau, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de la santé.
- Familiarisez-vous avec le manuel et les caractéristiques de sécurité de votre arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité de l'Adhésif** : Le grip tape utilise un adhésif puissant. Assurez-vous que la surface de la prise est propre et sèche avant l'application pour éviter tout problème d'adhésion.
- **Compatibilité avec le Cadre Texturé Rugueux** : Le grip tape est conçu pour adhérer de manière sécurisée au cadre texturé rugueux de Glock. Vérifiez la compatibilité avant l'application.
- **Retrait** : Le grip tape peut être retiré sans endommager le cadre de la prise. Cependant, faites-le doucement pour éviter tout résidu ou dommage potentiel.
- **Utilisation dans des Conditions Humides** : Évitez d'utiliser l'arme à feu avec le grip tape dans des conditions extrêmement humides, car cela peut affecter la performance de la prise.
- **Restrictions d'Âge** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Nettoyez soigneusement la surface de la prise avec un nettoyeur approprié pour éliminer les huiles et la saleté.

2. Application :

- Décollez soigneusement le support du grip tape.
- Alignez le grip tape avec les panneaux de prise, en vous assurant d'une couverture complète sur les zones spécifiées (reposepouce, rainures pour les doigts, dos de la prise et sous la protection du pontet).
- Appuyez fermement pour garantir une adhésion sécurisée, en commençant par une extrémité et en travaillant vers l'autre pour éviter les bulles d'air.

3. PostApplication :

- Laissez l'adhésif se fixer pendant au moins 24 heures avant d'utiliser l'arme à feu pour garantir une adhésion optimale.
- Vérifiez régulièrement le grip tape pour tout signe de décollement ou d'usure.

4. Retrait :

- Pour retirer, décollez doucement le grip tape d'un coin et tirez lentement loin du cadre de la prise.
- Si des résidus d'adhésif restent, utilisez un dissolvant d'adhésif approprié pour nettoyer la surface.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le grip tape et tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance supplémentaire concernant le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter directement leur service client.

Restez en sécurité et profitez de la prise améliorée de votre Glock !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 di TALON GRIPS INC. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa della tua pistola Glock, garantendo sicurezza e comfort durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni di sicurezza, le istruzioni di installazione e l'uso corretto del grip tape.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di applicare o maneggiare il grip tape.
- Tieni il grip tape fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il grip tape per usura e danni per mantenere prestazioni ottimali.
- Se si verificano reazioni avverse al materiale, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista medico.
- Familiarizzati con il manuale e le caratteristiche di sicurezza della tua arma da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza dell'Adesivo:** Il grip tape utilizza un adesivo forte. Assicurati che la superficie del grip sia pulita e asciutta prima dell'applicazione per evitare problemi di adesione.
- **Compatibilità con il Rough Textured Frame:** Il grip tape è progettato per aderire in modo sicuro al Rough Textured Frame di Glock. Verifica la compatibilità prima dell'applicazione.
- **Rimozione:** Il grip tape può essere rimosso senza danneggiare il telaio del grip. Tuttavia, fallo delicatamente per evitare eventuali residui o danni.
- **Uso in Condizioni di Umidità:** Evita di utilizzare l'arma da fuoco con il grip tape in condizioni di estrema umidità poiché potrebbe influenzare le prestazioni della presa.
- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione adulta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e sicura da maneggiare.
- Pulisci accuratamente la superficie del grip con un detergente adatto per rimuovere oli e sporcizia.

2. Applicazione:

- Rimuovi con attenzione la pellicola protettiva dal grip tape.
- Allinea il grip tape con i pannelli del grip, assicurandoti di coprire completamente le aree specificate (poggiapollice, scanalature per le dita, retro del grip e sotto la guardia del grilletto).
- Premi fermamente per garantire un'adesione sicura, iniziando da un'estremità e procedendo verso l'altra per evitare bolle d'aria.

3. PostApplicazione:

- Lascia che l'adesivo si fissi per almeno 24 ore prima di utilizzare l'arma da fuoco per garantire un'adesione ottimale.
- Controlla regolarmente il grip tape per eventuali segni di sollevamento o usura.

4. Rimozione:

- Per rimuovere, solleva delicatamente il grip tape da un angolo e tiralo lentamente lontano dal telaio del grip.
- Se rimane qualche residuo di adesivo, utilizza un adeguato rimuovi adesivo per pulire la superficie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grip tape e eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non incenerire il prodotto poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo al GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il loro servizio clienti.

Rimani al sicuro e goditi la presa migliorata della tua Glock!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 od TALON GRIPS INC. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy chwytu pistoletu Glock, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort podczas użytkowania. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją, aby zrozumieć środki ostrożności, instrukcje instalacji oraz prawidłowe użytkowanie taśmy grip.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że twój pistolet jest rozładowany przed nałożeniem lub obsługą taśmy grip.
- Trzymaj taśmę grip z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj taśmę grip pod kątem zużycia, aby utrzymać optymalną wydajność.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek niepożądanych reakcji na materiał, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą medycznym.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego pistoletu oraz jego funkcjami bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Bezpieczeństwo kleju:** Taśma grip używa mocnego kleju. Upewnij się, że powierzchnia uchwytu jest czysta i sucha przed nałożeniem, aby uniknąć problemów z przyczepnością.
- **Kompatybilność z Rough Textured Frame:** Taśma grip jest zaprojektowana do pewnego przylegania do Rough Textured Frame Glocka. Upewnij się o kompatybilności przed nałożeniem.
- **Usunięcie:** Taśmę grip można usunąć bez uszkodzania ramy uchwytu. Należy jednak robić to delikatnie, aby uniknąć potencjalnych resztek lub uszkodzeń.
- **Użytkowanie w wilgotnych warunkach:** Unikaj używania pistoletu z taśmą grip w ekstremalnie wilgotnych warunkach, ponieważ może to wpłynąć na wydajność chwytu.
- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i bezpieczny do obsługi.
- Dokładnie wyczyść powierzchnię uchwytu odpowiednim środkiem czyszczącym, aby usunąć oleje i brud.

2. Aplikacja:

- Ostrożnie zdejmij folię ochronną z taśmy grip.
- Wyrównaj taśmę grip z panelami uchwytu, zapewniając pełne pokrycie obszarów określonych (podparcie na kciuk, rowki na palce, tylną część uchwytu oraz miejsce pod osłoną spustu).
- Naciśnij mocno, aby zapewnić pewne przyleganie, zaczynając od jednego końca i przechodząc do drugiego, aby uniknąć pęcherzyków powietrza.

3. Po aplikacji:

- Pozwól klejowi ustabilizować się przez co najmniej 24 godziny przed użyciem pistoletu, aby zapewnić optymalną przyczepność.
- Regularnie sprawdzaj taśmę grip pod kątem jakichkolwiek oznak odklejania lub zużycia.

4. Usunięcie:

- Aby usunąć, delikatnie odklej taśmę grip od jednego rogu i powoli ciągnij ją od ramy uchwytu.
- Jeśli pozostaną jakiekolwiek resztki kleju, użyj odpowiedniego środka do usuwania kleju, aby oczyścić powierzchnię.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj taśmę grip oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta.

Proszę pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa i cieszeniu się poprawionym chwytem swojego Glocka!

Turvallisuusohjeet GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TALON GRIPS INC:n GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi otetta samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja mukavuuden käytön aikana. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja oikean käytön griptape:lle.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen griptape:n asentamista tai käsittelyä.
- Pidä griptape lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti griptape kulumisen varalta optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Jos koet negatiivisia reaktioita materiaaliin, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
- Tutustu aseeseen käsikirjaan ja turvallisuusominaisuuksiin.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Liiman turvallisuus:** Griptape käyttää voimakasta liimaa. Varmista, että gripin pinta on puhdas ja kuiva ennen asennusta, jotta liimautumisongelmia ei ilmene.
- **Rough Textured Frame yhteensopivuus:** Griptape on suunniteltu tarttumaan tiukasti Glockin Rough Textured Frameen. Varmista yhteensopivuus ennen asennusta.
- **Poisto:** Griptape voidaan poistaa vahingoittamatta griprakennetta. Poista kuitenkin varovasti, jotta mahdolliset jäämät tai vauriot vältetään.
- **Käyttö märissä olosuhteissa:** Vältä aseeseen käyttöä griptape:n kanssa erittäin märissä olosuhteissa, sillä se voi vaikuttaa otteen suorituskykyyn.
- **Ikärajoitukset:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Puhdista grippinta huolellisesti sopivalla puhdistusaineella öljyjen ja lian poistamiseksi.

2. Asennus:

- Poista varovasti liimapinta griptape:sta.
- Aseta griptape grippaneelien kohdalle, varmistaen täydellinen peitto määritellyillä alueilla (peukalon tuki, sormikourut, takakahva ja liipaisimen suojuksen alapuoli).
- Paina lujasti varmistaaksesi turvallisen liimauksen, aloittaen yhdestä päästä ja työskennellen toiseen, jotta ilmapalloja ei synny.

3. Asennuksen jälkeen:

- Anna liiman asettua vähintään 24 tuntia ennen aseeseen käyttöä optimaalisen liimauksen varmistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti griptape mahdollisten irtoamisen tai kulumisen merkkien varalta.

4. Poisto:

- Poista griptape vetämällä varovasti yhdestä kulmasta ja hitaasti vetäen pois griprakenteesta.
- Jos liima jää, käytä sopivaa liimanpoistoainetta pinnan puhdistamiseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä griptape ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 tuotteelle, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Pysy turvallisena ja nauti parannetusta otteestasi Glockillasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Introduktion

Tack för att du valt GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 från TALON GRIPS INC. Denna produkt är utformad för att förbättra greppet på din Glockpistol samtidigt som den säkerställer säkerhet och komfort vid användning. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå säkerhetsåtgärder, installationsinstruktioner och korrekt användning av grepptejen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du applicerar eller hanterar grepptejen.
- Håll grepptejen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet grepptejen för slitage för att bibehålla optimal prestanda.
- Om du upplever några negativa reaktioner på materialet, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en medicinsk professionell.
- Bekanta dig med ditt vapens manual och säkerhetsfunktioner.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Lim säkerhet:** Grepptejen använder ett starkt lim. Se till att ytan på greppet är ren och torr innan applicering för att undvika problem med vidhäftning.
- **Kompatibilitet med Rough Textured Frame:** Grepptejen är utformad för att fästa säkert på Glocks Rough Textured Frame. Kontrollera kompatibilitet innan applicering.
- **Borttagning:** Grepptejen kan tas bort utan att skada greppramen. Gör detta försiktigt för att undvika eventuella rester eller skador.
- **Användning i våta förhållanden:** Undvik att använda vapnet med grepptejp i extremt våta förhållanden då det kan påverka greppets prestanda.
- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är inte avsedd för användning av individer under 18 år utan vuxens tillsyn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att hantera.
- Rengör greppytan noggrant med en lämplig rengöringsmedel för att ta bort oljor och smuts.

2. Applicering:

- Ta försiktigt bort skyddspappret från grepptejen.
- Justera grepptejen med grepppanelerna, se till att den täcker alla angivna områden (tumstöd, fingerfåror, bakre grepp och under avtryckarskyddet).
- Tryck fast ordentligt för att säkerställa säker vidhäftning, börja från ena änden och arbeta mot den andra för att undvika luftbubblor.

3. Efter applicering:

- Låt limmet sätta sig i minst 24 timmar innan du använder vapnet för att säkerställa optimal vidhäftning.
- Kontrollera regelbundet grepptejen för tecken på att den lyfter eller slits.

4. Borttagning:

- För att ta bort, dra försiktigt i ett hörn av grepptejen och dra långsamt bort från greppramen.
- Om det finns kvar limrester, använd en lämplig limborttagare för att rengöra ytan.

Avfallsanvisningar

- Kassera grepptejen och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Förbränn inte produkten, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst direkt.

Håll dig säker och njut av det förbättrade greppet på din Glock!

Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE PRO GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GRIP TAPE PRO GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 od společnosti TALON GRIPS INC. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil úchop vaší pistole Glock a zároveň zajistil bezpečnost a pohodlí při používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste pochopili bezpečnostní opatření, pokyny k instalaci a správné používání grip tapu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že vaše zbraň je vybitá, než začnete aplikovat nebo manipulovat s grip tapem.
- Uchovávejte grip tape mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte grip tape na opotřebení, abyste udrželi optimální výkon.
- Pokud zaznamenáte jakékoli negativní reakce na materiál, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Seznamte se s manuálem a bezpečnostními funkcemi vaší zbraně.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost lepidla:** Grip tape používá silné lepidlo. Ujistěte se, že povrch gripu je čistý a suchý před aplikací, abyste se vyhnuli problémům s přilnavostí.
- **Kompatibilita s Rough Textured Frame:** Grip tape je navržen tak, aby se pevně přichytával k Rough Textured Frame od Glocku. Před aplikací zkontrolujte kompatibilitu.
- **Odstranění:** Grip tape lze odstranit bez poškození rámu gripu. Při odstraňování však postupujte opatrně, abyste se vyhnuli zbytkům lepidla nebo poškození.
- **Použití za mokra:** Vyhněte se používání zbraně s grip tapem za extrémně mokréch podmínek, protože to může ovlivnit výkon úchopu.
- **Věkové omezení:** Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími 18 let bez dozoru dospělé osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Důkladně vyčistěte povrch gripu vhodným čističem, abyste odstranili oleje a nečistoty.

2. Aplikace:

- Opětovně odstraňte ochrannou vrstvu z grip tapu.
- Zarovnejte grip tape s gripovými panely tak, aby pokrýval všechny specifikované oblasti (opěrka pro palec, drážky pro prsty, zadní část a pod spoušťovým krytem).
- Pevně stiskněte, aby se zajistila bezpečná přilnavost, začněte z jednoho konce a pokračujte k druhému, abyste se vyhnuli vzduchovým bublinkám.

3. Po aplikaci:

- Nechte lepidlo zaschnout alespoň 24 hodin před použitím zbraně, abyste zajistili optimální přilnavost.
- Pravidelně kontrolujte grip tape na jakékoli známky zvedání nebo opotřebení.

4. Odstranění:

- Chcete-li odstranit, jemně odstraňte grip tape z jednoho rohu a pomalu táhněte od rámu gripu.
- Pokud zůstanou nějaké zbytky lepidla, použijte vhodný odstraňovač lepidla k vyčištění povrchu.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se grip tapu a jakýchkoli obalových materiálů v souladu s místními předpisy.
- Nepalujte produkt, protože by mohl uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se GRIP TAPE PRO GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis přímo.

Přejeme vám bezpečné používání a užijte si vylepšený úchop vaší Glock!