

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 - TALON GRIPS INC

Grip Rubber Black for GEN 3 Glock® 26,27,28,33,39

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Griffe](#) > [Griffe](#)

Erhalte mehr Kontrolle über deine Glock

Das Talon Gen 3 Glock Grip Tape sorgt dafür, dass Glock-Besitzer nicht auf die Werksoberflächen ihrer Pistolen-Griffe beschränkt sind. Es ermöglicht ihnen, die individuelle Textur hinzuzufügen, die sie möchten, mit einer einfachen Nachrüstlösung. Das Talon Gen 3 Glock Grip Tape lässt sich leicht und sicher anbringen und kann jederzeit entfernt werden, ohne den Griffrahmen dauerhaft zu verändern. Der starke Kleber des Unternehmens haftet sogar sicher an der Rough Textured Frame-Option von Glock. Es bietet vollständige Abdeckung, einschließlich beider Griffplatten, Daumenstütze, Fingerkerben, Rückengriff und unter dem Abzugsbügel. Erhältlich in gummierten und granulatartigen Texturen. Farbe: schwarz. Enthält alle Steuerungs-Ausschnitte. Das Talon Gen 3 Glock Grip Tape passt auf die Subcompact-Modelle von Glock in mehreren Kalibern, speziell die G26, G27, G28, G33 und G39.



Eigenschaften

- Name: [TALON GRIPS INC Grip Rubber Black for GEN 3 Glock® 26,27,28,33,39](#)
- Hersteller: [TALON GRIPS INC](#)
- Artikel-Nr.: 100053615
- Herst.-Nr.: 105R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Art: Wrap Around
- Farbe: Black
- Material: Rubber
- Modell: 26,39,27,33,28
- Oberfläche: Textured
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 140mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 812308020327

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39
- Über uns

Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Einführung

Danke, dass du dich für das GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 von TALON GRIPS INC entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Griff deiner GlockPistole zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Komfort während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um die Sicherheitsvorkehrungen, Installationsanweisungen und die richtige Nutzung des Griffbandes zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Griffband anbringst oder damit hantierst.
- Halte das Griffband außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Griffband auf Abnutzung, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Wenn du negative Reaktionen auf das Material bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Arzt.
- Mache dich mit dem Handbuch und den Sicherheitsmerkmalen deiner Feuerwaffe vertraut.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Klebebandsicherheit:** Das Griffband verwendet einen starken Kleber. Stelle sicher, dass die Oberfläche des Griffes vor der Anwendung sauber und trocken ist, um Probleme mit der Haftung zu vermeiden.
- **Kompatibilität mit Rough Textured Frame:** Das Griffband ist so konzipiert, dass es sicher am Rough Textured Frame von Glock haftet. Überprüfe die Kompatibilität vor der Anwendung.
- **Entfernung:** Das Griffband kann entfernt werden, ohne den Griffrahmen zu beschädigen. Mache dies jedoch vorsichtig, um mögliche Rückstände oder Schäden zu vermeiden.
- **Nutzung bei nassen Bedingungen:** Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe mit dem Griffband unter extrem nassen Bedingungen, da dies die Griffleistung beeinträchtigen kann.
- **Altersbeschränkungen:** Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Personen unter 18 Jahren ohne Erwachsenenaufsicht gedacht.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Reinige die Griffoberfläche gründlich mit einem geeigneten Reiniger, um Öle und Schmutz zu entfernen.

2. Anwendung:

- Ziehe vorsichtig die Rückseite des Griffbandes ab.
- Richte das Griffband mit den Griffplatten aus und stelle sicher, dass es die angegebenen Bereiche (Daumenstütze, Fingerkerben, Rückengriff und unter dem Abzugsbügel) vollständig abdeckt.
- Drücke fest, um eine sichere Haftung zu gewährleisten, beginnend an einem Ende und bis zum anderen Ende, um Luftblasen zu vermeiden.

3. Nach der Anwendung:

- Lasse den Kleber mindestens 24 Stunden lang setzen, bevor du die Feuerwaffe benutzt, um eine optimale Haftung sicherzustellen.
- Überprüfe regelmäßig das Griffband auf Anzeichen von Ablösung oder Abnutzung.

4. Entfernung:

- Um das Griffband zu entfernen, ziehe vorsichtig eine Ecke ab und ziehe langsam vom Griffrahmen weg.
- Wenn Rückstände des Klebers verbleiben, verwende einen geeigneten Kleberentferner, um die Oberfläche zu reinigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Griffband und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Verbrenne das Produkt nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt.

Bleib sicher und genieße den verbesserten Griff deiner Glock!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de