

AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER - A2 BIRDCAGE FLASH HIDER FOR AR .308 BLACK

Classic A2 Style Birdcage Flash Hider for standard AR .308s Classic A2 Style
5/8x24"" TPI .30 Caliber Made in the USA



Attributes

- Name: A2 BIRDCAGE FLASH HIDER FOR AR .308 BLACK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 100054413
- Mfr. No.: APRH100073C
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Finish: Black
- Make: AR .308
- Material: Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 815421021103

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR .308 A2 Birdcage Flash Hider](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le CacheFlamme AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER AERO PRECISION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Flash Hider A2 Birdcage AR .308 di AERO PRECISION](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomienia AR .308 A2 BIRDCAGE](#)
- [Suomi: AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER von AERO PRECISION. Dieser Mündungsfeuerdämpfer ist speziell für AR .308 Waffen konzipiert und bietet eine klassische A2StilOptik. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt nur von Personen verwendet wird, die über die erforderliche Ausbildung und Erfahrung im Umgang mit Feuerwaffen verfügen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Flash Hider nur in Verbindung mit kompatiblen AR .308 Waffen.
- Achten Sie darauf, dass der Flash Hider korrekt installiert ist, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Halten Sie den Bereich um die Waffe beim Schießen frei von Personen und Tieren.
- Vermeiden Sie es, den Flash Hider während des Schießens zu berühren, da er heiß werden kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Schrauben Sie den Flash Hider mit einem 5/8x24 TPI Gewinde auf den Mündungsbereich Ihrer AR .308 Waffe.
- Ziehen Sie den Flash Hider mit dem richtigen Werkzeug fest, um sicherzustellen, dass er stabil sitzt.
- Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass der Flash Hider sicher befestigt ist.

2. Nutzung:

- Verwenden Sie die Waffe nur in einem sicheren und geeigneten Bereich.
- Achten Sie beim Schießen auf die Umgebung und die Sicherheitsvorkehrungen.
- Reinigen Sie den Flash Hider regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Waffenbestandteilen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Unbefugten gelangt, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es wird empfohlen, alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle zu richten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER entschieden haben. Ihre Sicherheit und die der anderen hat für uns höchste Priorität.

Safety Instruction Guide for AR .308 A2 Birdcage Flash Hider

Introduction

Thank you for choosing the AR .308 A2 Birdcage Flash Hider. This product is designed to enhance the performance of your AR .308 firearm while minimizing the visible flash during firing. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the flash hider and firearm securely to prevent unauthorized access.
- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Inspect the flash hider regularly for any signs of wear or damage.
- Use only compatible firearms as specified by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the flash hider if it is damaged or shows signs of excessive wear.
- Ensure that the flash hider is installed correctly before use.
- Use protective eyewear when firing to protect against debris and potential injuries.
- Keep hands and face clear of the muzzle when firing.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting area.
- Avoid using the flash hider in a manner that could endanger yourself or others.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing flash hider or muzzle device from the firearm.
- Clean the threads of the muzzle to remove any debris or residue.
- Align the AR .308 A2 Birdcage Flash Hider with the threads on the muzzle.
- Handtighten the flash hider onto the muzzle until secure.
- Use a wrench to tighten further if necessary, but do not overtighten.

2. Usage:

- Confirm that the flash hider is securely attached before firing.
- Follow all standard firearm handling procedures while using the firearm.
- Monitor the performance of the flash hider during use; if you notice any issues, cease use immediately and inspect for damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the flash hider in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the flash hider in regular household waste if it is damaged or defective.
- Contact a local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR .308 A2 Birdcage Flash Hider, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer. Always ensure you have the most current information regarding safety and product recalls.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your AR .308 A2 Birdcage Flash Hider. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER

Introducción

Gracias por elegir el AR .308 A2 Birdcage Flash Hider de AERO PRECISION. Este dispositivo está diseñado para mejorar la eficiencia de tu arma, pero es esencial seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro, la instalación y la eliminación del producto, así como detalles sobre cómo reportar problemas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado por un profesional o por alguien con experiencia en armas de fuego.
- Nunca utilices el flash hider en un arma que no sea compatible.
- Mantén el flash hider y el arma fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No modifiques el flash hider de ninguna manera.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al utilizar tu arma.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Puede producirse un retroceso inesperado si no se utiliza correctamente.
 - El flash hider puede calentarse durante el uso, lo que puede causar quemaduras.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
 - No toques el flash hider inmediatamente después de disparar.
 - Asegúrate de que el área de disparo esté despejada y que no haya personas cerca.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.
 - No utilices el flash hider en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura.
 2. Utiliza una llave de ajuste para instalar el flash hider en la rosca de 5/824 de tu cañón.
 3. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero no lo aprietes en exceso para evitar daños.
- **Uso:**
 - Al disparar, asegúrate de tener una postura firme y estable.
 - Observa siempre el área de tiro y asegúrate de que no haya obstáculos o personas en el camino.
 - Después de cada uso, limpia el flash hider para mantener su eficacia.

Instrucciones de Eliminación

- Si el flash hider está dañado o ya no es funcional, sigue estos pasos para eliminarlo de manera segura:
 1. Desmonta el flash hider de tu arma siguiendo las instrucciones de instalación en orden inverso.
 2. Coloca el flash hider en una bolsa de plástico y ciérrala para evitar que se escape cualquier residuo.
 3. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero. En muchos casos, el acero puede ser reciclado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, busca un contacto en la Unión Europea que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra cuando te comuniques.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del AR .308 A2 Birdcage Flash Hider. Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Si observas algún producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades correspondientes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Instructions de Sécurité pour le CacheFlamme AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER AERO PRECISION

Introduction

Merci d'avoir choisi le cacheflamme AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER d'Aero Precision. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en minimisant les éclats de lumière. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du cacheflamme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous remarquez des défauts ou des dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement ce cacheflamme avec des armes de calibre .30 (calibre .308).
- Assurez-vous que le filetage est bien fixé avant chaque utilisation (5/8x24" TPI).
- Ne pointez jamais votre arme vers vous ou vers autrui lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne tirez pas à proximité de matériaux inflammables.
- Soyez conscient des lois locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez l'Arme:** Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le cacheflamme.
2. **Nettoyez le Filetage:** Nettoyez le filetage de l'arme pour enlever toute saleté ou débris.
3. **Vissez le CacheFlamme:** Alignez le cacheflamme avec le filetage de l'arme et vissez-le fermement à la main.
4. **Vérifiez le Serrage:** Utilisez une clé pour assurer un serrage approprié, sans forcer.
5. **Testez l'Installation:** Avant utilisation, vérifiez que le cacheflamme est solidement fixé.

Utilisation

- Chargez l'arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Utilisez le cacheflamme comme prévu pour minimiser l'éblouissement.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le cacheflamme avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez un centre de recyclage approprié ou un professionnel de l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact en Europe, qui est disponible pour vous fournir des informations et de l'assistance.

Merci de votre attention et de votre diligence à suivre ces instructions. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Flash Hider A2 Birdcage AR .308 di AERO PRECISION

Introduzione

Grazie per aver scelto il Flash Hider A2 Birdcage AR .308 di AERO PRECISION. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema AR .308, riducendo il bagliore del flash durante il tiro. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le leggi locali.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Flash Hider se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per l'udito durante l'uso del tuo AR .308.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il tuo sistema AR .308.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
2. **Rimozione del vecchio Flash Hider:** Se è presente un flash hider, rimuovilo utilizzando una chiave apposita.
3. **Installazione del nuovo Flash Hider:**
 - Avvita il Flash Hider A2 Birdcage sul filetto della bocca dell'arma.
 - Assicurati che sia serrato correttamente, ma non forzarlo.
4. **Verifica:** Controlla che il Flash Hider sia saldamente fissato e che non ci siano spazi vuoti.

Uso

- Utilizza il tuo AR .308 in un'area sicura e designata per il tiro.
- Segui sempre le regole di sicurezza per il maneggio delle armi.
- Dopo ogni sessione di tiro, controlla il Flash Hider per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nel rifiuto domestico.
- Se il prodotto è danneggiato, consulta un centro di riciclaggio locale per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni, domande o segnalazioni di sicurezza, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'utilizzo sicuro e responsabile del tuo Flash Hider A2 Birdcage AR .308 di AERO PRECISION.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika Płomienia AR .308 A2 BIRDCAGE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tłumika Płomienia AR .308 A2 BIRDCAGE od AERO PRECISION. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on zgodny z Twoim rodzajem broni.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej oraz akcesoriów.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tłumika płomienia tylko w połączeniu z bronią zaprojektowaną do jego stosowania.
- Nie używaj tłumika, jeśli jest uszkodzony lub ma widoczne oznaki zużycia.
- Zawsze nosić okulary ochronne podczas używania broni, aby chronić oczy przed odłamkami i iskrami.
- Upewnij się, że obszar wokół Ciebie jest wolny od łatwopalnych materiałów podczas strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij oryginalny tłumik lub końcówkę lufy, jeśli jest to konieczne.
- Nałóż tłumik płomienia AR .308 A2 BIRDCAGE na lufę, upewniając się, że gwint jest odpowiedni (5/824 TPI).
- Dokręć tłumik ręcznie, a następnie użyj klucza, aby mocno go zabezpieczyć, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić gwintu.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, zawsze sprawdzaj, czy tłumik jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.
- Podczas strzelania, trzymaj broń w stabilnej pozycji i zawsze celuj w bezpieczne miejsce.
- Po zakończeniu używania, upewnij się, że broń jest rozładowana i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy tłumik płomienia jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem AERO PRECISION.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Tłumika Płomienia AR .308 A2 BIRDCAGE. Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.

AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

AR .308 A2 Birdcage Flash Hider on suunniteltu käytettäväksi AR .308 aseissa. Tämä tuote on valmistettu Yhdysvalloissa ja se on valmistettu teräksestä mustalla viimeistelyllä. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain asiantuntevien henkilöiden toimesta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, aina ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä ampumista suljetuissa tiloissa ilman riittävää ilmanvaihtoa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha flash hider, jos sellainen on asennettuna.
- Kierrä AR .308 A2 Birdcage Flash Hider paikalleen 5/8x24 TPI kierteillä.
- Varmista, että se on tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa kierteitä.

2. Käyttö:

- Tarkista, että flash hider on kunnolla asennettu ennen ampumista.
- Käytä asean mukana tulevia ohjeita ja varmista, että kaikki toiminnot ovat kunnossa.
- Huolehdi säännöllisestä huollosta ja puhdistuksesta varmistaaksesi tuotteen pitkäikäisyyden.

Hävitsohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erillistä keräystä, mikäli mahdollista.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten aineiden hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista tuotetiedoista ja mahdollisista takaisinvetotiedoista.

Muista: Turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER från AERO PRECISION. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minimera synligheten av avfyrningsflamman. För att säkerställa en säker och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR .308system och ska endast användas av personer som är utbildade och kvalificerade att hantera vapen.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, vid användning av skjutvapen.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att flash hider är ren och fri från skräp innan installation.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har tecken på slitage.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du installerar eller avinstallerar flash hider.
- Var medveten om att användning av flash hider kan påverka ljudnivån och avfyrningsflamman, vilket kan ha betydelse för omgivningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser

- Se till att vapnet är avstängt och att inget ammunition finns i närheten.
- Rengör gängorna på vapnets pipan noggrant.

2. Installation

- Skruva på flash hider medurs på pipans gängor (5/8x24 TPI).
- Dra åt flash hider med en momentnyckel enligt tillverkarens specifikationer för att säkerställa korrekt installation.

3. Användning

- Efter installation, kontrollera att flash hider sitter fast ordentligt innan användning.
- Använd vapnet i enlighet med tillverkarens instruktioner och lokala lagar.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Släng inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktinformation och inköpsdatum tillgängligt för snabbare support.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR .308 A2 BIRDCAGE FLASH HIDER. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.