

REPLACEMENT LIGHT HEADS - MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD FDE

Schießsport Zubehör > Taschenlampen & Zubehör > Taschenlampen für die Waffenmontage

Hochleistungs-Ersatzlampenköpfe

ERSATZLICHTKÖPFE Der OKW-Lichtkopf ist ein direkter Ersatz für den Surefire M600DF-Kopf. Er kann mit dem Modlite 18650-Gehäuse oder dem kleineren Modlite 18350-Gehäuse verwendet werden. Obwohl die Lumen-Ausgabe nur 680 Lumen beträgt, ist der Lichtstrahl etwa 400% stärker als der des M600DF. Dieser Lichtkopf eignet sich am besten für Situationen, in denen eine extreme Reichweite erforderlich ist. Handmontiert und getestet in den USA. Lebenslange Garantie. Ungefähr 680 Lumen und die Candela beträgt etwa 69.000. Dieses Licht ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die maximale Reichweite benötigen. 6061er Aluminium-Rahmen mit Mil-Spec Hard Anodizing. Ultra klare BOROFLOAT®-Linse ermöglicht eine Lichtdurchlässigkeit von 98-99%. Der IR-850 Lichtkopf kann mit unserem 18650-Gehäuse, unserem kleineren 18350-Gehäuse oder dem Surefire® M600DF Dual Fuel-Gehäuse verwendet werden. Dies ist ein spezieller IR-Beleuchtungskopf, der darauf ausgelegt ist, IR-Licht im 850nm IR-Spektrum auszugeben. Der Reflektor ist so gestaltet, dass er eine gute Menge Spill und einen gut definierten Hot Spot auf Entferungen von bis zu 300 Yards je nach atmosphärischen Bedingungen liefert. Handmontiert und getestet in den USA. Lebenslange Garantie. Ungefähr 1100mW IR-Ausgang. (Zum Vergleich: der SF 952v hat 160mW) 6061er Aluminium-Rahmen mit Mil-Spec Hard Anodizing. Ultra klare BOROFLOAT®-Linse ermöglicht eine Lichtdurchlässigkeit von 98-99%. **HINWEIS:** Lithium CR123-Zellen werden nicht unterstützt und wenn sie verwendet werden, können die Zellen überhitzen und möglicherweise explodieren oder Feuer fangen. Wir empfehlen die KeepPower 18650/18350 Hochstromzellen, die hier erhältlich sind. Die Laufzeit beträgt etwa 120 Minuten mit 18650 und etwa 50 Minuten mit den kleineren 18350-Zellen. Staple keine 18350-Zellen in ein 18650-Gehäuse, da dies zu Fehlfunktionen des Lichts führen kann. Verwende nur 18650-Zellen in 18650-Gehäusen und 18350-Zellen in 18350-Gehäusen.



Eigenschaften

- Name: MODLITE SYSTEMS OKW LIGHT HEAD FDE
- Hersteller: MODLITE SYSTEMS
- Artikel-Nr.: 100061534
- Herst.-Nr.: OKWHEADFDE
- Farbe: Flat Dark Earth
- Versandgewicht: 0.073kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 57mm
- UPC: 850008965191

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MODLITE SYSTEMS Ersatzlampenköpfe
- Über uns

Sicherheitshinweise für MODLITE SYSTEMS

Ersatzlampenköpfe

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MODLITE SYSTEMS Ersatzlampenköpfe. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur empfohlene Batterien (KeepPower 18650/18350 Hochstromzellen).
- Vermeiden Sie die Verwendung von Lithium CR123Zellen, da diese Überhitzung und Explosion verursachen können.
- Achten Sie darauf, dass keine 18350Zellen in ein 18650Gehäuse eingelegt werden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Lampenköpfe nur mit den entsprechenden ModliteGehäusen (18650 oder 18350).
- Achten Sie darauf, dass die Linse sauber und frei von Schmutz ist, um eine optimale Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten.
- Bei Überhitzung des Produkts sofort den Betrieb einstellen und das Produkt abkühlen lassen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass der Lampenkopf sicher auf dem Gewehr montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Lampenkopfs:

- Wählen Sie das passende Gehäuse (18650 oder 18350).
- Schrauben Sie den Lampenkopf vorsichtig auf das Gehäuse.
- Achten Sie darauf, dass der Lampenkopf fest sitzt, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

2. Betrieb des Lampenkopfs:

- Schalten Sie das Licht ein, indem Sie den Schalter am Gehäuse betätigen.
- Passen Sie den Lichtstrahl an, falls erforderlich, um die gewünschte Reichweite zu erzielen.
- Überwachen Sie die Betriebsdauer: etwa 80 Minuten mit 18650Zellen und etwa 35 Minuten mit 18350Zellen.

3. Nach der Nutzung:

- Schalten Sie das Licht aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es abnehmen oder lagern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort, um die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Batterien sollten umweltgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich über die nächsten Sammelstellen für Batterien in Ihrer Nähe.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Sicherheitsaspekten oder zur Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheitsprobleme an die zuständige Stelle gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen tragen Sie dazu bei, die sichere Nutzung der MODLITE SYSTEMS Ersatzlampenköpfe zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de