

MCR MAIN ACTION SPRING - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR MAIN ACTION SPRING

Büchsen Teile > Teile für Receiver > Loading Gate Parts

Für den Einsatz mit gurtzuführenden MCR ® Gewehren und oberen Empfängerbaugruppen.



Eigenschaften

- Name: FIGHTLITE INDUSTRIES MCR MAIN ACTION SPRING
- Hersteller: FIGHTLITE INDUSTRIES
- Artikel-Nr.: 100075034
- Herst.-Nr.: 15076
- Modell: MCR
- Waffentyp: Fightlite Industries
- Versandgewicht: 0.059kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 406mm
- UPC: 854118002315

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der MCR MAIN ACTION SPRING
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der MCR MAIN ACTION SPRING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MCR MAIN ACTION SPRING von Fightlite Industries. Diese Feder ist für den Einsatz mit gurtzuführenden MCR Gewehren und oberen Empfängerbaugruppen konzipiert. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die MCR MAIN ACTION SPRING nur mit kompatiblen MCR Gewehren.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit Waffen oder Waffenteilen arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber und frei von Ablenkungen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Einbau oder Entfernen der Feder.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation der MCR MAIN ACTION SPRING

- Entfernen Sie den oberen Empfänger des Gewehrs gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie die MCR MAIN ACTION SPRING in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig sitzt und keine Spannung auf dem Mechanismus lastet.
- Setzen Sie den oberen Empfänger wieder auf und sichern Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Verwendung

- Testen Sie das Gewehr in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.
- Achten Sie während des Gebrauchs auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen und stoppen Sie die Verwendung, wenn Probleme auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die MCR MAIN ACTION SPRING gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Recyceln Sie, wo möglich, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Hinweis: Diese Sicherheitshinweise sind gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Bei Fragen zur Produktsicherheit oder zur Meldung unsicherer Produkte besuchen Sie bitte die Plattform der EU für Sicherheitswarnungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de