

GYPSY PACK - GREY GHOST GEAR GYPSY PACK WAX CANVAS BLACK

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#) > [Rucksäcke](#)

Rüste dich aus, füge dich ein

Der Gypsy Pack von Grey Ghost Gear hat ein lässiges Design aus gewachstem Canvas mit Klappe, das dich eher wie einen Kurier als wie einen bewaffneten Zivilisten aussehen lässt. Aber ist das nicht der Sinn, ein bewaffneter Zivilist zu sein? Zeig nicht, dass du denkst, du bist ein ernsthafter Operator, der bereit für einen Kampf ist. Du bist ein Schäferhund. Der Schäferhund versucht nicht, wie der Wolf auszusehen, er versucht, wie das Schaf auszusehen. Der Gypsy Pack hat all die kleinen Taschen und Fächer, die dir helfen, dein Equipment organisiert zu halten, und macht ihn zu einer perfekten EDC-Tasche, auch wenn du ihn nicht für einen taktischen Zweck benötigst. Aber wenn du diese unauffällige Tasche brauchst, um ernsthaft zuzuschlagen, dann tut sie das. 1200 Kubikzoll 44 Unzen Hauptfach – 19 x 13 x 7 Fronttasche – 8 x 12 x 2 Das Hauptfach des Grey Ghost Gear Gypsy Pack kann über zwei große Reißverschlüsse an beiden Seiten geöffnet werden. Die Innenwand ist mit Schlaufenpaneelen ausgestattet, die es dir ermöglichen, holster oder Taschen mit Hakenrücken zu installieren, sodass du auf deine Feuerwaffe zugreifen kannst, ohne den Pack abzunehmen. Wenn die Zeit kommt, wird der durchschnittliche Joe mit dem einfachen Tagesrucksack zu einer Bedrohung für jeden, der Schaden anrichten möchte.



Eigenschaften

- Name: [GREY GHOST GEAR GYPSY PACK WAX CANVAS BLACK](#)
- Hersteller: [GREY GHOST GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100075101
- Herst.-Nr.: 6025-BLK
- Cubic Inches: 1200
- Farbe: Black
- Gewicht: 44 oz
- Versandgewicht: 1.429kg
- UPC: 810001170929

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear entschieden hast. Dieser Rucksack wurde entwickelt, um dir eine praktische und unauffällige Lösung für den täglichen Gebrauch zu bieten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du den Rucksack sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, den Rucksack nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halte den Rucksack von Kindern fern, es sei denn, er wird unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet.
- Überprüfe den Rucksack regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende keine beschädigten Teile oder Zubehör.
- Lagere den Rucksack an einem trockenen und kühlen Ort, um Materialverschleiß zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Rucksack richtig auf deinem Rücken sitzt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verteile das Gewicht gleichmäßig, um Rückenschmerzen zu verhindern.
- Achte darauf, dass keine scharfen oder schweren Gegenstände die Innenseite des Rucksacks beschädigen können.
- Verwende die Reißverschlüsse vorsichtig, um eine Verklemmung oder Reißen des Materials zu vermeiden.
- Halte den Rucksack fern von Feuerquellen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Öffnen des Hauptfachs:** Der Gypsy Pack kann über zwei große Reißverschlüsse an beiden Seiten geöffnet werden. Ziehe die Reißverschlüsse vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Verwendung der Innenwand:** Die Innenwand ist mit Schlaufenpaneelen ausgestattet. Du kannst Holster oder Taschen mit Hakenrücken installieren, um deine Ausrüstung sicher zu verstauen.
- **Zugriff auf die Feuerwaffe:** Wenn du eine Feuerwaffe transportierst, stelle sicher, dass sie sicher und zugänglich verstaut ist, ohne den Rucksack abnehmen zu müssen.
- **Trageweise:** Justiere die Schultergurte so, dass der Rucksack bequem und stabil sitzt. Achte darauf, dass die Gurte nicht zu eng sind, um die Blutzirkulation nicht zu beeinträchtigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rucksack gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn der Rucksack beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird.
- Vermeide es, den Rucksack einfach im Müll zu entsorgen, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Kundenservice von Grey Ghost Gear. Du findest die Kontaktdaten auf der offiziellen Website oder in der Produktverpackung.

Schlussfolgerung

Der Gypsy Pack von Grey Ghost Gear bietet dir eine stilvolle und funktionale Lösung für deinen Alltag. Indem du die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen beachtest, kannst du sicherstellen, dass du den Rucksack optimal nutzt und gleichzeitig sicher bleibst. Viel Spaß beim Tragen deines neuen Rucksacks!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de