

GYPSY PACK - GREY GHOST GEAR GYPSY PACK WAX CANVAS FIELD TAN

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#) > [Rucksäcke](#)

Rüste dich aus, füge dich ein

Der Gypsy Pack von Grey Ghost Gear hat ein lässiges Design aus gewachstem Canvas mit Klappe, das dich eher wie einen Kurier als wie einen bewaffneten Zivilisten aussehen lässt. Aber ist das nicht der Sinn, ein bewaffneter Zivilist zu sein? Zeig nicht, dass du denkst, du bist ein ernsthafter Operator, der bereit für einen Kampf ist. Du bist ein Schäferhund. Der Schäferhund versucht nicht, wie der Wolf auszusehen, er versucht, wie das Schaf auszusehen. Der Gypsy Pack hat all die kleinen Taschen und Fächer, die dir helfen, dein Equipment organisiert zu halten, und macht ihn zu einer perfekten EDC-Tasche, auch wenn du ihn nicht für einen taktischen Zweck benötigst. Aber wenn du diese unauffällige Tasche brauchst, um ernsthaft zuzuschlagen, dann tut sie das. 1200 Kubikzoll 44 Unzen Hauptfach – 19 x 13 x 7 Fronttasche – 8 x 12 x 2 Das Hauptfach des Grey Ghost Gear Gypsy Pack kann über zwei große Reißverschlüsse an beiden Seiten geöffnet werden. Die Innenwand ist mit Schlaufenpaneelen ausgestattet, die es dir ermöglichen, holster oder Taschen mit Hakenrücken zu installieren, sodass du auf deine Feuerwaffe zugreifen kannst, ohne den Pack abzunehmen. Wenn die Zeit kommt, wird der durchschnittliche Joe mit dem einfachen Tagesrucksack zu einer Bedrohung für jeden, der Schaden anrichten möchte.



Eigenschaften

- Name: [GREY GHOST GEAR GYPSY PACK WAX CANVAS FIELD TAN](#)
- Hersteller: [GREY GHOST GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100075104
- Herst.-Nr.: 6025-TAN
- Cubic Inches: 1200
- Farbe: Tan
- Gewicht: 44 oz
- Versandgewicht: 1.497kg
- UPC: 810001170950

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass du den Rucksack sicher und effizient nutzen kannst. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und sicherzustellen, dass du alle Funktionen des Produkts richtig nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Gypsy Pack nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Rucksack von Kindern fern, wenn er nicht benutzt wird, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe den Rucksack regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden sollte der Rucksack nicht mehr verwendet werden.
- Achte darauf, dass der Rucksack ordnungsgemäß geschlossen ist, um das Herausfallen von Gegenständen zu vermeiden.
- Wenn du den Rucksack im Freien verwendest, achte auf die Wetterbedingungen und schütze deinen Inhalt vor Nässe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Rucksack nicht für schwere oder scharfe Gegenstände, die den Stoff beschädigen oder durchdringen könnten.
- Achte darauf, dass der Rucksack gleichmäßig beladen ist, um das Tragen zu erleichtern und Rückenschmerzen zu vermeiden.
- Wenn du den Rucksack mit einer Waffe oder anderen gefährlichen Gegenständen verwendest, stelle sicher, dass diese sicher verstaut sind.
- Verwende die Schlaufenpaneelen im Innenbereich des Rucksacks nur für die vorgesehenen Zwecke. Stelle sicher, dass alle Taschen und Holster sicher befestigt sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Öffnen des Hauptfachs:** Du kannst das Hauptfach über zwei große Reißverschlüsse an beiden Seiten öffnen. Achte darauf, dass du die Reißverschlüsse vollständig öffnest, um den Inhalt leicht zugänglich zu machen.
- **Verwendung der Innenwand:** Die Innenwand des Rucksacks ist mit Schlaufenpaneelen ausgestattet. Du kannst Holster oder Taschen mit Hakenrücken installieren, um den Zugriff auf deine Feuerwaffe zu erleichtern. Stelle sicher, dass diese sicher befestigt sind.
- **Beladung des Rucksacks:** Packe den Rucksack so, dass schwerere Gegenstände unten und leichtere oben sind, um ein Gleichgewicht zu gewährleisten.
- **Tragen des Rucksacks:** Stelle die Träger so ein, dass der Rucksack bequem auf deinem Rücken sitzt. Achte darauf, dass der Rucksack nicht zu schwer beladen ist, um Rückenbeschwerden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gypsy Pack gemäß den lokalen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn der Rucksack nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß entfernt werden, bevor du ihn entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Gypsy Pack von Grey Ghost Gear wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle Website. Es ist wichtig, dass du bei Bedenken oder Problemen schnell Hilfe suchst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit des Gypsy Pack von Grey Ghost Gear von der richtigen Verwendung abhängt. Halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de