

LOCK-N-LOAD TARGETS 12"X12" 100PK

Hornady Lock-N-Load Targets feature a half-inch grid pattern and multiple aiming points. Vivid white bullet hole blasts provide long-range visibility without binoculars or spotting scopes. Immediate feedback makes target practice fun and productive.



Attributes

- Name: LOCK-N-LOAD TARGETS 12"X12" 100PK
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100203178
- Mfr. No.: 9963B
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Large 12 to 20
- Type: Papers
- Quantity: 100
- Delivery weight: 2.359kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 307mm
- Shipping length: 320mm
- UPC: 029057362695

Item details

Made in USA

EU Export Disabled

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Produkt: LOCKNLOAD TARGETS HORNADY](#)
- [English: LOCKNLOAD TARGETS Safety Instructions](#)

Sicherheitshinweise für das Produkt: LOCKNLOAD TARGETS HORNADY

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Hornady LockNLoad Targets. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du die besten Erfahrungen mit unseren Zielscheiben machst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Zielscheiben nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Zielscheiben von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe die Zielscheiben vor dem Gebrauch auf Beschädigungen oder Mängel.
- Bewahre die Zielscheiben an einem trockenen und kühlen Ort auf, um ihre Qualität zu erhalten.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen über die Safety Gate Plattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Zielscheiben nur in dafür vorgesehenen Bereichen, die sicher und gemäß den örtlichen Gesetzen sind.
- Achte darauf, dass du beim Schießen immer die richtige Schutzausrüstung trägst, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass du die Zielscheiben in einem sicheren Abstand von anderen Personen und Tieren aufhängst.
- Vermeide es, die Zielscheiben bei schlechten Wetterbedingungen zu verwenden, wie z.B. bei starkem Wind oder Regen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Zielscheibe

- Wähle einen geeigneten Ort, um die Zielscheibe aufzuhängen, der den Sicherheitsanforderungen entspricht.
- Stelle sicher, dass die Zielscheibe auf einer stabilen Fläche montiert ist.

2. Befestigung der Zielscheibe

- Verwende geeignete Materialien, um die Zielscheibe sicher zu befestigen (z.B. Nägel, Klebeband oder spezielle Halterungen).
- Achte darauf, dass die Zielscheibe fest sitzt und nicht wackelt.

3. Verwendung der Zielscheibe

- Stelle sicher, dass alle Schützen die Sicherheitsvorkehrungen befolgen.
- Überprüfe regelmäßig die Zielscheibe auf Abnutzung oder Beschädigungen während des Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Zielscheiben gemäß den örtlichen Vorschriften für Papierabfälle.
- Stelle sicher, dass du die Zielscheiben in einem Recyclingbehälter oder einer geeigneten Mülltonne entsorgst, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Sicherheitsinformationen und Anleitungen zu befolgen.

Vielen Dank, dass du die Hornady LockNLoad Targets verwendest! Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

LOCKNLOAD TARGETS Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing Hornady LockNLoad Targets. These targets are designed for safe and effective use in target practice. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure the proper use and maintenance of your targets.

General Safety Guidelines

- Always supervise children when using targets and ensure they are at a safe distance.
- Use targets only in designated shooting ranges or safe areas.
- Ensure that the shooting area is clear of bystanders.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backstop is in place.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the targets are securely mounted before shooting.
- Avoid using targets in adverse weather conditions that could affect visibility or stability.
- Do not attempt to retrieve arrows or bullets from the target until all shooting has ceased.
- Inspect targets for damage before each use; do not use damaged targets.
- Do not use targets for purposes other than their intended use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Choose a flat, stable surface or a target stand for mounting.
- Ensure the target is positioned at a safe distance from the shooter.
- Securely attach the target using appropriate fasteners or clips.

2. Usage

- Use only appropriate firearms or archery equipment as per the target specifications.
- Aim carefully at the designated aiming points on the target.
- After shooting, check the target for bullet holes to assess your performance.
- Dispose of any damaged targets according to the disposal instructions below.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged targets in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate targets as they may contain materials that can produce harmful emissions.
- Recycle materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety of Hornady LockNLoad Targets, please contact your local Hornady distributor or visit our official website for more information.