

CZ 75 B 4.7IN 9MM BLACK POLYCOAT BLACK POLYMER FIXED 16+1RD - CZ USA CZ 75 B 4.7IN 9MM BLACK POLYCOAT BLACK POLYMER FIXED 16+1

Designed in 1975, the CZ 75 is the flagship model of the CZ handgun line with over one million produced. An entire family of pistols is available based on the basic CZ 75 design: compacts, decockers, single action only, ambidextrous, alloy frames as well as competition pistols. The 75 B features a steel frame, a black polycoat finish, 3 dot sights, 16+1 9mm capacity (12+1 in .40 S&W) and, of course, the ergonomics and DA/SA action that have made it the most copied handgun design second only to the 1911. The 'B' designation is an indicator that the model is equipped with a firing pin block safety



Attributes

- Name: CZ USA CZ 75 B 4.7IN 9MM BLACK POLYCOAT BLACK POLYMER FIXED 16+1
- Manufacturer: CZ USA
- Product no.: 100402097
- Mfr. No.: 91136
- Action Type: SA/DA
- Barrel Length: 4.7"
- Capacity: 16+1-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black Polycoat
- Front Sight: Fixed
- Length: 8.1"
- Magazine Included: 2 x 16-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: CZ-USA
- Model: CZ 75 B
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Fixed
- Stock Material: Polymer
- Weight: 2.2 lbs
- Delivery weight: 1.796kg
- UPC: 806703911366

Item details

US export classification: 0A507.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CZ 75 B Sicherheitsanleitung](#)
- [English: CZ 75 B Safety Instruction Guide](#)
- [Český: CZ 75 B Bezpečnostní Instrukce](#)

CZ 75 B Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die CZ 75 B entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung soll dir helfen, deine Waffe sicher zu verwenden und die Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu erfüllen. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du deine CZ 75 B verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Waffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Halte den Lauf jederzeit in eine sichere Richtung.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir immer deines Ziels und dessen bewusst, was sich dahinter befindet.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du die Waffe handhabst.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Gehör und Augenschutz.
- Bewahre die Waffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig deine Waffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Handhabung:** Gehe immer vorsichtig mit der Waffe um. Vermeide plötzliche Bewegungen, die zu einem versehentlichen Abfeuern führen könnten.
- **Laden und Entladen:** Folge den Anweisungen des Herstellers zum Laden und Entladen der Waffe. Stelle immer sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du diese Aktionen ausführst.
- **Schießstand:** Verwende die Waffe nur an ausgewiesenen Schießständen oder sicheren Bereichen.
- **Wetterbedingungen:** Vermeide die Verwendung der Waffe bei ungünstigen Wetterbedingungen, die deine Kontrolle oder Sicht beeinträchtigen könnten.
- **Alkohol und Drogen:** Verwende die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- **Training:** Suche dir eine angemessene Ausbildung bei qualifizierten Instruktoren, um eine sichere Handhabung und Bedienung der Waffe zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Laden der Waffe:

- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Magazinrelease und setze das Magazin in den Griff ein, bis es einrastet.
- Ziehe den Schlitten zurück, um eine Patrone in das Patronenlager zu laden.
- Lass den Schlitten los, um den Verschluss zu schließen.

2. Entladen der Waffe:

- Richte die Waffe in eine sichere Richtung.
- Entferne das Magazin, indem du den Magazinrelease drückst.
- Ziehe den Schlitten zurück, um eine im Patronenlager befindliche Patrone auszuwerfen.
- Überprüfe visuell und physisch das Patronenlager, um sicherzustellen, dass es leer ist.

3. Schießen:

- Nimm eine stabile Schießposition ein.
- Richte die Visierung auf dein Ziel aus.
- Drücke den Abzug gleichmäßig, um zu schießen.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinige die Waffe nach der Benutzung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahre die Waffe an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

Wenn du die CZ 75 B entsorgen möchtest, befolge diese Richtlinien:

- Entsorge die Waffe nicht im regulären Müll.
- Kontaktiere die örtlichen Behörden oder lizenzierte Waffenhändler für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich deiner CZ 75 B wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten CZHändler oder Hersteller. Halte immer dein Produktmanual zur Hand.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere Erfahrung mit deiner CZ 75 B gewährleisten. Denke daran, dass Sicherheit die Verantwortung eines jeden Waffenbesitzers ist. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

CZ 75 B Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ 75 B. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use of your firearm and to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using your CZ 75 B.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always be aware of your target and what is beyond it.
- Ensure that you are in a safe environment when handling the firearm.
- Use appropriate personal protective equipment, such as ear and eye protection.
- Store the firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the firearm with care. Avoid any sudden movements that could cause accidental discharge.
- **Loading and Unloading:** Follow the manufacturer's instructions for loading and unloading the firearm. Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when performing these actions.
- **Shooting Range:** Use the firearm only at designated shooting ranges or safe areas.
- **Weather Conditions:** Avoid using the firearm in adverse weather conditions that may affect your control or visibility.
- **Alcohol and Drugs:** Never use the firearm while under the influence of alcohol or drugs.
- **Training:** Seek proper training from qualified instructors to ensure safe handling and operation of the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the magazine release and insert the magazine into the grip until it clicks into place.
- Pull the slide back to chamber a round.
- Release the slide to close the action.

2. Unloading the Firearm:

- Point the firearm in a safe direction.
- Remove the magazine by pressing the magazine release.
- Pull the slide back to eject any chambered round.
- Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

3. Shooting:

- Assume a stable shooting stance.
- Align the sights on your target.
- Squeeze the trigger smoothly to fire.

4. Cleaning and Maintenance:

- After use, clean the firearm following the manufacturer's instructions.
- Store the firearm in a secure location.

Disposal Instructions

When disposing of the CZ 75 B, follow these guidelines:

- Do not dispose of the firearm in regular waste.
- Contact local authorities or licensed firearms dealers for proper disposal methods.
- Ensure that the firearm is rendered inoperable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your CZ 75 B, please reach out to your local authorized CZ dealer or manufacturer. Always keep your product manual for reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe experience with your CZ 75 B. Remember that safety is the responsibility of every firearm owner. Thank you for your attention to these important guidelines.

CZ 75 B Bezpečnostní Instrukce

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CZ 75 B. Tento bezpečnostní průvodce je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání vašeho střelného zařízení a aby splnil nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím vašeho CZ 75 B si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte hlaveň stále namířenou bezpečným směrem.
- Mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Vždy buďte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním.
- Zajistěte, aby jste byli v bezpečném prostředí při manipulaci se zbraní.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Ukládejte zbraň bezpečně a mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Specifická Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Manipulace:** Vždy zacházejte se zbraní opatrně. Vyhněte se jakýmkoli náhlým pohybům, které by mohly způsobit náhodné výstřely.
- **Nabíjení a Vybíjení:** Dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení a vybíjení zbraně. Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem při provádění těchto akcí.
- **Střelnice:** Používejte zbraň pouze na určených střelnicích nebo v bezpečných oblastech.
- **Počasí:** Vyhněte se používání zbraně za nepříznivých povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit vaši kontrolu nebo viditelnost.
- **Alkohol a Drogy:** Nikdy nepoužívejte zbraň pod vlivem alkoholu nebo drog.
- **Školení:** Vyhledejte řádné školení od kvalifikovaných instruktorů, abyste zajistili bezpečné zacházení a obsluhu zbraně.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Nabíjení Zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Otevřete uvolnění zásobníku a vložte zásobník do rukojeti, dokud nezaklapne na místě.
- Potáhněte závěr zpět, abyste nabili náboj.
- Uvolněte závěr, aby se uzavřela akce.

2. Vybíjení Zbraně:

- Namířte zbraň bezpečným směrem.
- Odstraňte zásobník stisknutím uvolnění zásobníku.
- Potáhněte závěr zpět, abyste vyhodili jakýkoli náboj v komoře.
- Vizualizujte a fyzicky zkontrolujte komoru, abyste se ujistili, že je prázdná.

3. Střelba:

- Zaujměte stabilní střeleckou pozici.
- Zarovnejte mířidla na svůj cíl.
- Hladce stiskněte spoušť, abyste vystřelili.

4. Údržba a Čištění:

- Po použití vyčistěte zbraň podle pokynů výrobce.
- Uložte zbraň na bezpečné místo.

Pokyny pro Likvidaci

Při likvidaci CZ 75 B se řiďte těmito pokyny:

- Nevyhazujte zbraň do běžného odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo licencované prodejce zbraní pro správné metody likvidace.
- Zajistěte, aby byla zbraň před likvidací učiněna nefunkční.

Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti vašeho CZ 75 B se prosím obraťte na svého místního autorizovaného prodejce CZ nebo výrobce. Vždy si uchovávejte manuál produktu pro referenci.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete pomoci zajistit bezpečné používání vašeho CZ 75 B. Pamatujte, že bezpečnost je odpovědností každého vlastníka zbraně. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.