

AR-15 No-Latch Charging Handle Ambidextrous FDE

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Ersatzteile für Ladehebel](#) > [Ladehebel](#)

Beschleunigt Nachladevorgänge & Behebt Störungen schneller

Der No-Latch Ambidextrous Charging Handle von Blackhawk ist ein einfacher zu installierendes Leistungsupgrade für jedes AR-15, das dem Schützen volle beidhändige Kontrolle für schnelles Laden des Gewehrs oder das Beheben von Störungen ermöglicht. Mit einer Blattfeder, die in den Griff integriert ist, beseitigt der innovative Blackhawk No-Latch Ambidextrous Charging Handle die Notwendigkeit, den kleinen Verschluss des Standardgriffs zu drücken. Betätige den Griff aus jeder Position - links, rechts, stehend, liegend. Übergroßer, überformter Polymerhebel mit aggressiver Grifftextur. Robuster, bearbeiteter Rahmen aus 7075 Aluminium für langfristige Zuverlässigkeit. Der übergroße Polymerhebel des Blackhawk No-Latch Ambidextrous Charging Handle verbessert die Waffenhandhabung und ermöglicht dennoch das einfache Freimachen von tief montierten Optiken.



Eigenschaften

- Name: [BLACKHAWK AR-15 No-Latch Charging Handle Ambidextrous FDE](#)
- Hersteller: [BLACKHAWK](#)
- Artikel-Nr.: 100500235
- Herst.-Nr.: 71CH00DK
- Finish: Flat Dark Earth
- Hand: Ambidextrous
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 292mm
- UPC: 604544623901

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den Blackhawk AR15 NoLatch Charging Handle](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den Blackhawk AR15 NoLatch Charging Handle

Einleitung

Danke, dass du dich für den Blackhawk AR15 NoLatch Charging Handle entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Stelle sicher, dass die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Mache dich mit dem Betrieb deines AR15 und des Charging Handles vertraut, bevor du ihn benutzt.
- Bewahre den Charging Handle und die Waffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe den Charging Handle regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Verwende den Charging Handle nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Waffenbesitzes und der Sicherheit.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Der NoLatch Ambidextrous Charging Handle ist nur für die Verwendung mit AR15Plattformen konzipiert. Verwende ihn nicht mit anderen Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass der Charging Handle vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert ist.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in deiner Schusslinie befindet, wenn du die Waffe benutzt.
- Verwende den Charging Handle mit beiden Händen für bessere Kontrolle und Stabilität während des Betriebs.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Betätigen des Charging Handles, um Schäden an der Waffe oder am Handle selbst zu verhindern.
- Wenn du während der Benutzung des Charging Handles auf Probleme stößt, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Entferne den vorhandenen Charging Handle von deinem AR15, indem du den oberen Empfänger zurückziehst und den StandardCharging Handle freigibst.
3. Setze den Blackhawk NoLatch Ambidextrous Charging Handle in den oberen Empfänger ein.
4. Stelle sicher, dass der Charging Handle richtig und sicher an seinem Platz sitzt.
5. Teste den Betrieb des Charging Handles, indem du ihn zurückziehst, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert.

Nutzung

- Um das Gewehr zu laden, greife den übergroßen Polymerhebel mit einer der beiden Hände und ziehe ihn nach hinten.
- Lass den Hebel los, damit er in die Ausgangsposition zurückkehrt.
- Um eine Störung zu beheben, wiederhole den Ladevorgang nach Bedarf.
- Stelle immer sicher, dass deine Hände beim Betätigen des Charging Handles nicht im Bereich des Auswurffensters sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Charging Handle gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Entsorge den Charging Handle nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Charging Handle irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine örtliche Abfallwirtschaftseinrichtung für geeignete Entsorgungsoptionen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Blackhawk AR15 NoLatch Charging Handles wende dich bitte an die im Zeitpunkt des Kaufs angegebene Kontaktstelle.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Blackhawk AR15 NoLatch Charging Handle gewährleisten. Stelle immer die Sicherheit und die richtigen Handhabungspraktiken beim Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle. Danke für dein Engagement für verantwortungsvollen Waffenbesitz.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de