

GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® - LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 Lone Wolf Generation 4 Stainless Steel

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Rückstoß-Führungsstangen](#)

Robuster Führungsstift aus Edelstahl. Präzise CNC-bearbeitet, um eine abnehmbare Innensechskantschraube aufzunehmen, für einen einfachen Federwechsel. Die Federn bestehen aus 17-7 Edelstahl und sind auf die Werkseinstellungen kalibriert.



Eigenschaften

- Name: [LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 Lone Wolf Generation 4 Stainless Steel](#)
- Hersteller: [LONE WOLF DIST.](#)
- Artikel-Nr.: 100803030
- Herst.-Nr.: LWD-GRA21G4-SAT
- Modell: 20,21,40,41
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.408kg
- Versandhöhe: 178mm
- Versandbreite: 13mm
- Versandlänge: 76mm
- UPC: 639737068443

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die GUIDE ROD ASSEMBLY FÜR GLOCK® LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 EDELSTAHL
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die GUIDE ROD ASSEMBLY FÜR GLOCK® LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 EDELSTAHL

Einleitung

Danke, dass du die Guide Rod Assembly für Glock® Lone Wolf Dist. M20, M21, M40 & M41 Lone Wolf Generation 4 Edelstahl gekauft hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Guide Rod Assembly installierst oder entfernst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Guide Rod und Federn vor jeder Benutzung auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Guide Rod Assembly nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung zeigt oder du dir über ihren Zustand unsicher bist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Modifikation von Feuerwaffen.
- Bewahre die Guide Rod Assembly an einem sicheren und geschützten Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du das richtige Modell der Guide Rod Assembly für deine Glock® Feuerwaffe verwendest (Modelle: 20, 21, 40, 41).
- Verwende nur die empfohlenen Federn aus 177 Edelstahl für optimale Leistung.
- Sei beim Wechseln der Federn vorsichtig und befolge die Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage eine Schutzbrille beim Umgang mit Federn, um deine Augen vor möglichen Verletzungen zu schützen.
- Richte die Waffe niemals auf dich selbst oder andere, während du die Guide Rod Assembly handhabst oder installierst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels für die abnehmbare Spitze.

2. Entfernen der alten Guide Rod

- Entferne den Schlitten von der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne vorsichtig die alte Guide Rod Assembly aus dem Schlitten.

3. Installation der neuen Guide Rod

- Nimm die neue Guide Rod Assembly und setze sie in den Schlitten ein.
- Stelle sicher, dass sie richtig und sicher sitzt.

4. Wechseln der Federn

- Um die Feder zu wechseln, benutze den Innensechskantschlüssel, um die Innensechskantschraube von der Guide Rod zu entfernen.
- Ersetze die alte Feder durch eine neue, die auf die Werkseinstellungen kalibriert ist.
- Befestige die Innensechskantschraube wieder sicher.

5. Wiederzusammenbau der Waffe

- Sobald die neue Guide Rod Assembly installiert ist, setze den Schlitten wieder auf die Waffe.
- Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die alte Guide Rod Assembly und Federn gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den lokalen Behörden über die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden für Edelstahl und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Produkts besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den autorisierten Händler, bei dem du die Guide Rod Assembly gekauft hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung der Guide Rod Assembly für Glock® Lone Wolf Dist. M20, M21, M40 & M41 Lone Wolf Generation 4 Edelstahl gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Waffenpraktiken priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de