

1500 LONG ACTION MAGAZINE 10 ROUND - LEGACY SPORTS INTERNATIONAL HOWA 1500 LA MAGAZINE 10RD 6.5X55

Polymer magazines compatible with Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 & Interarms 1500 when used in conjunction with Howa Detachable Magazine Floorplates. Durable construction ensures long life. Added capacity reduces and eases reloads.



Attributes

- Name: LEGACY SPORTS INTERNATIONAL HOWA 1500 LA MAGAZINE 10RD 6.5X55
- Manufacturer: LEGACY SPORTS INTERNATIONAL
- Product no.: 100805095
- Mfr. No.: ATIM10R65X55
- Action Type: Bolt Action
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
- Finish: Black
- Make: Howa
- Material: Polymer
- Model: 1500
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 682146420616

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das 1500 Long Action Magazin 10 Rund](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1500 Long Action Magazine 10 Round](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador de Acción Larga 1500 de 10 Rondas](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore Long Action 10 Colpi 1500](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka 1500 Long Action 10 Runda](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet HOWA 1500 LA LIPAS pitkä lukkorunko, 10 ptr, 6.5x55](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1500 Long Action Magazine 10 Round](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití zásobníku 1500 LONG ACTION MAGAZINE 10 ROUND](#)

Sicherheitsanleitung für das 1500 Long Action Magazin 10 Rund

Einleitung

Danke, dass du dich für das 1500 Long Action Magazin 10 Rund von Legacy Sports International entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um seine Funktionen zu verstehen und sicher zu bedienen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Waffenmodell (Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 oder Interarms 1500) in Verbindung mit Howa abnehmbaren Magazinbodenplatten kompatibel ist.
- Gehe beim Umgang mit dem Magazin vorsichtig um und halte es immer in eine sichere Richtung.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende kein beschädigtes Magazin.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Schusswaffen und Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Schusswaffe entladen ist, bevor du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Lade das Magazin nur mit der geeigneten Patrone (6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 10 Runden.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, die seine Integrität gefährden könnten.
- Wenn du während der Verwendung des Magazins auf Störungen stößt, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Schusswaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden deiner Schusswaffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinboden, bis es einrastet.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit den Zuführlippen nach oben.
- Setze die Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig sitzen.
- Lade nicht mehr als 10 Runden in das Magazin.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Schusswaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf an deiner Schusswaffe.
- Greife das Magazin und ziehe es gerade aus dem Magazinboden heraus.

4. Verwendung des Magazins:

- Setze das Magazin nach dem Laden wieder in die Schusswaffe ein.
- Befolge die Betriebsanleitungen deiner Schusswaffe zum Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Stelle sicher, dass das Magazin vollständig entleert ist, bevor du es entsorgst.
- Halte dich an die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Polymermaterialien.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es gemäß den lokalen Richtlinien zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung konsultiere bitte die Webseite des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Einzelhändler.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem 1500 Long Action Magazin gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for 1500 Long Action Magazine 10 Round

Introduction

Thank you for choosing the 1500 Long Action Magazine 10 Round from Legacy Sports International. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your magazine. Please read this document carefully before using the product to understand its features and how to operate it safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model (Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500, or Interarms 1500) when used with Howa Detachable Magazine Floorplates.
- Always handle the magazine with care, keeping it pointed in a safe direction.
- Store the magazine in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear. Do not use a damaged magazine.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Only load the magazine with the appropriate cartridge (6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Do not exceed the magazine's capacity of 10 rounds.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals that could compromise its integrity.
- If you experience any malfunctions while using the magazine, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of your firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing upwards.
- Insert the cartridges into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Do not load more than 10 rounds into the magazine.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button on your firearm.
- Grasp the magazine and pull it straight out of the magazine well.

4. Using the Magazine:

- After loading, insert the magazine back into the firearm.
- Follow your firearm's operating instructions for firing.

Disposal Instructions

- When disposing of the magazine, ensure it is completely empty.
- Follow local regulations for the disposal of polymer materials.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling it according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

- For safety inquiries or assistance, please consult the manufacturer's website or contact your local retailer.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your 1500 Long Action Magazine. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador de Acción Larga 1500 de 10 Rondas

Introducción

Gracias por elegir el Cargador de Acción Larga 1500 de 10 Rondas de Legacy Sports International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso seguro de tu cargador. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto para entender sus características y cómo operarlo de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu modelo de arma de fuego (Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 o Interarms 1500) cuando se utilice con las bases de cargador extraíbles de Howa.
- Siempre maneja el cargador con cuidado, manteniéndolo apuntando en una dirección segura.
- Almacena el cargador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de daño o desgaste. No utilices un cargador dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y almacenamiento de armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.
- Solo carga el cargador con el cartucho apropiado (6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- No excedas la capacidad del cargador de 10 rondas.
- Evita exponer el cargador a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan comprometer su integridad.
- Si experimentas alguna falla mientras usas el cargador, cesa su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador de tu arma de fuego.
- Empuja el cargador firmemente en el pozo del cargador hasta que haga clic en su lugar.

2. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador con los labios de alimentación hacia arriba.
- Inserta los cartuchos en el cargador, asegurándote de que estén colocados correctamente.
- No cargues más de 10 rondas en el cargador.

3. Retirando el Cargador:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador en tu arma de fuego.
- Toma el cargador y sácalo directamente del pozo del cargador.

4. Usando el Cargador:

- Después de cargar, inserta el cargador de nuevo en el arma de fuego.
- Sigue las instrucciones de operación de tu arma de fuego para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el cargador, asegúrate de que esté completamente vacío.
- Cumple con las regulaciones locales para la eliminación de materiales de polímero.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo de acuerdo con las pautas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas de seguridad o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista local.

Al seguir estas pautas e instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Cargador de Acción Larga 1500. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore Long Action 10 Colpi 1500

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore Long Action 10 Colpi 1500 di Legacy Sports International. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro del vostro caricatore. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto per comprendere le sue caratteristiche e come utilizzarlo in sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia compatibile con il modello della vostra arma (Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 o Interarms 1500) quando utilizzato con i Piani di Base per Caricatori Removibili Howa.
- Maneggiare sempre il caricatore con cura, mantenendolo puntato in una direzione sicura.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Caricare il caricatore solo con la cartuccia appropriata (6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Non superare la capacità del caricatore di 10 colpi.
- Evitare di esporre il caricatore a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Se si verificano malfunzionamenti durante l'uso del caricatore, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allineare il caricatore con il pozzetto del caricatore della propria arma.
- Spingere il caricatore fermamente nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tenere il caricatore con le alette di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserire le cartucce nel caricatore, assicurandosi che siano posizionate correttamente.
- Non caricare più di 10 colpi nel caricatore.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore sulla propria arma.
- Afferrare il caricatore e tiratelo dritto fuori dal pozzetto.

4. Utilizzo del Caricatore:

- Dopo aver caricato, reinserire il caricatore nell'arma.
- Seguire le istruzioni operative della propria arma per il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando si smaltisce il caricatore, assicurarsi che sia completamente vuoto.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali in polimero.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, considerare il riciclaggio secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande sulla sicurezza o assistenza, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore locale.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il vostro Caricatore Long Action 1500. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyńka 1500 Long Action 10 Runda

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka 1500 Long Action 10 Runda od Legacy Sports International. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie Twojego magazynka. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu, aby zrozumieć jego cechy oraz sposób bezpiecznej obsługi.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że magazynek jest kompatybilny z modelem Twojej broni (Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 lub Interarms 1500) przy użyciu odczepianych podstaw magazynków Howa.
- Zawsze obchodź się z magazynkiem ostrożnie, kierując go w bezpieczną stronę.
- Przechowuj magazynek w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego magazynka.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i przechowywania broni palnej oraz amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed włożeniem lub wyjęciem magazynka.
- Ładuj magazynek tylko odpowiednią amunicją (6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 10 rund.
- Unikaj narażania magazynka na ekstremalne temperatury lub szkodliwe chemikalia, które mogą wpłynąć na jego integralność.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek podczas używania magazynka, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja broń jest skierowana w bezpieczną stronę i jest rozładowana.
- Wyreguluj magazynek w stosunku do gniazda magazynka w Twojej broni.
- Mocno wciśnij magazynek do gniazda magazynka, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Ładowanie Magazyńka:

- Trzymaj magazynek z wargami podajnika skierowanymi ku górze.
- Włóż naboje do magazynka, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Nie ładuj więcej niż 10 rund do magazynka.

3. Usuwanie Magazyńka:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpieczną stronę.
- Naciśnij przycisk zwalniania magazynka w swojej broni.
- Chwyć magazynek i wyciągnij go prosto z gniazda magazynka.

4. Używanie Magazyńka:

- Po załadowaniu, ponownie włóż magazynek do broni.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi swojej broni w celu oddania strzału.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Podczas utylizacji magazynka upewnij się, że jest on całkowicie pusty.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów polimerowych.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub kontakt z lokalnym sprzedawcą.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji zapewni bezpieczne i przyjemne doświadczenie z magazynkiem 1500 Long Action. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

Turvallisuusohjeet HOWA 1500 LA LIPAS pitkä lukkorunko, 10 ptr, 6.5x55

Johdanto

Kiitos, että valitsit HOWA 1500 LA LIPAS pitkä lukkorunko, 10 ptr, 6.5x55 tuotteen Legacy Sports Internationalilta. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotka auttavat varmistamaan lippaan turvallisen käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ymmärtääksesi sen ominaisuudet ja turvallisen toimintatavan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lipas on yhteensopiva kiväärimallisi (HOWA 1500) kanssa.
- Käsittele lippaita aina varovasti, pitäen ne turvallisessa suunnassa.
- Säilytä lipas turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan kunto vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vahingoittunutta lippasta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammusten käyttöä ja säilytystä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen lippaan asettamista tai poistamista.
- Lataa lipas vain sopivilla patruunoilla (6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 10 patruunaa.
- Vältä lippaan altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, jotka voivat vaarantaa sen eheyden.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä lippaan käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja se on tyhjennetty.
- Kohdista lipas aseeseen lippaanaukkoon.
- Työnnä lipas tiukasti lippaanaukkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Lippaan lataaminen:

- Pidä lippasta niin, että syöttöhuulet ovat ylöspäin.
- Aseta patruunat lippaaseen varmistuen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä lataa lippaaseen yli 10 patruunaa.

3. Lippaan poistaminen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Paina aseeseen lippaan vapautuspainiketta.
- Ota lipas kiinni ja vedä se suoraan ulos lippaanaukosta.

4. Lippaan käyttäminen:

- Lataa lippaan jälkeen lipas takaisin aseeseen.
- Noudata aseiden käyttöohjeita ampumista varten.

Hävitysohjeet

- Kun hävität lippaan, varmista, että se on täysin tyhjennetty.
- Noudata paikallisia sääntöjä polymeerimateriaalien hävittämiseksi.
- Jos lipas on vahingoittunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä paikallisten ohjeiden mukaan.

Lisätietoja ja tuki

- Turvallisuuskysymyksissä tai avun tarpeessa, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai paikalliseen jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen HOWA 1500 LA LIPAS pitkä lukkorunko, 10 ptr, 6.5x55 kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för 1500 Long Action Magazine 10 Round

Introduktion

Tack för att du valt 1500 Long Action Magazine 10 Round från Legacy Sports International. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av ditt magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten för att förstå dess funktioner och hur du använder den på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att magasinet är kompatibelt med din vapentyp (Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 eller Interarms 1500) när det används med Howa avtagbara magasinbottnar.
- Hantera alltid magasinet med försiktighet, och håll det riktat i en säker riktning.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på skador eller slitage. Använd inte ett skadat magasin.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du sätter in eller tar bort magasinet.
- Ladda endast magasinet med rätt patron (6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 10 skott.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller hårda kemikalier som kan påverka dess integritet.
- Om du upplever några funktionsstörningar vid användning av magasinet, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt vapen är riktat i en säker riktning och är oladdat.
- Justera magasinet med magasinpacken på ditt vapen.
- Tryck magasinet fast in i magasinpacken tills det klickar på plats.

2. Ladda magasinet:

- Håll magasinet med matarröret vänd uppåt.
- Sätt in patronerna i magasinet och se till att de sitter ordentligt.
- Ladda inte mer än 10 skott i magasinet.

3. Ta bort magasinet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Tryck på magasinutlösningsskruven på ditt vapen.
- Greppa magasinet och dra det rakt ut ur magasinpacken.

4. Använda magasinet:

- Efter att du har laddat, sätt tillbaka magasinet i vapnet.
- Följ ditt vapens bruksanvisning för avfyrning.

Avfallsanvisningar

- När du ska göra dig av med magasinet, se till att det är helt tomt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av polymermaterial.
- Om magasinet är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna det enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare stöd

- För säkerhetsfrågor eller hjälp, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt 1500 Long Action Magazine. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Pokyny pro bezpečnostní použití zásobníku 1500 LONG ACTION MAGAZINE 10 ROUND

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník 1500 Long Action Magazine 10 Round od společnosti Legacy Sports International. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání vašeho zásobníku. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste porozuměli jeho funkcím a jak s ním bezpečně manipulovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že zásobník je kompatibilní s vaším modelem zbraně (Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500 nebo Interarms 1500) při používání s odnímatelnými podlahovými deskami Howa.
- Vždy zacházejte se zásobníkem opatrně a držte ho namířený bezpečným směrem.
- Uložte zásobník na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozený zásobník.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než vložíte nebo vyjmete zásobník.
- Zásobník nabíjejte pouze vhodnými náboji (6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku, která činí 10 nábojů.
- Vyhněte se vystavení zásobníku extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které by mohly ohrozit jeho integritu.
- Pokud během používání zásobníku dojde k jakýmkoli poruchám, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň namířena bezpečným směrem a je vybitá.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník vaší zbraně.
- Silně zatlačte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud nezaklapne na místě.

2. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník tak, aby se podávací okraje nacházely nahoře.
- Vložte náboje do zásobníku a zajistěte, aby byly správně usazeny.
- Nepřekračujte 10 nábojů v zásobníku.

3. Vyjímání zásobníku:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na vaší zbraně.
- Uchopte zásobník a vytáhněte ho přímo z otvoru pro zásobník.

4. Používání zásobníku:

- Po nabití vložte zásobník zpět do zbraně.
- Dodržujte provozní pokyny vaší zbraně pro střelbu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci zásobníku se ujistěte, že je zcela prázdný.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci polymerních materiálů.
- Pokud je zásobník poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci podle místních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro bezpečnostní dotazy nebo pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho zásobníku 1500 Long Action Magazine. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!