

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK Objective Lens Cover #43 2.310" (58.7mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Hält schädlichen Schmutz davon ab, Linsen zu zerkratzen oder zu beschädigen

Wetterfeste, staubdichte und feuchtigkeitsbeständige Objektivabdeckungen schützen die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen. Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Fingerdruck öffnen und klappt zur Seite. Augen- und Objektivabdeckungen werden separat verkauft. Um die richtige Abdeckung für dein Zielfernrohr zu bestimmen, messe den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs und nutze die Tabelle.



Eigenschaften

- Name: [BUTLER CREEK Objective Lens Cover #43 2.310" \(58.7mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 120000020
- Herst.-Nr.: 30430
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 2.31
- Versandgewicht: 0.043kg
- Versandhöhe: 33mm
- Versandbreite: 97mm
- Versandlänge: 150mm
- UPC: 051525304302

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- FLIOPEN OBJECTIVDECKEL SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

FLIPOOPEN OBJECTIVDECKEL SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für die FLIPOOPEN OBJECTIVDECKEL von Butler Creek entschieden hast. Diese Abdeckungen sind dafür konzipiert, die Linsen deines Zielfernrohrs vor Wetter, Staub und Feuchtigkeit während taktischer Einsätze und beim Jagen zu schützen. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EUVerordnung über allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Objektivdeckel vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand und frei von Schäden sind.
- Halte die Objektivdeckel außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Einnahme oder Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwende die Objektivdeckel nur wie vorgesehen, zum Schutz der Zielfernrohrlinsen während OutdoorAktivitäten.
- Wenn du Mängel oder Probleme mit dem Produkt bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und melde es.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Objektivdeckel vor der Verwendung sicher an deinem Zielfernrohr befestigt sind, um zu verhindern, dass sie während der Nutzung abfallen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Öffnen des Deckels anzuwenden, da dies den Mechanismus beschädigen könnte.
- Versuche nicht, die Objektivdeckel selbst zu modifizieren oder zu reparieren, da dies ihre Sicherheit und Wirksamkeit beeinträchtigen könnte.
- Sei vorsichtig bei Umgebungsbedingungen (z. B. extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit), die die Leistung der Objektivdeckel beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Messung deines Zielfernrohrs:

- Miss den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs, um die richtige Größe für die Objektivabdeckung zu bestimmen.
- Sieh dir die Produktübersicht an, um die Kompatibilität mit deinem Zielfernrohr zu überprüfen.

2. Installation der Objektivdeckel:

- Richte die Objektivabdeckung mit dem Okular oder Objektiv deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke die Abdeckung sanft auf das Zielfernrohr, bis sie fest sitzt.

3. Verwendung der Objektivdeckel:

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, übe leichten Fingerdruck auf den vorgesehenen Bereich aus.
- Der Deckel springt auf und ermöglicht dir die Nutzung deines Zielfernrohrs ohne Hindernisse.
- Wenn du fertig bist, klappe den Deckel einfach wieder herunter, um die Linse zu schützen.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinige die Objektivdeckel regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien, die die Oberfläche zerkratzen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivdeckel verantwortungsvoll gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Ziehe stattdessen die in deiner Region verfügbaren Recyclingoptionen in Betracht.
- Stelle sicher, dass auch Verpackungsmaterialien umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der FLIOPEN OBJECTIVDECKEL wende dich bitte an den EUKontaktpunkt oder deinen lokalen Vertriebspartner für Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner FLIOPEN OBJECTIVDECKEL gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und ergreife die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um sowohl dich selbst als auch deine Ausrüstung zu schützen. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de