

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK Objective Lens Cover #34 2.100" (53.3mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Hält schädlichen Schmutz davon ab, Linsen zu zerkratzen oder zu beschädigen

Wetterfeste, staubdichte und feuchtigkeitsbeständige Objektivabdeckungen schützen die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen. Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Fingerdruck öffnen und klappt zur Seite. Augen- und Objektivabdeckungen werden separat verkauft. Um die richtige Abdeckung für dein Zielfernrohr zu bestimmen, messe den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs und nutze die Tabelle.



Eigenschaften

- Name: [BUTLER CREEK Objective Lens Cover #34 2.100" \(53.3mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 120000026
- Herst.-Nr.: 30340
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 2.1
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 051525303404

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für FLIOPEN OBJektivABDECKUNGEN
- Über uns

Sicherheitsanleitung für FLIPOPEN OBJektivABDECKUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für die FLIPOPEN OBJektivABDECKUNGEN von Butler Creek entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Wartung deiner Objektivabdeckungen zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um die Sicherheit und Leistung des Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen mit deinem Zielfernrohr kompatibel sind, bevor du sie verwendest. Miss den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs, um die richtige Abdeckungsgröße auszuwählen.
- Verwende die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck: zum Schutz der Linsen deines Zielfernrohrs während taktischer Einsätze und beim Jagen.
- Überprüfe regelmäßig die Objektivabdeckungen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie, wenn sie Anzeichen von Verschleiß zeigen, um einen kontinuierlichen Schutz zu gewährleisten.
- Halte die Objektivabdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um eine versehentliche Verwendung oder unsachgemäße Handhabung zu verhindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Öffne oder schließe die Abdeckung nicht mit Gewalt. Verwende sanften Fingerdruck, um die Abdeckung zu öffnen und lasse sie natürlich aufspringen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Gegenständen zur Manipulation der Objektivabdeckungen, da dies die Abdeckung oder das Zielfernrohr beschädigen kann.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen vor der Verwendung sicher am Zielfernrohr befestigt sind, um zu verhindern, dass sie sich während des Handlings oder Transports lösen.
- Bei jeglichen Fehlfunktionen oder wenn die Objektivabdeckung nicht wie vorgesehen funktioniert, stelle die Verwendung ein und konsultiere den Hersteller für weitere Unterstützung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Messen deines Zielfernrohrs:

- Miss den Durchmesser des Okulars oder des Objektivs deines Zielfernrohrs, um die richtige Größe der Objektivabdeckung auszuwählen.
- Siehe die bereitgestellte Größentabelle, um die Kompatibilität zu bestätigen.

2. Installation der Objektivabdeckungen:

- Richte die Objektivabdeckung mit dem Okular oder dem Objektiv des Zielfernrohrs aus.
- Drücke die Abdeckung auf die Linse, bis sie fest sitzt. Stelle sicher, dass keine Lücken vorhanden sind.

3. Verwendung der Objektivabdeckungen:

- Um die Abdeckung zu öffnen, übe sanften Fingerdruck auf die Kante der Abdeckung aus.
- Lasse die Abdeckung aufspringen und aus dem Weg gehen. Stelle sicher, dass die Abdeckung deine Sicht durch das Zielfernrohr nicht behindert.
- Schließe die Abdeckung nach der Verwendung, indem du sie nach unten drückst, bis sie einrastet.

4. Regelmäßige Wartung:

- Reinige die Objektivabdeckungen mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien, die die Abdeckungen beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Entsorge die Objektivabdeckungen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der FLIOPEN OBJektivABDECKUNGEN konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de