

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #9 1.468" (37.3MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #9 1.468" (37.3MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000038
- Mfr. No.: MO20090
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Optic Model: -
- Size: 1.468
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 051525200901

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO FLIP](#)
- [Français: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA COPERTURA PER LENTI DELL'OCULARE](#)
- [Polski: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS TURVAA OHJEET](#)
- [Svenska: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9 entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, die Linsen deines Zielfernrohrs vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz in taktischen und Jagdsituationen zu schützen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig die Objektivabdeckung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Halte die Objektivabdeckung außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Fehlanwendungen zu verhindern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt den entsprechenden Behörden.
- Informiere dich über Produktwarnungen oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Extreme Bedingungen vermeiden:** Setze die Objektivabdeckung nicht extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien aus, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.
- **Richtige Handhabung:** Gehe immer vorsichtig mit der Objektivabdeckung um, um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden.
- **Kompatibilität überprüfen:** Stelle sicher, dass die Objektivabdeckung richtig auf dein Zielfernrohr passt. Überprüfe die Maßtabelle, um den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs vor der Verwendung zu bestätigen.
- **Feuchtigkeitsmanagement:** Obwohl die Objektivabdeckung feuchtigkeitsbeständig ist, stelle sicher, dass dein Zielfernrohr trocken ist, bevor du es verwendest, um interne Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Messen deines Zielfernrohrs:

- Messe den Durchmesser des Okulars oder des Objektivlinsen deines Zielfernrohrs mit einem Messschieber oder einem Lineal.
- Überprüfe die Produktspezifikationen, um die Kompatibilität mit der Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9 (1.468" oder 37.3mm) sicherzustellen.

2. Installation der Objektivabdeckung:

- Richte die Objektivabdeckung mit dem Okular oder der Objektivlinse aus.
- Drücke die Abdeckung vorsichtig an ihren Platz, bis sie fest sitzt.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung sich leicht mit Fingerdruck öffnen lässt.

3. Verwendung der Objektivabdeckung:

- Um die Abdeckung zu verwenden, übe einfach sanften Druck aus, um die Abdeckung zu öffnen.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung vollständig aus dem Weg ist, bevor du durch das Zielfernrohr schaust.
- Schließe nach der Verwendung die Abdeckung, um die Linse vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

4. Wartung:

- Reinige die Objektivabdeckung regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um die Klarheit zu erhalten.
- Vermeide die Verwendung von abrasiven Materialien, die die Oberfläche der Abdeckung zerkratzen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckung gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.
- Berücksichtige Recyclingoptionen, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder der offiziellen Website angegeben sind. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße deine Outdoor-Erlebnisse mit dem beruhigenden Wissen, dass dein Zielfernrohr geschützt ist.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9. This product is designed to protect your scope's lenses from environmental elements such as moisture, dust, and debris during tactical and hunting situations. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the lens cover for any signs of wear or damage before use.
- Keep the lens cover out of reach of children to prevent accidental misuse.
- Report any unsafe conditions or accidents involving this product to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Extreme Conditions:** Do not expose the lens cover to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may affect its performance.
- **Proper Handling:** Always handle the lens cover with care to avoid accidental damage.
- **Check Compatibility:** Ensure that the lens cover fits your scope properly. Refer to the measurement chart to confirm the diameter of your eyepiece or objective before use.
- **Moisture Management:** While the lens cover is moistureproof, ensure that your scope is dry before using it to avoid internal damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope's eyepiece or objective lens using a caliper or ruler.
- Refer to the product specifications to ensure compatibility with the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9 (1.468" or 37.3mm).

2. Installing the Lens Cover:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective lens.
- Gently press the cover into place until it fits snugly.
- Ensure that the cover can flip open easily with finger pressure.

3. Using the Lens Cover:

- To use, simply apply gentle pressure to flip the cover open.
- Ensure that the cover is fully out of the way before looking through the scope.
- After use, close the cover to protect the lens from dust and moisture.

4. Maintenance:

- Regularly clean the lens cover with a soft, dry cloth to maintain clarity.
- Avoid using abrasive materials that could scratch the surface of the cover.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens cover in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is damaged or no longer usable.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or official website. Ensure you have your product information ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your outdoor experiences with the peace of mind that your scope is protected.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE DE OCULAR ABIERTO FLIP

Introducción

Gracias por elegir la tapa de lente ocular Butler Creek #9. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu mira de elementos ambientales como la humedad, el polvo y los escombros durante situaciones tácticas y de caza. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente la tapa de lente en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Mantén la tapa de lente fuera del alcance de los niños para prevenir un uso indebido accidental.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente relacionado con este producto a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las retiradas de productos o actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita Condiciones Extremas:** No expongas la tapa de lente a temperaturas extremas o productos químicos agresivos, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja la tapa de lente con cuidado para evitar daños accidentales.
- **Verifica la Compatibilidad:** Asegúrate de que la tapa de lente se ajuste correctamente a tu mira. Consulta la tabla de medidas para confirmar el diámetro de tu ocular o lente objetivo antes de usarla.
- **Gestión de la Humedad:** Aunque la tapa de lente es a prueba de humedad, asegúrate de que tu mira esté seca antes de usarla para evitar daños internos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medir tu Mira:

- Mide el diámetro del ocular o lente objetivo de tu mira usando un calibrador o una regla.
- Consulta las especificaciones del producto para asegurar la compatibilidad con la tapa de lente ocular Butler Creek #9 (1.468" o 37.3mm).

2. Instalación de la Tapa de Lente:

- Alinea la tapa de lente con el ocular o la lente objetivo.
- Presiona suavemente la tapa en su lugar hasta que ajuste de manera segura.
- Asegúrate de que la tapa pueda abrirse fácilmente con la presión del dedo.

3. Uso de la Tapa de Lente:

- Para usarla, simplemente aplica presión suave para abrir la tapa.
- Asegúrate de que la tapa esté completamente apartada antes de mirar a través de la mira.
- Después de usarla, cierra la tapa para proteger la lente del polvo y la humedad.

4. Mantenimiento:

- Limpia regularmente la tapa de lente con un paño suave y seco para mantener la claridad.
- Evita usar materiales abrasivos que puedan rayar la superficie de la tapa.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la tapa de lente de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si está dañado o ya no es utilizable.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la tapa de lente ocular Butler Creek #9, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque o en el sitio web oficial. Asegúrate de tener lista la información de tu producto para recibir asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tus experiencias al aire libre con la tranquilidad de que tu mira está protegida.

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le capuchon de lentille oculaire Butler Creek #9. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette des éléments environnementaux tels que l'humidité, la poussière et les débris lors de situations tactiques et de chasse. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez régulièrement le capuchon de lentille pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Gardez le capuchon de lentille hors de portée des enfants pour éviter une mauvaise utilisation accidentelle.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident impliquant ce produit aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits ou des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez les Conditions Extrêmes** : Ne pas exposer le capuchon de lentille à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait affecter ses performances.
- **Manipulation Appropriée** : Manipulez toujours le capuchon de lentille avec soin pour éviter d'éventuels dommages accidentels.
- **Vérifiez la Compatibilité** : Assurez-vous que le capuchon de lentille s'adapte correctement à votre lunette. Référez-vous au tableau de mesure pour confirmer le diamètre de votre oculaire ou objectif avant utilisation.
- **Gestion de l'Humidité** : Bien que le capuchon de lentille soit étanche, assurez-vous que votre lunette est sèche avant de l'utiliser pour éviter des dommages internes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer Votre Lunette :

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette à l'aide d'un pied à coulisse ou d'une règle.
- Référez-vous aux spécifications du produit pour garantir la compatibilité avec le capuchon de lentille oculaire Butler Creek #9 (1.468" ou 37.3mm).

2. Installer le Capuchon de Lentille :

- Alignez le capuchon de lentille avec l'oculaire ou l'objectif.
- Appuyez doucement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il s'adapte bien.
- Assurez-vous que le capuchon peut s'ouvrir facilement avec une pression du doigt.

3. Utiliser le Capuchon de Lentille :

- Pour l'utiliser, appliquez simplement une pression douce pour faire basculer le capuchon.
- Assurez-vous que le capuchon est complètement hors du chemin avant de regarder à travers la lunette.
- Après utilisation, fermez le capuchon pour protéger la lentille de la poussière et de l'humidité.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le capuchon de lentille avec un chiffon doux et sec pour maintenir sa clarté.
- Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs qui pourraient rayer la surface du capuchon.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le capuchon de lentille conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou n'est plus utilisable.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le capuchon de lentille oculaire Butler Creek #9, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou le site officiel. Assurez-vous d'avoir vos informations sur le produit prêtes pour l'assistance.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de vos expériences en plein air avec l'esprit tranquille, sachant que votre lunette est protégée.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA COPERTURA PER LENTI DELL'OCULARE

Introduzione

Grazie per aver scelto la copertura per lenti dell'oculare Butler Creek #9. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo telescopio da elementi ambientali come umidità, polvere e detriti durante situazioni di tattica e caccia. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la copertura per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tieni la copertura per lenti fuori dalla portata dei bambini per prevenire un uso improprio accidentale.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti che coinvolgono questo prodotto alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti o aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare Condizioni Estreme:** Non esporre la copertura per lenti a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive, poiché ciò potrebbe influenzarne le prestazioni.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggia sempre la copertura con cura per evitare danni accidentali.
- **Controlla la Compatibilità:** Assicurati che la copertura si adatti correttamente al tuo telescopio. Consulta la tabella delle misure per confermare il diametro dell'oculare o dell'obiettivo prima dell'uso.
- **Gestione dell'Umidità:** Sebbene la copertura per lenti sia impermeabile, assicurati che il tuo telescopio sia asciutto prima dell'uso per evitare danni interni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurare il Tuo Telescopio:

- Misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo telescopio utilizzando un calibro o un righello.
- Consulta le specifiche del prodotto per garantire la compatibilità con la copertura per lenti dell'oculare Butler Creek #9 (1.468" o 37.3mm).

2. Installazione della Copertura per Lenti:

- Allinea la copertura per lenti con l'oculare o l'obiettivo.
- Premi delicatamente la copertura in posizione fino a quando non si adatta saldamente.
- Assicurati che la copertura possa aprirsi facilmente con la pressione delle dita.

3. Utilizzo della Copertura per Lenti:

- Per utilizzare, applica semplicemente una leggera pressione per aprire la copertura.
- Assicurati che la copertura sia completamente fuori strada prima di guardare attraverso il telescopio.
- Dopo l'uso, chiudi la copertura per proteggere la lente da polvere e umidità.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la copertura per lenti con un panno morbido e asciutto per mantenere la chiarezza.
- Evita di utilizzare materiali abrasivi che potrebbero graffiare la superficie della copertura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la copertura per lenti in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali se è danneggiato o non più utilizzabile.
- Considera le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la copertura per lenti dell'oculare Butler Creek #9, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o sul sito ufficiale. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi le tue esperienze all'aperto con la tranquillità di sapere che il tuo telescopio è protetto.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłony na soczewki Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony soczewek lunety przed działaniem czynników środowiskowych, takich jak wilgoć, kurz i zanieczyszczenia, podczas sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj osłonę soczewki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj osłonę soczewki poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki związane z tym produktem odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów lub aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Unikaj ekstremalnych warunków:** Nie narażaj osłony soczewki na ekstremalne temperatury ani agresywne chemikalia, ponieważ może to wpłynąć na jej działanie.
- **Odpowiednie obchodzenie się:** Zawsze obchodź się z osłoną soczewki ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
- **Sprawdź kompatybilność:** Upewnij się, że osłona soczewki pasuje do twojej lunety. Skorzystaj z tabeli pomiarowej, aby potwierdzić średnicę soczewki oka lub obiektywu przed użyciem.
- **Zarządzanie wilgocia:** Chociaż osłona soczewki jest wodoodporna, upewnij się, że twoja luneta jest sucha przed użyciem, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznego.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Pomiar lunety:

- Zmierz średnicę soczewki oka lub obiektywu lunety za pomocą suwmiarki lub linijki.
- Skorzystaj z danych technicznych produktu, aby upewnić się, że osłona Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9 (1.468" lub 37.3mm) jest kompatybilna.

2. Instalacja osłony soczewki:

- Wyrównaj osłonę soczewki z soczewką oka lub obiektywu.
- Delikatnie naciśnij osłonę na miejsce, aż będzie dobrze dopasowana.
- Upewnij się, że osłona może się łatwo otworzyć pod wpływem nacisku palca.

3. Używanie osłony soczewki:

- Aby użyć, po prostu zastosuj delikatny nacisk, aby otworzyć osłonę.
- Upewnij się, że osłona jest całkowicie z boku, zanim spojrzysz przez lunetę.
- Po użyciu zamknij osłonę, aby chronić soczewkę przed kurzem i wilgocia.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść osłonę soczewki za pomocą miękkiej, suchej szmatki, aby utrzymać jej przejrzystość.
- Unikaj używania materiałów ściernych, które mogą zarysować powierzchnię osłony.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłonę soczewki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących osłony soczewki Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostępnymi na opakowaniu lub na oficjalnej stronie internetowej. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o swoim produkcie, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się swoimi przygodami na świeżym powietrzu, mając pewność, że twoja luneta jest chroniona.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS TURVAA OHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9 tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kiikarin linsskejä ympäristötekijöiltä, kuten kosteudelta, pölyltä ja roskilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti linssisuojan kunto ennen käyttöä, ja etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Pidä linssisuoja lasten ulottumattomissa estääksesi vahinkokäytön.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen, asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautuksista tai turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vältä äärimmäisiä olosuhteita:** Älä altista linssisuoja äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskäyttöön.
- **Oikea käsittely:** Käsittele linssisuoja aina varoen, jotta vältät vahinkoja.
- **Tarkista yhteensopivuus:** Varmista, että linssisuoja sopii kiikariisi oikein. Tarkista mittataulukosta silmäaukon tai objektiivin halkaisija ennen käyttöä.
- **Kosteuden hallinta:** Vaikka linssisuoja ovat kosteudenkestäviä, varmista, että kiikari on kuiva ennen käyttöä sisäisten vaurioiden välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Kiikarin mittaaminen:

- Mittaa kiikarin silmäaukon tai objektiivin halkaisija kaliperilla tai viivaimella.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9:n (1.468" tai 37.3mm) kanssa.

2. Linssisuojan asentaminen:

- Aseta linssisuoja silmäaukon tai objektiivin päälle.
- Paina kevyesti suoja paikalleen, kunnes se istuu tiiviisti.
- Varmista, että suoja avautuu helposti sormen painalluksella.

3. Linssisuojan käyttäminen:

- Käyttääksesi, paina kevyesti suojan avautumiseksi.
- Varmista, että suoja on täysin pois tieltä ennen kuin katsot kiikarin läpi.
- Käytön jälkeen sulje suoja suojataksesi linssiä pölyltä ja kosteudelta.

4. Huolto:

- Puhdista linssisuoja säännöllisesti pehmeällä, kuiva kankaalla kirkkauden ylläpitämiseksi.
- Vältä hankaavia materiaaleja, jotka voivat naarmuttaa suojan pintaa.

Hävittämishjeet

- Hävitä linssisuoja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9:stä, tutustu valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla. Varmista, että sinulla on tuotetietosi valmiina avun saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ulkoilmaelämyksistäsi sillä varmuudella, että kiikarisi on suojattu.

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9. Denna produkt är designad för att skydda dina kikarsiktes linser från miljöfaktorer som fukt, damm och skräp under taktiska och jaktsituationer. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda ändamål.
- Inspektera regelbundet linsskyddet för tecken på slitage eller skador innan du använder det.
- Håll linsskyddet utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor som involverar denna produkt till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik extrema förhållanden:** Utsätt inte linsskyddet för extrema temperaturer eller hårda kemikalier, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- **Korrekt hantering:** Hantera alltid linsskyddet med omsorg för att undvika oavsiktlig skada.
- **Kontrollera kompatibilitet:** Se till att linsskyddet passar ditt kikarsikte korrekt. Referera till måttdiagrammet för att bekräfta diametern på din ögonlins eller objektiv innan användning.
- **Fuktshantering:** Även om linsskyddet är fuktavvisande, se till att ditt kikarsikte är torrt innan du använder det för att undvika intern skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta ditt kikarsikte:

- Mät diametern på ditt kikarsiktes ögonlins eller objektiv med en skjutmått eller linjal.
- Referera till produktspecifikationerna för att säkerställa kompatibilitet med Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9 (1.468" eller 37.3mm).

2. Installera linsskyddet:

- Justera linsskyddet med ögonlinsen eller objektivet.
- Tryck försiktigt in skyddet på plats tills det sitter ordentligt.
- Se till att skyddet kan fällas upp lätt med fingertopparna.

3. Använda linsskyddet:

- För att använda det, applicera försiktig tryck för att fälla upp skyddet.
- Se till att skyddet är helt ur vägen innan du tittar genom kikarsiktet.
- Stäng skyddet efter användning för att skydda linsen från damm och fukt.

4. Underhåll:

- Rengör regelbundet linsskyddet med en mjuk, torr trasa för att upprätthålla klarhet.
- Undvik att använda abrasiva material som kan repa ytan på skyddet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta linsskyddet i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller inte längre användbar.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående Butler Creek Eyepiece Lens Cover #9, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller den officiella webbplatsen. Se till att du har din produktinformation redo för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av dina utomhusupplevelser med vetskapen om att ditt kikarsikte är skyddat.

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt okuláru Butler Creek #9. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho dalekohledu před vlivy prostředí, jako jsou vlhkost, prach a nečistoty během taktických a loveckých situací. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte kryt čočky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Držte kryt čočky mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zneužití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody související s tímto produktem příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení produktu nebo bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhňte se extrémním podmínkám:** Neexponujte kryt čočky extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může ovlivnit jeho výkon.
- **Správné zacházení:** Vždy zacházejte s krytem čočky opatrně, abyste se vyhnuli náhodnému poškození.
- **Zkontrolujte kompatibilitu:** Ujistěte se, že kryt čočky správně sedí na vašem dalekohledu. Odkazujte na měřicí tabulku pro potvrzení průměru vašeho okuláru nebo objektivu před použitím.
- **Správa vlhkosti:** I když je kryt čočky odolný proti vlhkosti, ujistěte se, že je váš dalekohled suchý před použitím, abyste se vyhnuli vnitřnímu poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Měření vašeho dalekohledu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivní čočky vašeho dalekohledu pomocí kalibru nebo pravítka.
- Odkazujte na specifikace produktu, abyste zajistili kompatibilitu s krytem okuláru Butler Creek #9 (1.468" nebo 37.3mm).

2. Instalace krytu čočky:

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem nebo objektivní čočkou.
- Jemně zatlačte kryt na místo, dokud nebude pevně sedět.
- Ujistěte se, že kryt se snadno otevírá pomocí tlaku prstu.

3. Používání krytu čočky:

- Pro použití jednoduše aplikujte mírný tlak pro otevření krytu.
- Ujistěte se, že je kryt zcela mimo cestu před pohledem skrze dalekohled.
- Po použití zavřete kryt, abyste chránili čočku před prachem a vlhkostí.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte kryt čočky měkkým, suchým hadříkem pro udržení čistoty.
- Vyhňte se používání abrazivních materiálů, které by mohly poškrábat povrch krytu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryt čočky v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nezlikvidujte produkt v běžném domácím odpadu, pokud je poškozený nebo již není použitelný.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se krytu okuláru Butler Creek #9 se prosím odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo oficiálních webových stránkách. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro pomoc.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním instrukcím. Užijte si své venkovní zážitky s klidem, že váš dalekohled je chráněn.