

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK Objective Lens Cover #25 1.800" (45.7mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Hält schädlichen Schmutz davon ab, Linsen zu zerkratzen oder zu beschädigen

Wetterfeste, staubdichte und feuchtigkeitsbeständige Objektivabdeckungen schützen die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen. Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Fingerdruck öffnen und klappt zur Seite. Augen- und Objektivabdeckungen werden separat verkauft. Um die richtige Abdeckung für dein Zielfernrohr zu bestimmen, messe den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs und nutze die Tabelle.



Eigenschaften

- Name: [BUTLER CREEK Objective Lens Cover #25 1.800" \(45.7mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 120000043
- Herst.-Nr.: 30250
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 1.8
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 051525302506

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Anleitung zur Sicherheit und Nutzung von BUTLER CREEK FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [Über uns](#)

Anleitung zur Sicherheit und Nutzung von BUTLER CREEK FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Einführung

Die BUTLER CREEK FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS sind speziell entwickelt, um die Linsen deines Zielfernrohrs zu schützen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt sicher verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Objektivabdeckungen von Kindern fern, um ein versehentliches Verschlucken oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei der Verwendung des Produkts in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit achte darauf, dass die Abdeckungen ordnungsgemäß geschlossen sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Öffne die Abdeckungen vorsichtig mit leichtem Fingerdruck, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen beim Schießen oder Jagen vollständig geschlossen sind, um die Linsen zu schützen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen verwende das Produkt nicht weiter und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Messung:** Bestimme den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs, um die passende Abdeckung auszuwählen.
2. **Installation:**
 - Stelle sicher, dass die Objektivabdeckung sauber und trocken ist.
 - Platziere die Abdeckung vorsichtig auf dem Objektiv und drücke sie leicht an, bis sie sicher sitzt.
3. **Nutzung:**
 - Zum Öffnen der Abdeckung drücke leicht mit dem Finger auf die Abdeckung.
 - Klappe die Abdeckung zur Seite, um den Blick durch das Zielfernrohr freizugeben.
 - Nach der Nutzung stelle sicher, dass die Abdeckung wieder sicher geschlossen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass die Abdeckung nicht in die Umwelt gelangt, um Schäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Nutzung der BUTLER CREEK FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de