

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK Objective Lens Cover #31 1.998" (50.7mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Hält schädlichen Schmutz davon ab, Linsen zu zerkratzen oder zu beschädigen

Wetterfeste, staubdichte und feuchtigkeitsbeständige Objektivabdeckungen schützen die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen. Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Fingerdruck öffnen und klappt zur Seite. Augen- und Objektivabdeckungen werden separat verkauft. Um die richtige Abdeckung für dein Zielfernrohr zu bestimmen, messe den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs und nutze die Tabelle.



Eigenschaften

- Name: [BUTLER CREEK Objective Lens Cover #31 1.998" \(50.7mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 120000046
- Herst.-Nr.: 30310
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 1.998
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 69mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 051525303107

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die BUTLER CREEK FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die BUTLER CREEK FLIPOOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Einleitung

Die BUTLER CREEK FLIPOOPEN OBJECTIVE LENS COVERS sind speziell entwickelt, um die Linsen Ihres Zielfernrohrs während taktischer Einsätze und beim Jagen zu schützen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Abdeckungen auf Beschädigungen.
- Halten Sie die Abdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen richtig sitzen, um ein versehentliches Öffnen während der Benutzung zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Objektivabdeckungen vor der Verwendung sauber und trocken sind.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraft beim Öffnen oder Schließen der Abdeckungen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Abdeckungen nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper zwischen der Linse und der Abdeckung eingeschlossen sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Messung des Durchmessers:** Messen Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objektivs, um die passende Abdeckung auszuwählen.
2. **Öffnen der Abdeckung:** Drücken Sie leicht mit dem Finger auf die Abdeckung, um sie zu öffnen. Die Abdeckung klappt zur Seite.
3. **Anbringen der Abdeckung:** Setzen Sie die Abdeckung auf das Objektiv und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
4. **Überprüfen der Passform:** Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig sitzt und keine Lücken aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie die Abdeckungen nicht in den Restmüll, wenn sie recycelbar sind.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Kunststoffe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheit und Verwendung der BUTLER CREEK FLIPOOPEN OBJECTIVE LENS COVERS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Stelle in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden können.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de