

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK Objective Lens Cover #2A 1.181" (30.0mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Hält schädlichen Schmutz davon ab, Linsen zu zerkratzen oder zu beschädigen

Wetterfeste, staubdichte und feuchtigkeitsbeständige Objektivabdeckungen schützen die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen. Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Fingerdruck öffnen und klappt zur Seite. Augen- und Objektivabdeckungen werden separat verkauft. Um die richtige Abdeckung für dein Zielfernrohr zu bestimmen, messe den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs und nutze die Tabelle.



Eigenschaften

- Name: [BUTLER CREEK Objective Lens Cover #2A 1.181" \(30.0mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 120000050
- Herst.-Nr.: MO30025
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 1.181
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 051525300250

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die BUTLER CREEK FLIOPEN Objektivabdeckungen
- Über uns

Sicherheitshinweise für die BUTLER CREEK FLIPOOPEN Objektivabdeckungen

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BUTLER CREEK FLIPOOPEN Objektivabdeckungen entschieden hast. Diese Abdeckungen sind speziell entwickelt worden, um die Linsen deines Zielfernrohrs vor Witterungseinflüssen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Abdeckungen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, die Abdeckungen unter extremen Bedingungen zu verwenden, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Öffne die Abdeckungen vorsichtig, um ein Abrutschen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Abdeckungen nicht, wenn sie beschädigt sind, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden am Zielfernrohr zu minimieren.
- Halte die Abdeckungen sauber und trocken, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Messung:** Bestimme den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs, um die passende Abdeckung auszuwählen.
2. **Installation:**
 - Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der du das Zielfernrohr montierst, stabil und sicher ist.
 - Setze die Objektivabdeckung vorsichtig auf das Objektiv oder Okular und drücke leicht, bis sie einrastet.
3. **Nutzung:**
 - Um die Abdeckung zu öffnen, drücke leicht mit dem Finger darauf und klappe sie zur Seite.
 - Achte darauf, dass die Abdeckung vollständig geöffnet ist, bevor du das Zielfernrohr benutzt.
4. **Nach Gebrauch:** Schließe die Abdeckung nach der Benutzung, um das Objektiv zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von BUTLER CREEK. Du findest die Kontaktdaten auf der Verpackung oder auf der offiziellen Website des Herstellers.

Bitte halte dich an diese Sicherheitshinweise, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit deiner BUTLER CREEK FLIPOOPEN Objektivabdeckungen zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de