

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BLIZZARD LENS COVER #5 1.6-1.69" (40.6-42.9MM)

Clear, See-Thru Caps Flip Open With Just A Touch

Spring-loaded, flip-open scope covers allow fast, thru-the-scope sighting for quick, off-hand shots. Impact resistant, polymer lenses keep your scope lens dry and clear during inclement weather and ready for your next shot.



Attributes

- Name: BLIZZARD LENS COVER #5 1.6-1.69" (40.6-42.9MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120250005
- Mfr. No.: 70205
- Color: Black
- Size: 1.605,1.612,1.646,1.65,1.66,1.675
- Delivery weight: 0.027kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 119mm
- UPC: 051525702054

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #5](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Pokryw na Soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Suomi: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #5 1.61.69" \(40.642.9MM\) Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #5](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání krytů objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK](#)

Sicherheitshinweise für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #5

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BLIZZARD SCOPE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese Objektivabdeckungen sind so konzipiert, dass sie Ihnen helfen, schnell und präzise zu zielen, auch unter schwierigen Wetterbedingungen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nur mit kompatiblen Zielfernrohren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen richtig geschlossen sind, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu vermeiden.
- Bei extremen Wetterbedingungen oder starkem Wind sollten Sie besondere Vorsicht walten lassen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Entfernen Sie die Objektivabdeckungen vorsichtig aus der Verpackung.
 2. Überprüfen Sie die Größe der Abdeckungen (1.605, 1.612, 1.646, 1.65, 1.66, 1.675).
 3. Setzen Sie die Abdeckungen auf die Objektive Ihres Zielfernrohrs, indem Sie sicherstellen, dass sie fest sitzen.
- **Nutzung:**
 1. Klappen Sie die Abdeckungen auf, um schnell zu zielen.
 2. Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob die Linsen sauber und klar sind.
 3. Schließen Sie die Abdeckungen nach der Nutzung, um die Linsen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt; entsorgen Sie es verantwortungsbewusst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte besuchen Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei der Nutzung!

Safety Instruction Guide for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduction

Thank you for choosing the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. These lens covers are designed to provide reliable protection for your scope lenses, ensuring clarity and safety during use. This guide contains important safety instructions and recommendations to help you use the product correctly and safely.

General Safety Guidelines

- Always inspect the lens covers before use to ensure they are free from damage.
- Keep the lens covers out of reach of children to prevent accidental injury or misuse.
- Use the lens covers only for their intended purpose, which is to protect scope lenses.
- Be aware of your surroundings when using the scope to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the lens covers are securely attached to the scope before use.
- Do not force the covers open or closed; use the springloaded mechanism gently.
- Avoid exposure to extreme temperatures, as this may affect the performance of the polymer lenses.
- If the lens covers become damaged, discontinue use immediately and replace them.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate size lens cover for your scope. The BLIZZARD LENS COVER #5 is suitable for lenses measuring 1.61.69 inches (40.642.9 mm).
- Align the lens cover with the scope lens and press firmly until it clicks into place.
- Repeat the process for the other lens cover if applicable.

2. Usage:

- To open the lens covers, gently press on the designated area to flip them open.
- Ensure the lens is clear of obstructions before taking a shot.
- After use, close the lens covers to protect against dust and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not incinerate the lens covers, as this may release harmful substances into the environment.
- If you are unsure of the disposal methods, consult your local waste management authority.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS, please contact the manufacturer or your local retailer. They can provide you with the necessary support and information.

Conclusion

By following the guidelines outlined in this safety instruction guide, you can ensure the safe and effective use of your BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. Always prioritize safety and be proactive in reporting any unsafe conditions or products. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK

Introducción

Gracias por elegir las tapas de lente de mira BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK. Este producto está diseñado para proporcionar una protección óptima para tu mira en diversas condiciones climáticas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu mira antes de la instalación.
- Mantén las tapas de lente fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Inspecciona las tapas de lente regularmente en busca de daños o desgaste.
- No utilices las tapas de lente si presentan signos de daño.
- Evita el uso del producto en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al abrir las tapas de lente, asegúrate de que no haya objetos o personas en el camino que puedan resultar heridos.
- Utiliza las tapas de lente únicamente para el propósito previsto, que es proteger las lentes de tu mira.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera, ya que esto podría comprometer su eficacia y seguridad.
- Si experimentas algún mal funcionamiento, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la mira esté limpia y seca antes de instalar las tapas de lente.
- Coloca las tapas de lente sobre las lentes de la mira, asegurándote de que encajen de manera segura.
- Verifica que las tapas de lente se abran y cierren correctamente.

2. Uso:

- Para abrir las tapas de lente, utiliza el mecanismo de resorte de manera suave y controlada.
- Asegúrate de que las lentes estén despejadas antes de realizar disparos.
- Después de disparar, cierra las tapas de lente para protegerlas de la suciedad y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Las tapas de lente deben ser desechadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No tires las tapas de lente en la naturaleza. Busca un punto de reciclaje adecuado o un centro de desechos que acepte productos de plástico.
- Si el producto está dañado y no se puede reutilizar, asegúrate de que se elimine de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si necesitas más información sobre el producto, por favor contacta a un representante de servicio al cliente de la marca. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad y las instrucciones de uso, podrás disfrutar de las tapas de lente BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad es lo más importante, y siempre debes estar atento a cualquier señal de daño o mal funcionamiento del producto.

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvreobjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS de BUTLER CREEK. Cette notice contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est conforme aux lois de sécurité en vigueur dans votre pays.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les couvreobjectifs, car ils peuvent présenter des risques d'étouffement ou de blessure.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à contacter le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les couvreobjectifs pour les tailles de lentilles spécifiées (1.605" à 1.675").
- Ne forcez pas les couvreobjectifs sur les lentilles, car cela pourrait les endommager.
- Évitez d'exposer les couvreobjectifs à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Inspectez les couvreobjectifs avant chaque utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation des CouvreObjectifs :

- Retirez tout débris ou saleté de la lentille de votre lunette.
- Alignez le couvreobjectif avec la lentille de votre lunette.
- Appuyez doucement pour fixer le couvreobjectif en place. Assurez-vous qu'il est bien ajusté.

2. Utilisation des CouvreObjectifs :

- Pour ouvrir le couvreobjectif, tirez sur le ressort pour libérer la lentille.
- Vérifiez que la lentille est propre et exempte d'obstructions avant de tirer.
- Après utilisation, remettez le couvreobjectif en place pour protéger la lentille.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les couvreobjectifs avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à l'étiquette du produit pour les coordonnées du fabricant. Ils seront en mesure de vous fournir l'assistance nécessaire.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Profitez de votre expérience avec les couvreobjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS et soyez toujours vigilant lors de leur utilisation.

Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduzione

Grazie per aver scelto le coperture per obiettivo a molla Butler Creek Blizzard Lens Cover #5. Questo prodotto è progettato per garantire una visione chiara e rapida attraverso il mirino, mantenendo il tuo obiettivo protetto in condizioni meteorologiche avverse. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta crepe, rotture o altri difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare le coperture durante l'apertura o la chiusura.
- Durante l'uso, assicurati che le coperture siano completamente aperte per evitare ostruzioni nella visione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature estremamente basse o alte.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare le lenti in polimero.
- In caso di contatto con l'acqua, asciugala immediatamente il prodotto per prevenire danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo obiettivo sia pulito e asciutto prima dell'installazione.
- Posiziona le coperture sull'obiettivo, assicurandoti che siano allineate correttamente.
- Fissa le coperture in posizione seguendo le istruzioni specifiche del produttore.

2. Uso:

- Per aprire le coperture, premi delicatamente sul meccanismo di apertura.
- Quando non in uso, chiudi le coperture per proteggere le lenti da polvere e detriti.
- Controlla regolarmente il corretto funzionamento delle coperture e sostituiscile se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei prodotti in plastica.
- Se possibile, ricicla il prodotto secondo le linee guida del tuo comune.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza e all'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema per una risposta più rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi godere delle prestazioni delle coperture per obiettivo Butler Creek Blizzard Lens Cover #5 in modo sicuro e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Pokryw na Soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokryw na soczewki celowników BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK. Naszym celem jest zapewnienie Państwu maksymalnego bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania produktu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji pokryw.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj pokryw na soczewki zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i wypadków.
- Regularnie sprawdzaj stan pokryw i soczewek, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.
- Zawsze używaj pokryw w trudnych warunkach pogodowych, aby chronić soczewki przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa dotyczących korzystania z pokryw.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie używaj pokryw, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Unikaj kontaktu pokryw z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas otwierania lub zamykania pokryw, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Trzymaj pokrywę z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub wypadku.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że soczewki celownika są czyste i suche przed założeniem pokryw.
- Dopasuj pokrywę do średnicy soczewek celownika (1.61.69" lub 40.642.9MM).
- Zamocuj pokrywę na soczewkach, upewniając się, że są dobrze osadzone.

2. Użytkowanie

- Aby otworzyć pokrywę, delikatnie naciśnij na mechanizm sprężynowy.
- Po zakończeniu strzału, zamknij pokrywę, aby zapewnić ochronę soczewek.
- Regularnie sprawdzaj, czy mechanizm sprężynowy działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Pokrywy na soczewki powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj pokryw do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać więcej informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pokryw na soczewki, prosimy o kontakt z odpowiednim serwisem. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu produktu oraz wszelkie istotne informacje dotyczące zakupu.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK

BLIZZARD LENS COVER #5 1.61.69" (40.642.9MM)

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat, että saat parhaan mahdollisen kokemuksen ja vältät mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että linssinsuojat ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai lumelle, mikäli mahdollista.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista linssinsuojat pakkauksestaan.
- Tarkista, että linssinsuojat ovat puhtaat ja vahingoittumattomat.
- Kiinnitä linssinsuojat tähtäimeen varmistamalla, että ne ovat tiukasti paikallaan.
- Varmista, että linssinsuojat kääntyvät esteiden välttämiseksi.

2. Käyttö:

- Ennen laukaisua, varmista, että tähtäin on puhdas ja linssinsuojat ovat oikeassa asennossa.
- Käytä tähtäintä vain silloin, kun se on turvallista ja laillista.
- Huolehdi, että ympäristö on turvallinen ampumista varten.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa sinua käyttämään BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit meidät!

Säkerhetsanvisningar för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #5

Introduktion

Tack för att du valde BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #5. Dessa fjäderbelastade, flipup kikarsikte skydd är designade för att skydda dina linser och säkerställa att de förblir torra och klara under dåligt väder. För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Undvik att utsätta linsskyddet för extrem värme eller kyla.
- Se till att linserna är rena och torra innan du använder kikarsiktet.
- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med dess avsedda användning.
- Om produkten inte fungerar som avsett, sluta använda den omedelbart och kontakta support.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av linsskydd:

- Ta bort eventuella skydd som kan finnas på linserna.
- Placera linsskyddet på kikarsiktet så att det sitter ordentligt.
- Kontrollera att linsskyddet kan öppnas och stängas enkelt utan motstånd.

2. Användning:

- För att sikta, öppna linsskyddet genom att fälla upp det.
- Sikta genom kikarsiktet och stäng linsskyddet när du inte använder det för att skydda linserna.
- Vid dåligt väder, se till att linsskyddet är stängt för att förhindra fuktintrång.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i allmänna avfallsbehållare.
- Återvinn materialet om möjligt, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och gör din användning av BLIZZARD SCOPE LENS COVERS både säker och effektiv.

Návod k bezpečnému používání krytů objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu vašemu puškohledu a zajišťoval jeho optimální výkon za různých povětrnostních podmínek. Aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda není poškozen.
- Udržujte kryty objektivu mimo dosah dětí.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- V případě jakýchkoli obav týkajících se bezpečnosti produktu, neváhejte kontaktovat příslušné orgány.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že jsou kryty objektivu správně nasazeny před každým použitím.
- Při otevírání krytů buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud se kryty během používání rozbijí, okamžitě je vyměňte.
- Nepoužívejte produkt v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace krytů objektivu:

- Očistěte čočky puškohledu od prachu a nečistot.
- Umístěte kryty objektivu na čočky puškohledu tak, aby byly správně nasazeny.
- Zkontrolujte, zda jsou kryty bezpečně upevněny.

2. Používání krytů objektivu:

- Před použitím puškohledu otevřete kryty objektivu stisknutím pružinového mechanismu.
- Ujistěte se, že čočky jsou čisté a suché.
- Po použití puškohledu opět zavřete kryty, aby byla čočka chráněna.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který nezpůsobí poškození životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na příslušné orgány nebo prodejce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání krytů objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK.