

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BLIZZARD LENS COVER #10 2.3-2.40" (58.4-61.0MM)

Clear, See-Thru Caps Flip Open With Just A Touch

Spring-loaded, flip-open scope covers allow fast, thru-the-scope sighting for quick, off-hand shots. Impact resistant, polymer lenses keep your scope lens dry and clear during inclement weather and ready for your next shot.



Attributes

- Name: BLIZZARD LENS COVER #10 2.3-2.40" (58.4-61.0MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120250010
- Mfr. No.: 70210
- Color: Black
- Size: 2.31,2.360
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 157mm
- UPC: 051525702108

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Mira Butler Creek Blizzard #10](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK #10](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokryw na Soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10](#)
- [Suomi: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro krytky objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10](#)

Sicherheitshinweise für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER

#10

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen sind speziell entwickelt, um dir ein schnelles Zielen durch dein Zielfernrohr zu ermöglichen. Um die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Richtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Objektivabdeckungen richtig auf den Linsen sitzen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Verwende die Abdeckungen nur bei den angegebenen Objektivrößen (2.32.40" bzw. 58.461.0 mm).
- Vermeide es, die Abdeckungen bei extremen Temperaturen oder unter extremen Bedingungen zu verwenden, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe die Abdeckungen auf Risse oder andere Schäden, bevor du sie verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Nimm die Objektivabdeckungen vorsichtig aus der Verpackung.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen sauber und trocken sind.
- Positioniere die Abdeckungen über den Linsen und drücke sie sanft an, bis sie sicher sitzen.

2. Nutzung:

- Öffne die Objektivabdeckungen, wenn du bereit bist, durch das Zielfernrohr zu zielen.
- Schließe die Abdeckungen nach dem Gebrauch, um die Linsen zu schützen.
- Halte die Abdeckungen in einem sauberen und trockenen Zustand, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass die Abdeckungen nicht in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an einen autorisierten Händler oder die entsprechende Kontaktstelle in deinem Land.

Wir danken dir für die Nutzung der BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK und wünschen dir viel Freude bei deinen Aktivitäten. Achte stets auf deine Sicherheit und die der anderen.

Safety Instruction Guide for BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduction

Thank you for choosing the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before using the scope lens covers to understand potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the scope lens covers for any damage before use.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidental misuse.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Impact Resistance:** The polymer lenses are designed to be impact resistant; however, avoid dropping the lens covers from significant heights.
- **Weather Conditions:** While the lens covers protect against inclement weather, do not expose them to extreme conditions for prolonged periods.
- **Proper Handling:** Always handle the lens covers with care to prevent scratches or damage to the lenses.
- **Age Restrictions:** This product is not suitable for children under the age of 12 without adult supervision.
- **Storage:** Store the lens covers in a dry place when not in use to prevent moisture buildup.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the scope is properly mounted on your firearm before installing the lens covers.
- Align the lens covers with the scope openings.
- Press the covers firmly onto the scope until they fit snugly. Ensure they are secure.

2. Usage:

- To open the lens covers, gently flip them open using the springloaded mechanism.
- Always check that the lenses are clean and unobstructed before using the scope.
- After use, close the lens covers to protect them from dust and debris.
- If the lens covers become dirty, clean them with a soft, lintfree cloth. Avoid using abrasive materials.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the lens covers in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Consider recycling the packaging materials where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS, please refer to the contact details provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can enjoy the benefits of your BLIZZARD SCOPE LENS COVERS while ensuring your safety and the safety of others. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Mira Butler Creek Blizzard #10

Introducción

Gracias por elegir las tapas de lente de mira Butler Creek Blizzard #10. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de disparo precisa y confiable. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén las tapas de lente fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita la exposición a temperaturas extremas:** Las tapas de lente pueden verse afectadas por el calor o el frío extremos. Almacénalas en un lugar fresco y seco.
- **Manejo cuidadoso:** No golpees ni sometas las tapas a impactos fuertes, ya que esto puede dañarlas.
- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Las lentes de polímero están diseñadas para mantener la claridad, pero evita el uso en condiciones extremas que puedan comprometer tu seguridad al disparar.
- **Verifica el ajuste:** Asegúrate de que las tapas se ajusten correctamente a tu mira antes de usarlas para evitar que se caigan o se deslicen.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la tapa de la lente de su empaque.
- Alinea la tapa con la lente de tu mira.
- Presiona suavemente hasta que la tapa se ajuste de manera segura.
- Asegúrate de que la tapa se abra y cierre correctamente.

2. Uso:

- Antes de disparar, asegúrate de que la lente esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza el mecanismo de apertura rápida para acceder a la lente de forma eficiente.
- Después de cada uso, verifica que las tapas estén en su lugar y en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de residuos:** Cuando ya no necesites las tapas de lente, asegúrate de desecharlas de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de plásticos y materiales compuestos.
- **No arrojar a la basura común:** Evita desechar el producto en vertederos. Busca centros de reciclaje que acepten estos materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. También puedes consultar la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros y retiros.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si observas un problema con el producto, no dudes en reportarlo a las autoridades pertinentes.

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK

#10

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvreobjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK #10. Ce produit est conçu pour protéger vos lentilles de lunette tout en vous permettant une visée rapide. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de problème, cessez d'utiliser le produit et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les couvreobjectifs dans des conditions appropriées pour éviter les dommages.
- Évitez de toucher les lentilles avec des objets durs ou abrasifs.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères pendant de longues périodes.
- En cas de bris, retirez immédiatement le produit et ne l'utilisez pas.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Retirez le produit de son emballage.
- Inspectez le produit pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Alignez les couvreobjectifs avec les lentilles de votre lunette.
- Fixez les couvreobjectifs en vous assurant qu'ils sont bien en place.

2. Utilisation :

- Ouvrez les couvreobjectifs en tirant sur le mécanisme à ressort.
- Visez à travers la lunette pour effectuer votre tir.
- Après utilisation, fermez les couvreobjectifs pour protéger vos lentilles.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique et des équipements optiques.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente autorisé. Assurez-vous de garder la preuve d'achat pour toute demande de retour ou de garantie.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de produits comme les couvreobjectifs BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK #10. En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Soyez toujours attentif aux mises à jour concernant la sécurité des produits et n'hésitez pas à signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10

Introduzione

Le coperture per obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS sono progettate per garantire una visione chiara e rapida attraverso il mirino, offrendo protezione e funzionalità in condizioni meteorologiche avverse. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare le coperture durante l'apertura o la chiusura.
- Evita l'uso del prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non esporre le coperture a sostanze chimiche aggressive o a temperature estreme.
- Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e stabile per evitare cadute o incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Coperture:

- Assicurati che l'obiettivo sia pulito e asciutto prima di installare le coperture.
- Posiziona le coperture sull'obiettivo in modo che si adattino correttamente.
- Fissa le coperture in posizione seguendo le istruzioni specifiche del produttore.

2. Utilizzo delle Coperture:

- Per aprire le coperture, premi delicatamente il meccanismo di apertura.
- Dopo l'uso, assicurati di chiudere le coperture per proteggere l'obiettivo.
- Controlla che le coperture siano completamente chiuse prima di riporre l'attrezzatura.

Istruzioni per il Ritiro e Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Se il prodotto è danneggiato, verifica le opzioni di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Nota Importante

Queste istruzioni sono fornite per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire tutte le linee guida e le precauzioni per evitare incidenti e garantire la massima durata e funzionalità delle coperture per obiettivo.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokryw na Soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokryw na soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkowników oraz wydajności w trudnych warunkach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan pokryw na soczewki, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zwracaj uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące wieku użytkowników, szczególnie w przypadku dzieci.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pokrywy są prawidłowo zamocowane przed użyciem celownika.
- Nie używaj pokryw, jeśli są uszkodzone lub niekompletne.
- Nie narażaj pokryw na ekstremalne temperatury lub substancje chemiczne, które mogą je uszkodzić.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Otwórz pokrywy na soczewki, naciskając je delikatnie, aby odblokować mechanizm sprężynowy.
- Umieść pokrywy na soczewkach celownika, upewniając się, że są prawidłowo dopasowane.
- Sprawdź, czy pokrywy zamykają się szczelnie, aby zapewnić ochronę soczewek.

2. Użytkowanie:

- Przed strzałem, upewnij się, że pokrywy są całkowicie otwarte, aby nie zakłócały widoku.
- Po zakończeniu strzału, zamknij pokrywy, aby chronić soczewki przed zanieczyszczeniami i wilgocią.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące utylizacji produktów elektronicznych i plastikowych.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać jak najszybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i za korzystanie z pokryw na soczewki BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Kiitos, että valitsit BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suojaa tähtäimellesi, pitäen linssit kuivina ja kirkkaana huonoissa sääolosuhteissa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen toiminta on heikentynyt.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille ja kosteudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi tähtäimesi mittoihin.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Huolehdi siitä, että linssit ovat puhtaat ennen käyttöä, jotta näet selkeästi.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, jotta et vahingoita linssien pintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että tähtäimesi on puhdas ja kuiva.
- Valitse oikeankokoinen BLIZZARD LENS COVER (#10, 2.32.40" tai 58.461.0MM).
- Aseta linssikansia tähtäimen päälle varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Tarkista, että kansi liikkuu sujuvasti ja sulkeutuu tiiviisti.

2. Käyttö

- Käännä linssikansia varovasti auki, kun olet valmis ampumaan.
- Varmista, että kansi sulkeutuu kunnolla käytön jälkeen.
- Pidä tuote puhtaana ja tarkista säännöllisesti sen kunto.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Tarkista, onko paikallisilla viranomaisilla erityisiä ohjeita tai ohjelmia tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja avun.

Kiitos, että valitsit BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja että se palvelee sinua hyvin!

Säkerhetsinstruktioner för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10

Introduktion

Tack för att du valt BLIZZARD SCOPE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa linsskydd är designade för att skydda ditt kikarsikte och säkerställa en klar och torr sikt under alla väderförhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt de avsedda syftena.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid linsskydden för att förhindra skador på kikarsiktets linser.
- Kontrollera att linsskydden är ordentligt stängda när de inte används för att skydda mot smuts och fukt.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Vid användning av kikarsikte, se till att linsskydden är helt öppna för att säkerställa en klar sikt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av linsskydd:

- Ta bort linsskydden från förpackningen.
- Kontrollera att inga delar är skadade eller saknas.
- Montera linsskydden på kikarsiktet enligt följande:
 - Placera linsskyddet på kikarsiktets objektiv.
 - Se till att det sitter ordentligt och är i linje med kikarsiktets design.

2. Användning av linsskydd:

- För att öppna linsskydden, tryck på fjädern för att fälla upp dem.
- Sikta genom kikarsiktet och utför ditt skott.
- Efter användning, stäng linsskydden genom att trycka ner dem tills de klickar på plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte hamnar i händerna på barn eller andra sårbara grupper.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten inom EU. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen angående produkten och dess säkerhet.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro krytky objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili krytky objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10. Tento produkt je navržen tak, aby chránil objektiv vašeho puškohledu a zajistil, že bude vždy suchý a čistý, což je zásadní pro přesné zaměření a střelbu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly krytky objektivu vždy správně nasazeny, když se nepoužívají, aby se předešlo poškození čočky.
- Při používání puškohledu s krytkami buďte opatrní, abyste se vyhnuli náhodnému uvolnění krytek během střelby.
- Udržujte krytky mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k náhodnému požití nebo zranění.
- Při používání puškohledu v nepříznivých povětrnostních podmínkách se ujistěte, že jsou krytky správně zavřené, aby se minimalizovalo riziko poškození.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou krytky nepoškozené a funkční.
- Při otevírání krytek dbejte na to, abyste se vyhnuli náhodnému zranění prstů.
- Krytky používejte pouze na puškohledech, pro které jsou určeny, abyste zajistili správné uchycení a funkčnost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality nebo poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Ujistěte se, že je puškohled čistý a suchý.
 2. Umístěte krytky na objektiv puškohledu tak, aby byly pevně uchyceny.
 3. Zkontrolujte, zda jsou krytky správně nasazeny a nebrání výhledu.
- **Použití:**
 1. Před zaměřením a střelbou otevřete krytky objektivu.
 2. Po dokončení střelby opět krytky zavřete, aby se chránila čočka puškohledu.
 3. Při manipulaci s puškohledem buďte opatrní, abyste nezpůsobili náhodné uvolnění krytek.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Krytky objektivu by měly být zlikvidovány jako plastový odpad, pokud není uvedeno jinak.
- Nikdy nevyhazujte krytky do ohně, protože by mohly uvolnit škodlivé látky.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení, abyste mohli získat co nejefektivnější pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali krytky objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #10. Bezpečné používání produktu je naší prioritou.

