

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH - CARLSONS 12 Gauge Sporting Clay Speed Wrench

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Schrotflinten](#) > [Schraubenschlüssel für Chokeaufsätze](#)

Der Speed-Griff macht das Wechseln der Rohre schnell

Die Kurbel und der Griff bieten sowohl Geschwindigkeit als auch Hebelwirkung, um Choke-Rohre schnell zu entfernen. Der große, leicht zu greifende Knopf erweitert die Vinyl-, nicht markierende Griffoberfläche, die in das Rohr eingesetzt wird.



Eigenschaften

- Name: [CARLSONS 12 Gauge Sporting Clay Speed Wrench](#)
- Hersteller: [CARLSONS](#)
- Artikel-Nr.: 155102012
- Herst.-Nr.: 06601
- Schrotkaliber: 12 Gauge
- Waffentyp: Universal Shotguns
- Versandgewicht: 0.091kg
- UPC: 723189066017

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den Carlson's Sporting Clays Speed Wrench](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den Carlson's Sporting Clays Speed Wrench

Einführung

Danke, dass du dich für den Carlson's Sporting Clays Speed Wrench für deine 12 Gauge Schrotflinte entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Geschwindigkeit und Hebelwirkung beim Entfernen von ChokeRohren zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Wrench zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe vorsichtig mit dem Wrench um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahre den Wrench an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf.
- Überprüfe den Wrench regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Wenn du Mängel feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Kundenservice.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Schrotflinte vor der Verwendung des Wrench entladen ist.
- Verwende beim Entfernen oder Installieren von ChokeRohren keine übermäßige Kraft.
- Vermeide die Benutzung des Wrench bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Modifizierte den Wrench in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Halte die Hände während der Benutzung von den beweglichen Teilen des Wrench fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte vollständig entladen ist.
- Sammle die ChokeRohre, die du entfernen oder installieren möchtest.

2. Verwendung des Wrench:

- Setze die Vinyl, nicht markierende Griffoberfläche des Knopfes in das ChokeRohr ein.
- Greife den großen Knopf fest für einen sicheren Halt.
- Drehe den Kurbelgriff, um das ChokeRohr nach Bedarf zu lockern oder anzuziehen.
- Wende keine übermäßige Kraft an; wenn sich das ChokeRohr nicht bewegt, überprüfe auf Hindernisse.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige den Wrench nach der Benutzung, um Schmutz zu entfernen.
- Bewahre den Wrench an einem trockenen Ort, fern von Kindern, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Wrench verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Wrench irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Unterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgerung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Carlson's Sporting Clays Speed Wrench gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, um Hilfe zu bitten, wenn du sie benötigst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de