

AR-15 Laufmutter Stahl schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Beschläge für Langwaffenläufe](#) > [Laufmuttern](#)

PASST: AR-15 - Häufige Teile

AR-15 LAUFMUTTER STAHL SCHWARZ



Eigenschaften

- Name: [AR-15 Laufmutter Stahl schwarz](#)
- Hersteller: [COLT](#)
- Artikel-Nr.: 160300024
- Herst.-Nr.: 61902
- Farbe: Black
- Material: Steel
- Modell: AR-15,M16,AR-15/M4
- Waffentyp: Colt,AR-15
- Versandgewicht: 0.036kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 61mm
- Versandlänge: 71mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die AR15 Laufmutter Stahl schwarz](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die AR15 Laufmutter Stahl schwarz

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die AR15 Laufmutter Stahl schwarz entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende die Laufmutter ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Laufmutter außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe die Laufmutter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Benutze die Laufmutter nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Bewahre die Laufmutter an einem trockenen und sicheren Ort auf.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit der Laufmutter geeignete Schutzausrüstung trägst, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Laufmutter korrekt installiert ist, bevor du das Produkt benutzt.
- Vermeide es, die Laufmutter über ihre maximale Belastbarkeit hinaus zu belasten.
- Halte dich an die empfohlenen Montageanleitungen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Lies die Montageanleitung gründlich durch.

2. Installation:

- Entferne alle Teile, die die Installation der Laufmutter behindern könnten.
- Setze die Laufmutter auf den vorgesehenen Platz und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Ziehe die Laufmutter mit dem empfohlenen Drehmoment an, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

3. Verwendung:

- Verwende die Laufmutter nur in Verbindung mit kompatiblen Komponenten.
- Überprüfe vor jeder Verwendung, ob die Laufmutter sicher und intakt ist.
- Achte während der Benutzung auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Laufmutter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass die Laufmutter nicht in die Umwelt gelangt.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt kannst du dich an den Hersteller wenden. Stelle sicher, dass du die Produktnummer und andere relevante Informationen bereithältst, um eine schnelle und präzise Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Problemen solltest du immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de