

AR15A4 Auszieherfeder-Baugruppe

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Feder für Auszieher](#)

PASST: AR-15 - Häufige Teile

AR15A4 EXTRACTOR SPRING ASSEMBLY



Eigenschaften

- Name: [AR15A4 Auszieherfeder-Baugruppe](#)
- Hersteller: [COLT](#)
- Artikel-Nr.: 160304025
- Herst.-Nr.: SP64026
- Modell: AR-15,M16,AR-15/M4
- Waffentyp: Colt,AR-15
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die AR15A4 AuszieherfederBaugruppe](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die AR15A4 AuszieherfederBaugruppe

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die AR15A4 AuszieherfederBaugruppe entschieden hast. Dieses Produkt ist ein wichtiger Bestandteil deines AR15/M4 oder M16 Systems. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die AuszieherfederBaugruppe nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Achte darauf, dass die Feder korrekt installiert ist, um Funktionsstörungen oder Unfälle zu vermeiden.
- Verwende immer Schutzausrüstung, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Halte dich von anderen Personen fern, während du mit der Waffe arbeitest oder sie wartest.
- Überprüfe die Feder regelmäßig auf Risse, Verformungen oder andere Anzeichen von Beschädigungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Reinige den Bereich, in dem die Feder installiert wird, um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper die Funktion beeinträchtigen.

2. Installation:

- Entferne die alte Auszieherfeder, falls vorhanden.
- Setze die neue AR15A4 AuszieherfederBaugruppe gemäß den Herstelleranweisungen ein.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Nutzung:

- Teste die Waffe in einem sicheren Bereich, um sicherzustellen, dass die Feder ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand gehalten wird, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Halte das Produkt von brennbaren Materialien fern, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der AR15A4 AuszieherfederBaugruppe wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Indem du diese Anweisungen befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres Umfeld für die Nutzung deiner Waffe zu schaffen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de