

AR15A4 Disconnect-Feder - Feder für Disconnect Colt AR15A4

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Ersatzteile Disconnect](#) > [Unterbrecherfeder](#)

PASST FÜR: AR-15 - Gängige Teile; M16/M4, .223, Automatik Voll

AR15A4 FEDER, DISCONNECT



Eigenschaften

- Name: [Feder für Disconnect Colt AR15A4](#)
- Hersteller: [COLT](#)
- Artikel-Nr.: 160305106
- Herst.-Nr.: 63026
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die AR15A4 DisconnecterFeder](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die AR15A4 DisconnectorFeder

Einleitung

Herzlich willkommen! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen zur AR15A4 DisconnectorFeder. Es ist wichtig, dass du die folgenden Richtlinien befolgst, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher verwendet wird und du potenzielle Gefahren vermeidest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Verwendung des Produkts konsultiere einen Fachmann.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die DisconnectorFeder nur in kompatiblen AR15 Modellen.
- Achte darauf, dass alle Teile des Gewehrs ordnungsgemäß montiert sind, bevor du das Gewehr benutzt.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit dem Gewehr arbeitest.
- Vermeide es, das Gewehr zu laden oder abzufeuern, während du an der Feder arbeitest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinige den Bereich, in dem du arbeiten wirst, um Ablenkungen zu minimieren.

2. Installation der DisconnectorFeder:

- Entferne die vorhandene Feder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die neue DisconnectorFeder in die vorgesehene Position ein.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Überprüfung:

- Überprüfe die Installation, indem du das Gewehr vorsichtig betätigst, um sicherzustellen, dass die Feder ordnungsgemäß funktioniert.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das Gewehr sicher und zuverlässig arbeitet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den zuständigen Fachhändler oder Hersteller. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Verwendung der AR15A4 Disconnectorfeder zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de