

SHOOT-N-C® TARGET - BIRCHWOOD CASEY 17.75" Sight-In, 5 pack

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Papierzielscheiben](#)

Höhepunkte Deiner Treffer, damit sie leicht zu sehen sind

Keine Notwendigkeit für Zieloptiken oder Ferngläser. Wenn die Kugel trifft, wird das Schwarz durch einen hellen Halo in fluoreszierendem Chartreuse ersetzt, der den Treffer sofort mit bloßem Auge sichtbar macht. Praktisch, abziehbar und selbstklebend. 8" Fadenkreuz – Rundes Ziel mit fluoreszierendem orangefarbenem „Fadenkreuz“-Muster, zeigt Kugellocher als Spritzer von leuchtend fluoreszierendem Orange bei Aufprall. Erhältlich in Paketen mit 6 oder 50 Zielen. Enthält Reparatur-Paster. 8" Laserreflektierend – Rundes Ziel mit aufklebbaren reflektierenden Zielmitten, die maximalen Kontrast des Zielpunkts vom Laserzielgerät oder Laserboresighter bieten. Wird bei Kugelaufprall fluoreszierend Chartreuse. 1", 2", 3" Bullseye - 12 Blätter mit 72-1", 36-2", 24-3" Zielen. 9" Oval - 5 Ziele, 15 Ersatzmittten.



Eigenschaften

- Name: [BIRCHWOOD CASEY 17.75" Sight-In, 5 pack](#)
- Hersteller: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Artikel-Nr.: 167000058
- Herst.-Nr.: BC-34175
- Anwendungsart: -
- Art: Sight-In
- Art: Papers
- Consumable Commodity: -
- erforderliche Fachkenntnisse: -
- Größe/Art der Zielscheibe: Large 12 to 20
- Marktsegment: -
- Menge: 5
- Versandgewicht: 0.376kg
- Versandhöhe: 6mm
- Versandbreite: 457mm
- Versandlänge: 457mm
- UPC: 029057341751

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Sicherheitsanleitung
- Über uns

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Schießziele zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Schießumgebung befindest, fern von Menschen und Tieren.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und des Zielschießens.
- Halte die Ziele außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktionen oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Ziel sicher an einer stabilen Unterlage befestigt ist, um zu verhindern, dass es während des Schießens umkippt oder sich bewegt.
- Verwende die Ziele nicht in kürzeren Entferungen als empfohlen; befolge die Richtlinien des Herstellers für die optimale Entfernung.
- Vermeide das Schießen auf Ziele bei nassen oder windigen Bedingungen, da dies Sichtbarkeit und Stabilität beeinträchtigen kann.
- Überprüfe die Ziele vor der Nutzung auf Beschädigungen. Verwende keine Ziele, die Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigen.
- Entsorge die Ziele ordnungsgemäß nach dem Gebrauch, insbesondere wenn sie beschädigt sind oder mehrfach durchgeschossen wurden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Auswahl eines Standorts:

- Wähle eine flache, stabile Oberfläche für die Platzierung des Ziels.
- Stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen und sicher zum Schießen ist.

2. Befestigung des Ziels:

- Ziehe die Klebefolie vom Ziel ab.
- Drücke das Ziel fest auf die gewählte Oberfläche, um sicherzustellen, dass es flach und sicher ist.

3. Verwendung des Ziels:

- Ziele mit deiner Feuerwaffe auf das Ziel, wobei du eine korrekte Haltung und einen guten Griff hast.
- Schieße aus einer sicheren Entfernung auf das Ziel, wie in den Produktspezifikationen empfohlen.
- Beobachte das Ziel nach jedem Schuss, um die fluoreszierende Farbänderung, die einen Treffer anzeigt, zu sehen.

4. Nach dem Schießen:

- Überprüfe nach dem Schießen das Ziel auf Kugellöcher und Schäden.
- Entferne und entsorge das Ziel, wenn es nicht mehr verwendbar ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Ziele gemäß den lokalen Vorschriften.
- Verbrenne die Ziele nicht und entsorge sie nicht auf eine Weise, die Umweltschäden verursachen könnte.
- Wenn die Ziele beschädigt sind oder mehrfach durchgeschossen wurden, versiegel sie in einem Plastikbeutel vor der Entsorgung, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Sicherheitsbedenken bezüglich der SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 17.75" SIGHTIN, 5 PACK, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an alle Richtlinien. Danke für die verantwortungsvolle Nutzung unseres Produkts.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de