

SHOOT-N-C® TARGET - BIRCHWOOD CASEY 7" Silhouette, 60 pack

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Papierzielscheiben](#)

Höhepunkte Ihrer Treffer, damit sie leicht zu sehen sind

Keine Notwendigkeit für Zieloptiken oder Ferngläser. Wenn die Kugel trifft, wird das Schwarz durch einen hellen Halo in fluoreszierendem Chartreuse ersetzt, der den Treffer sofort mit bloßem Auge sichtbar macht. Praktisch, abziehbar und selbstklebend. 8" Fadenkreuz – Rundes Ziel mit fluoreszierendem orangefarbenem „Fadenkreuz“-Muster, zeigt Kugellocher als Spritzer von leuchtend fluoreszierendem Orange bei Aufprall. Erhältlich in Paketen mit 6 oder 50 Zielen. Enthält Reparatur-Paster. 8" Laserreflektierend – Rundes Ziel mit aufklebbaren reflektierenden Zielmitten, die maximalen Kontrast des Zielpunkts vom Laserzielgerät oder Laserboresighter bieten. Wird bei Kugelaufprall fluoreszierend Chartreuse. 1", 2", 3" Bullseye - 12 Blätter mit 72-1", 36-2", 24-3" Zielen. 9" Oval - 5 Ziele, 15 Ersatzmittten.



Eigenschaften

- Name: [BIRCHWOOD CASEY 7" Silhouette, 60 pack](#)
- Hersteller: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Artikel-Nr.: 167347500
- Herst.-Nr.: BC-34750
- Anwendungsart: -
- Art: Sight-In
- Art: Papers
- Consumable Commodity: -
- erforderliche Fachkenntnisse: -
- Größe/Art der Zielscheibe: Small Less Than 8
- Marktsegment: -
- Menge: 60
- Versandgewicht: 0.363kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 211mm
- Versandlänge: 234mm
- UPC: 029057347500

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 7" SILHOUETTE Sicherheitshinweise
- Über uns

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 7" SILHOUETTE Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 7" SILHOUETTE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Feuerwaffen so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Schießumgebung mit einem geeigneten Rückschlag befindest.
- Richte eine Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht beabsichtigst zu treffen.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Lagere Feuerwaffen und Munition sicher, um unbefugten Zugriff, insbesondere durch Kinder, zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Ziele auf Schäden, die ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.
- Entsorge benutzte Ziele gemäß den lokalen Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende die Ziele nur in dafür vorgesehenen Schießbereichen.
- Stelle sicher, dass alle Teilnehmer geeignete Augen und Gehörschutz tragen.
- Verwende die Ziele nicht bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Abrutschen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung der Ziele bei extremen Temperaturen, da dies die Klebeeigenschaften beeinträchtigen könnte.
- Überprüfe immer den Zielbereich auf Hindernisse oder Gefahren, bevor du das Ziel verwendest.
- Halte einen sicheren Abstand zu den Zielen beim Schießen.
- Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten der Ziele bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Support.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle eine saubere, trockene Oberfläche für die Zielanwendung.
- Entferne die Rückseite des selbstklebenden Ziels.
- Drücke das Ziel fest auf die Oberfläche, um eine starke Verbindung zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass das Ziel flach und frei von Luftblasen ist, um optimale Leistung zu erzielen.

2. Nutzung:

- Platziere das Ziel in einem sicheren Abstand entsprechend deinen Schießfähigkeiten.
- Ziele sorgfältig und mache deinen Schuss.
- Beobachte das Ziel nach jedem Schuss, um den fluoreszierenden Halo zu sehen, der einen Treffer anzeigt.
- Wenn du mehrere Ziele verwendest, stelle sicher, dass sie ausreichend Abstand haben, um Verwirrung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Ziele gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Verbrenne die Ziele nicht, da sie Materialien enthalten können, die schädliche Substanzen freisetzen.
- Wenn das Ziel beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 7" SILHOUETTE, siehe bitte die Kontaktinformationen auf der Verpackung oder deinem Kaufbeleg.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de