

Schrotflinten-Buchsen - Hülse, 20 GA, .610 (15.5MM)

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Schrotflinten](#) > [Werkzeug zum Mündungsansenken](#)

Clymer Shotgun Bronze Bushing



Eigenschaften

- Name: [Hülse, 20 GA, .610 \(15.5MM\)](#)
- Hersteller: [CLYMER](#)
- Artikel-Nr.: 184252610
- Herst.-Nr.: B610X1
- Art: -
- Patrone: 20 Gauge
- Waffentyp: Universal Shotguns
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 89mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die SchrotflintenBüchsen Hülse, 20 GA, .610 \(15.5MM\)](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die SchrotflintenBuchsens Hülse, 20 GA, .610 (15.5MM)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der SchrotflintenBuchsens Hülse von Clymer. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beachtest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Hülse nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Hülse nur in gut beleuchteten Bereichen und achte auf eine sichere Umgebung.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Verwende die Hülse niemals, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass die Hülse richtig in der Schrotflinte sitzt, bevor du sie verwendest.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von der Mündung der Waffe fern, während du die Hülse verwendest.
- Vermeide es, die Hülse bei nassen Bedingungen zu verwenden, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist.
2. Entferne die alte Hülse, falls vorhanden.
3. Setze die neue SchrotflintenBuchsens Hülse vorsichtig in die Mündung ein.
4. Überprüfe, ob die Hülse fest sitzt und keine Lücken aufweist.

• Nutzung:

1. Lade die Schrotflinte gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Stelle sicher, dass die Sicherheitsvorrichtung der Waffe aktiviert ist, bis du bereit bist zu schießen.
3. Nimm eine stabile und sichere Haltung ein, während du die Waffe hältst.
4. Nach dem Schießen, entlade die Waffe und entferne die Hülse sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Hülse gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass die Hülse nicht in die Hände von Unbefugten gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit dieses Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder

den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte: Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den Vorgaben der EU Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) erstellt worden. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de