

Schrotflinten-Buchsen - Buchse, 12 GA, .725 (18,4 mm)

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Schrotflinten](#) > [Werkzeug zum Mündungsansenken](#)

Clymer Shotgun Bronze Bushing



Eigenschaften

- Name: [Buchse, 12 GA, .725 \(18,4 mm\)](#)
- Hersteller: [CLYMER](#)
- Artikel-Nr.: 184252725
- Herst.-Nr.: B725X1
- Art: -
- Patrone: 12 Gauge
- Waffentyp: Universal Shotguns
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 36mm
- Versandlänge: 25mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die SchrotflintenBuchsen Buchse, 12 GA, .725 \(18,4 mm\)](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die SchrotflintenBuchsen Buchse, 12 GA, .725 (18,4 mm)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der SchrotflintenBuchsen Buchse, 12 GA, .725 (18,4 mm). Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der Verwendung von Schrotflinten zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land zur Verwendung von Schrotflinten und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Buchse korrekt in die Schrotflinte eingesetzt ist, bevor du sie verwendest.
- Verwende nur die empfohlene Patrone (12 Gauge) mit dieser Buchse.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Ohrenschutz und Schutzbrille.
- Halte den Abzug der Schrotflinte während der Handhabung immer in einer sicheren Position.
- Vermeide es, die Buchse zu verwenden, wenn du nicht mit dem Umgang von Schrotflinten vertraut bist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Buchse:

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist.
- Entferne die vorhandene Buchse, falls vorhanden.
- Setze die SchrotflintenBuchsen Buchse, 12 GA, .725 (18,4 mm) vorsichtig ein, bis sie fest sitzt.
- Überprüfe, ob die Buchse richtig installiert ist, bevor du die Schrotflinte verwendest.

2. Verwendung der Buchse:

- Lade die Schrotflinte mit der empfohlenen 12GaugePatrone.
- Stelle sicher, dass der Lauf der Schrotflinte in eine sichere Richtung zeigt.
- Betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist, zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Buchse gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher gelagert wird, bis es ordnungsgemäß entsorgt werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, kontaktiere bitte den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die erforderliche Unterstützung und Informationen bieten.

Bitte beachte, dass alle Produkte den EUVorschriften entsprechen müssen, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten. Bei Verdacht auf unsichere Produkte oder bei Unfällen solltest du die zuständigen Behörden informieren und die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform überprüfen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de