

.17 & .20 CAL. BORE MOPS - DEWEY .20 Caliber Mop, each

[Reinigung](#) > [Patches und Wollwischer](#) > [Wollwischer für die Laufreinigung](#)

Robust, Stark, Kann sich nicht festsetzen

Für Luftgewehre im Kaliber .177 und Zentralfeuergewehre im Kaliber .17. Hergestellt aus 100% Baumwolle, auf verdrehtem Messingdraht gewickelt, mit geschlossener Schlaufe. Messinggewinde und -ferrule. .17 Kaliber für Luftgewehre im Kaliber .177, .17 Kaliber Randfeuer- und Zentralfeuergewehre. .20 Kaliber für .204 Ruger und .20 Kaliber Wildkatzen. Passt auf Dewey und Outers Kleinkaliber-Stangen.



Eigenschaften

- Name: [DEWEY .20 Caliber Mop, each](#)
- Hersteller: [DEWEY](#)
- Artikel-Nr.: 234000057
- Herst.-Nr.: M20R
- Kaliber: 20 Caliber (.204)
- Waffentyp: Universal Handguns,Universal Rifles
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 10mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 608060402033

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für .17 & .20 Kaliber Laufwischer
- Über uns

Sicherheitsanleitung für .17 & .20 Kaliber Laufwischer

Einführung

Danke, dass du dich für die .17 & .20 Kaliber Laufwischer von DEWEY entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Laufwischer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Laufwischer immer nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Reinigung von Luftgewehren im Kaliber .177 und Zentralfeuerwaffen im Kaliber .17.
- Stelle sicher, dass der Laufwischer mit deiner Reinigungsstange kompatibel ist. Dieses Produkt ist für Dewey und Outers KleinkaliberStangen konzipiert.
- Halte den Laufwischer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Benutzung oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe den Laufwischer vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle Anweisungen und Richtlinien des Herstellers zur Anwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide beim Einsatz des Laufwischers übermäßigen Druck, da dies die Reinigungsstange oder den Laufwischer selbst beschädigen könnte.
- Verwende den Laufwischer nicht an Feuerwaffen, die geladen sind oder bei denen Munition vorhanden ist. Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Sei vorsichtig mit dem verdrehten Messingdraht, da er scharfe Kanten haben kann. Handhabe ihn mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagere die Laufwischer an einem trockenen und sicheren Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit, um ihre Qualität zu erhalten.
- Wenn du eine Fehlfunktion des Produkts bemerkst oder der Laufwischer nicht wie erwartet funktioniert, stelle die Verwendung sofort ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand zur Reinigung ist.
- Wähle den passenden KaliberLaufwischer für deine Feuerwaffe: .17 Kaliber für .177 Kaliber Luftgewehre und .17 Kaliber Randfeuer und Zentralfeuergewehre sowie .20 Kaliber für .204 Ruger und .20 Kaliber Wildkatzen.

2. Installation:

- Befestige den Laufwischer an der Reinigungsstange, indem du ihn sicher auf das 540 Innengewinde schraubst.
- Stelle sicher, dass die Verbindung fest sitzt, um zu verhindern, dass sich der Laufwischer während der Benutzung löst.

3. Benutzung:

- Führe den Laufwischer vorsichtig in den Lauf der Feuerwaffe ein.
- Ziehe den Laufwischer langsam und gleichmäßig durch den Lauf, um die Innenflächen zu reinigen. Eile nicht bei diesem Prozess.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, bis der Lauf sauber ist.

4. Nach der Reinigung:

- Entferne nach der Reinigung den Laufwischer von der Reinigungsstange und überprüfe ihn auf Schäden.
- Reinige den Laufwischer bei Bedarf und lagere ihn ordnungsgemäß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Laufwischer gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Laufwischer beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, das Baumwollmaterial, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Laufwischer nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er Umweltgefahren darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung dieses Produkts konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder im Produktbeileger angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit deinen .17 & .20 Kaliber Laufwischern gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Anwendung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de