

5.56MM MAXIMUM HEADSPACE GAUGE - BROWNELLS Colt 5.56 Headspace Gauge

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Messinstrumente](#) > [Verschlussabstandslehren](#)

Fabrikmäßig festgelegte Größe misst den maximalen Headspace von M16/AR-15

Hergestellt nach den speziellen Maßstäben der Colt-Fabrik für M16/AR-15 Gewehre. Es misst den maximal akzeptablen Headspace der Fabrik; eine wesentliche Überprüfung für Waffen, die umfangreiche Dienste geleistet haben oder neu beschossen wurden.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Colt 5.56 Headspace Gauge](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 319418033
- Herst.-Nr.:
- Art: Field Gauge
- Patrone: 5.56 mm NATO
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 86mm
- Versandlänge: 157mm
- UPC: 757253992421

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für die 5.56MM Maximum Headspace Gauge](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für die 5.56MM Maximum Headspace Gauge

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die 5.56MM Maximum Headspace Gauge von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und genaue Messung des Headspace in M16/AR15Gewehren zu gewährleisten. Die ordnungsgemäße Verwendung und das Verständnis der Sicherheitsrichtlinien sind entscheidend für deine Sicherheit und die Leistung deiner Feuerwaffe.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und verwandten Werkzeugen um.
- Stelle sicher, dass die Gauge in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen verwendet wird.
- Halte die Gauge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Gauge regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Wenn du Mängel feststellst, benutze die Gauge nicht und kontaktiere den Hersteller für Rat.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende die Gauge nur für den vorgesehenen Zweck (Messung des Headspace in 5.56 mm NATOFeuerwaffen).
- Versuche nicht, die Gauge in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille, bei der Verwendung der Gauge.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du den Headspace misst.
- Befolge die Richtlinien des Waffenherstellers für HeadspaceMessungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Bevor du die Gauge verwendest, stelle sicher, dass du Folgendes hast:

- Einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz.
- Die Feuerwaffe, die du messen möchtest.
- Die 5.56MM Maximum Headspace Gauge.

Folge diesen Schritten zur Verwendung:

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne jegliche Munition aus der Nähe.

2. Messung des Headspace:

- Setze die Gauge in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Stelle sicher, dass sie fest sitzt und keinen übermäßigen Druck erfordert.
- Überprüfe die Ablesung auf der Gauge. Sie sollte anzeigen, ob der Headspace innerhalb der akzeptablen Grenzen liegt.

3. Nach der Benutzung:

- Entferne die Gauge aus der Kammer.
- Reinige die Gauge falls notwendig und bewahre sie an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Gage gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Gage nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt ist.
- Kontaktiere die lokalen Abfallwirtschaftsdienste für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Produktsicherheit, Verwendung oder anderen Anliegen wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de