

WINCHESTER PRE-64 MODEL 70 SIGHT HOOD - GALAZAN

WINCHESTER PRE-64 MODEL 70 SIGHT HOOD MATTE BLUED STEEL

Protects the front sight from damage caused by normal field use. Open front design allows plenty of light to reach the front blade and provide an enhanced sight picture. Spring steel construction for durability. Available for pre-64 Model 70.



Attributes

- Name: GALAZAN WINCHESTER PRE-64 MODEL 70 SIGHT HOOD MATTE BLUED STEEL
- Manufacturer: GALAZAN
- Product no.: 344000008
- Mfr. No.: PH130
- Color: Matte Blue
- Make: Winchester
- Model: 70
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CAPUCHON DE VISÉE WINCHESTER PRE64 MODÈLE 70](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD](#)

Sicherheitsanleitung für WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, das Vorderkorn deiner Feuerwaffe vor Schäden während des normalen Einsatzes im Feld zu schützen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung der Sichtabdeckung im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Handhabung der Sichtabdeckung entladen ist.
- Überprüfe die Sichtabdeckung vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden.
- Verwende die Sichtabdeckung nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Schutz des Vorderkorns der WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Halte die Sichtabdeckung außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Produktbedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Modifiziere die Sichtabdeckung in keiner Weise, da dies ihre schützenden Eigenschaften beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass die Sichtabdeckung vor der Nutzung sicher an der Feuerwaffe befestigt ist.
- Vermeide es, die Sichtabdeckung extremen Temperaturen oder rauen Umweltbedingungen auszusetzen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig die Sichtabdeckung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und ersetze sie gegebenenfalls.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Positioniere die Sichtabdeckung vorsichtig über dem Vorderkorn der WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Drücke die Sichtabdeckung sanft an ihren Platz, bis sie sicher befestigt ist.
- Überprüfe, dass die Sichtabdeckung das Sichtbild nicht behindert.

2. Nutzung:

- Verwende die Sichtabdeckung während aller Feldaktivitäten, um das Vorderkorn vor Schäden zu schützen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du die Feuerwaffe sicher handhabst, während du die Sichtabdeckung verwendest.

3. Wartung:

- Reinige die Sichtabdeckung regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre die Sichtabdeckung an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sichtabdeckung gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Sichtabdeckung irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass sie auf eine Weise entsorgt wird, die potenzielle Gefahren für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit verhindert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD konsultiere bitte deinen Händler oder den Hersteller für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere Nutzung der WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD

Introduction

Thank you for choosing the WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD. This product is designed to protect the front sight of your firearm from damage during normal field use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the sight hood in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the sight hood.
- Inspect the sight hood for any visible damage before each use.
- Use the sight hood only for its intended purpose, which is to protect the front sight of the WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Keep the sight hood out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not modify the sight hood in any way, as this may compromise its protective capabilities.
- Ensure that the sight hood is securely attached to the firearm before use.
- Avoid exposing the sight hood to extreme temperatures or harsh environmental conditions that may affect its integrity.
- Regularly check the sight hood for signs of wear or damage, and replace it if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Carefully position the sight hood over the front sight of the WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Gently press the sight hood into place until it is securely attached.
- Verify that the sight hood does not obstruct the sight picture.

2. Usage:

- Use the sight hood during all field activities to protect the front sight from damage.
- Maintain awareness of your surroundings and ensure safe handling of the firearm while using the sight hood.

3. Maintenance:

- Clean the sight hood regularly with a soft, dry cloth to remove dirt and debris.
- Store the sight hood in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight hood in accordance with local waste disposal regulations.
- If the sight hood is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents any potential hazards to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD, please consult your retailer or the manufacturer for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of the WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD.
Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD

Introducción

Gracias por elegir el WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD. Este producto está diseñado para proteger la mira delantera de tu arma de fuego de daños durante el uso normal en el campo. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del sight hood en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el sight hood.
- Inspecciona el sight hood en busca de daños visibles antes de cada uso.
- Utiliza el sight hood solo para su propósito previsto, que es proteger la mira del WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Mantén el sight hood fuera del alcance de niños e individuos vulnerables para prevenir accidentes.
- Reporta cualquier condición insegura del producto o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No modifiques el sight hood de ninguna manera, ya que esto puede comprometer sus capacidades de protección.
- Asegúrate de que el sight hood esté firmemente sujeto al arma de fuego antes de usarlo.
- Evita exponer el sight hood a temperaturas extremas o condiciones ambientales adversas que puedan afectar su integridad.
- Revisa regularmente el sight hood en busca de signos de desgaste o daño, y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Coloca cuidadosamente el sight hood sobre la mira del WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Presiona suavemente el sight hood en su lugar hasta que esté firmemente sujeto.
- Verifica que el sight hood no obstruya la imagen de la mira.

2. Uso:

- Utiliza el sight hood durante todas las actividades en el campo para proteger la mira delantera de daños.
- Mantén la conciencia de tu entorno y asegúrate de manejar el arma de fuego de manera segura mientras usas el sight hood.

3. Mantenimiento:

- Limpia el sight hood regularmente con un paño suave y seco para eliminar suciedad y escombros.
- Almacena el sight hood en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el sight hood de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el sight hood está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de una manera que prevenga cualquier posible peligro para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD, consulta a tu minorista o al fabricante para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro del WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD.
Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le CAPUCHON DE VISÉE WINCHESTER PRE64 MODÈLE 70

Introduction

Merci d'avoir choisi le capuchon de visée WINCHESTER PRE64 MODÈLE 70. Ce produit est conçu pour protéger le guidon de votre arme à feu des dommages lors d'une utilisation normale sur le terrain. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du capuchon de visée, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le capuchon de visée.
- Inspectez le capuchon de visée pour tout dommage visible avant chaque utilisation.
- Utilisez le capuchon de visée uniquement pour son objectif prévu, qui est de protéger le guidon du WINCHESTER PRE64 MODÈLE 70.
- Gardez le capuchon de visée hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Signalez toute condition de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le capuchon de visée de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre ses capacités de protection.
- Assurez-vous que le capuchon de visée est solidement fixé à l'arme à feu avant utilisation.
- Évitez d'exposer le capuchon de visée à des températures extrêmes ou à des conditions environnementales difficiles qui pourraient affecter son intégrité.
- Vérifiez régulièrement le capuchon de visée pour des signes d'usure ou de dommage, et remplacez-le si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Positionnez soigneusement le capuchon de visée sur le guidon du WINCHESTER PRE64 MODÈLE 70.
- Appuyez doucement sur le capuchon de visée jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
- Vérifiez que le capuchon de visée n'entrave pas la vue.

2. Utilisation :

- Utilisez le capuchon de visée lors de toutes les activités sur le terrain pour protéger le guidon des dommages.
- Restez conscient de votre environnement et assurez-vous de manipuler l'arme à feu en toute sécurité tout en utilisant le capuchon de visée.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le capuchon de visée avec un chiffon doux et sec pour enlever la saleté et les débris.
- Rangez le capuchon de visée dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du capuchon de visée conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le capuchon de visée est endommagé au-delà de toute réparation, assurez-vous de le jeter d'une manière qui empêche tout danger potentiel pour l'environnement ou la sécurité publique.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le capuchon de visée WINCHESTER PRE64 MODÈLE 70, veuillez consulter votre détaillant ou le fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre du capuchon de visée WINCHESTER PRE64 MODÈLE 70. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD

Introduzione

Grazie per aver scelto il WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD. Questo prodotto è progettato per proteggere il mirino anteriore della tua arma dai danni durante l'uso normale sul campo. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del copri mirino in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il copri mirino.
- Ispeziona il copri mirino per eventuali danni visibili prima di ogni utilizzo.
- Utilizza il copri mirino solo per il suo scopo previsto, che è quello di proteggere il mirino anteriore del WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Tieni il copri mirino fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili per prevenire incidenti.
- Riporta eventuali condizioni di prodotto non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare in alcun modo il copri mirino, poiché ciò potrebbe compromettere le sue capacità protettive.
- Assicurati che il copri mirino sia fissato saldamente all'arma prima dell'uso.
- Evita di esporre il copri mirino a temperature estreme o a condizioni ambientali avverse che potrebbero influenzarne l'integrità.
- Controlla regolarmente il copri mirino per segni di usura o danni e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Posiziona con attenzione il copri mirino sopra il mirino anteriore del WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Premi delicatamente il copri mirino in posizione fino a quando non è fissato saldamente.
- Verifica che il copri mirino non ostacoli la visione del mirino.

2. Uso:

- Utilizza il copri mirino durante tutte le attività sul campo per proteggere il mirino anteriore dai danni.
- Mantieni la consapevolezza dell'ambiente circostante e assicurati di maneggiare l'arma in modo sicuro mentre utilizzi il copri mirino.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il copri mirino con un panno morbido e asciutto per rimuovere sporco e detriti.
- Conserva il copri mirino in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il copri mirino in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il copri mirino è danneggiato oltre la riparazione, assicurati di smaltirlo in un modo che prevenga potenziali rischi per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti il WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD, ti preghiamo di consultare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro del WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD.
Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony przedniej muszki Twojej broni przed uszkodzeniami podczas normalnego użytkowania w terenie. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z osłony muszki zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą osłony muszki.
- Sprawdź osłonę muszki pod kątem widocznych uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Używaj osłony muszki tylko do jej zamierzonego celu, którym jest ochrona przedniej muszki modelu WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Trzymaj osłonę muszki z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki produktu lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie modyfikuj osłony muszki w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jej zdolności ochronne.
- Upewnij się, że osłona muszki jest pewnie przymocowana do broni przed użyciem.
- Unikaj narażania osłony muszki na ekstremalne temperatury lub trudne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na jej integralność.
- Regularnie sprawdzaj osłonę muszki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń i wymień ją w razie potrzeby.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Ostrożnie umieść osłonę muszki nad przednią muszką modelu WINCHESTER PRE64.
- Delikatnie naciśnij osłonę muszki na miejsce, aż będzie pewnie przymocowana.
- Zweryfikuj, że osłona muszki nie zasłania obrazu celowniczego.

2. Użytkowanie:

- Używaj osłony muszki podczas wszystkich działań w terenie, aby chronić przednią muszkę przed uszkodzeniami.
- Zachowaj czujność na otoczenie i zapewnij bezpieczne obchodzenie się z bronią podczas używania osłony muszki.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść osłonę muszki miękką, suchą szmatką, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.
- Przechowuj osłonę muszki w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj osłonę muszki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Jeśli osłona muszki jest uszkodzona ponad naprawę, upewnij się, że jest utylizowana w sposób, który zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych zapewni bezpieczne korzystanie z WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD:in. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan aseesi etutähtäintä vaurioilta normaalin kenttäkäytön aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi sight hoodin turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen sight hoodin asentamista tai käsittelyä.
- Tarkista sight hood näkyvien vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Käytä sight hoodia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on suojata WINCHESTER PRE64 MODEL 70:n etutähtäintä.
- Pidä sight hood lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuoteolosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä muokkaa sight hoodia millään tavalla, sillä tämä voi heikentää sen suojaavia ominaisuuksia.
- Varmista, että sight hood on tiukasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Vältä altistamasta sight hoodia äärimmäisille lämpötiloille tai ankarille ympäristöolosuhteille, jotka voivat vaikuttaa sen eheyteen.
- Tarkista säännöllisesti sight hoodin kulumisen tai vaurioiden merkit ja vaihda se tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Aseta sight hood varovasti WINCHESTER PRE64 MODEL 70:n etutähtäimen päälle.
- Paina sight hoodia kevyesti paikalleen, kunnes se on turvallisesti kiinnitetty.
- Varmista, että sight hood ei estä näkyvyyttä.

2. Käyttö:

- Käytä sight hoodia kaikissa kenttätöiminnoissa suojataksesi etutähtäintä vaurioilta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista aseesi turvallinen käsittely sight hoodin käytön aikana.

3. Huolto:

- Puhdista sight hood säännöllisesti pehmeällä, kuivalta kankaalta pölyn ja roskien poistamiseksi.
- Säilytä sight hoodia viileässä, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä sight hood paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos sight hood on vaurioitunut korjaamattomasti, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää mahdolliset vaarat ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD:ista, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD:in turvallisen käytön. Kiitos turvallisuudestasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD

Introduktion

Tack för att du valde WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD. Denna produkt är utformad för att skydda det främre siktet på ditt vapen från skador under normalt fältanvändande. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av sight hood i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar sight hood.
- Inspektera sight hood för synliga skador före varje användning.
- Använd endast sight hood för sitt avsedda syfte, vilket är att skydda det främre siktet på WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Håll sight hood utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Rapportera alla osäkra produktvillkor eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Modifiera inte sight hood på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess skyddsfunktioner.
- Se till att sight hood är ordentligt fäst vid vapnet innan användning.
- Undvik att utsätta sight hood för extrema temperaturer eller hårda miljöförhållanden som kan påverka dess integritet.
- Kontrollera regelbundet sight hood för tecken på slitage eller skador och byt ut den om det behövs.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Placera försiktigt sight hood över det främre siktet på WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Tryck försiktigt ner sight hood på plats tills den är ordentligt fäst.
- Verifiera att sight hood inte blockerar sikten.

2. Användning:

- Använd sight hood under alla fältaktiviteter för att skydda det främre siktet från skador.
- Var medveten om din omgivning och säker hantering av vapnet medan du använder sight hood.

3. Underhåll:

- Rengör sight hood regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Förvara sight hood på en sval, torr plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera sight hood i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Om sight hood är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar potentiella faror för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD, vänligen konsultera din återförsäljare eller tillverkaren för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning av WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD. Tento produkt je navržen tak, aby chránil přední mířidlo vašeho střelného zařízení před poškozením během běžného používání v terénu. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití krytu mířidla v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je střelné zařízení vybité před instalací nebo manipulací s krytem mířidla.
- Před každým použitím zkontrolujte kryt mířidla na viditelné poškození.
- Používejte kryt mířidla pouze k jeho zamýšlenému účelu, což je ochrana předního mířidla WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Udržujte kryt mířidla mimo dosah dětí a zranitelných jedinců, aby se předešlo nehodám.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné stavy produktu nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Kryt mířidla nijak nemodifikujte, protože to může ohrozit jeho ochranné schopnosti.
- Ujistěte se, že je kryt mířidla bezpečně připevněn k střelnému zařízení před použitím.
- Vyhněte se vystavení krytu mířidla extrémním teplotám nebo drsným podmínkám prostředí, které by mohly ovlivnit jeho integritu.
- Pravidelně kontrolujte kryt mířidla na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelné zařízení vybité a směřuje bezpečným směrem.
- Opatrně umístěte kryt mířidla na přední mířidlo WINCHESTER PRE64 MODEL 70.
- Jemně stiskněte kryt mířidla na místo, dokud nebude bezpečně připevněn.
- Ověřte, že kryt mířidla nebrání ve výhledu.

2. Použití:

- Používejte kryt mířidla při všech aktivitách v terénu, abyste chránili přední mířidlo před poškozením.
- Mějte na paměti své okolí a zajistěte bezpečné manipulace se střelným zařízením při používání krytu mířidla.

3. Údržba:

- Pravidelně čistěte kryt mířidla měkkým, suchým hadříkem, abyste odstranili nečistoty a nečistoty.
- Skladujte kryt mířidla na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte kryt mířidla v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je kryt mířidla poškozený a nelze jej opravit, zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem, který zabrání jakýmkoli potenciálním nebezpečím pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné používání WINCHESTER PRE64 MODEL 70 SIGHT HOOD.
Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.