

CED7000 BELT CLIP - BELT CLIP

Compact & Lightweight So You Hardly Know Its There

Convenient clip lets you carry your CED7000 on your belt or pants pocket, freeing both hands for shooting during competition or practice. High impact polymer body with soft, protective rubber insert securely grips the timer and protects it from shock, while stainless steel buckle holds the timer close to your body. Sturdy piano hinge allows you to rotate the timer up to see the screen and work the controls.



Attributes

- Name: BELT CLIP
- Manufacturer: COMPETITIVE EDGE DYNAMICS
- Product no.: 399000011
- Mfr. No.: 100070
- Color: Black
- Style: Accessories
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 46mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 81mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CED7000 BELT CLIP](#)
- [English: CED7000 Belt Clip Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: CED7000 BELT CLIP](#)
- [Français: Guide de sécurité du produit pour le CED7000 BELT CLIP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: CED7000 BELT CLIP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CED7000 BELT CLIP](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spony CED7000](#)

Sicherheitshinweise für den CED7000 BELT CLIP

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des CED7000 BELT CLIP von Competitive Edge Dynamics. Dieser praktische Clip ermöglicht es Ihnen, Ihren CED7000 sicher an Ihrem Gürtel oder in Ihrer Hosentasche zu tragen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Clip ordnungsgemäß am Gürtel oder in der Hosentasche befestigt ist, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Clips und des Timers auf Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, den Clip in extremen Temperaturen oder feuchten Umgebungen zu verwenden, da dies die Materialien beeinträchtigen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Timer sicher im Clip sitzt, um Stöße und Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Timer nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen feststellen.
- Seien Sie vorsichtig beim Drehen des Timers, um den Bildschirm zu sehen, um Verletzungen durch plötzliche Bewegungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Clips:

- Befestigen Sie den Clip an Ihrem Gürtel oder an der Innenseite Ihrer Hosentasche.
- Stellen Sie sicher, dass der Clip fest sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung des Timers:

- Neigen Sie den Timer vorsichtig, um den Bildschirm zu sehen.
- Bedienen Sie die Bedienelemente mit sauberen, trockenen Händen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

3. Überprüfung vor der Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass der Timer ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Prüfen Sie den Clip auf Risse oder Anzeichen von Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass der Clip und der Timer ordnungsgemäß recycelt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen bezüglich des CED7000 BELT CLIP wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

CED7000 Belt Clip Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the CED7000 Belt Clip. This product is designed to provide a convenient way to carry your CED7000 timer securely on your belt or pants pocket, allowing you to keep your hands free during shooting competitions or practice. Please read these safety instructions carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent misuse or accidents.
- Regularly inspect the belt clip for any signs of wear or damage.
- If any part of the product is damaged, discontinue use immediately and replace it.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Secure Attachment:** Ensure the belt clip is securely attached to your belt or pocket before use to prevent accidental dropping.
- **Avoid Overloading:** Do not overload the clip with excessive weight, as this may cause it to break or detach.
- **Check for Obstructions:** Before using the timer, check that the clip and timer are not obstructed by clothing or other items.
- **Avoid Extreme Conditions:** Do not expose the product to extreme temperatures or harsh environments that may affect its performance.
- **Proper Handling:** Handle the timer and clip with care to avoid dropping or damaging them.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the belt clip on the CED7000 timer.
- Slide the clip onto your belt or waistband, ensuring it is securely fastened.
- Ensure that the clip is positioned in a way that allows easy access to the timer's controls and display.

2. Usage:

- When ready to use the timer, rotate it upward using the sturdy piano hinge to view the screen and access the controls easily.
- Ensure the timer is firmly held in place while operating to avoid accidental slips.
- After use, return the timer to a safe position on your belt or pocket.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or use of the CED7000 Belt Clip, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your CED7000 Belt Clip and use it responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: CED7000 BELT CLIP

Introducción

Gracias por elegir el CED7000 BELT CLIP de Competitive Edge Dynamics. Este clip te permite llevar tu temporizador CED7000 de forma segura y conveniente, liberando tus manos para disparar durante la competencia o la práctica. Esta guía contiene información importante sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y recomendaciones de uso. Por favor, léela detenidamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el clip esté correctamente instalado en tu cinturón o bolsillo antes de usarlo.
- Inspecciona el clip regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el temporizador CED7000 alejado de fuentes de calor y humedad.
- No uses el clip si está dañado o roto.
- Guarda el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto del Clip:**
 - Asegúrate de que el clip esté bien sujeto a tu cinturón o bolsillo antes de cada uso.
 - Evita movimientos bruscos que puedan soltar el clip o el temporizador.
- **Manipulación del Temporizador:**
 - No golpees ni dejes caer el temporizador mientras está sujeto al clip.
 - Siempre verifica que el temporizador esté seguro en el clip antes de iniciar cualquier actividad.
- **Protección Personal:**
 - Usa protección auditiva adecuada si estás disparando en un entorno ruidoso.
 - Asegúrate de que no haya personas cerca cuando uses el temporizador durante la práctica o competencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación del Clip:**
 - Coloca el clip en el borde de tu cinturón o en el bolsillo de tu ropa.
 - Asegúrate de que el clip esté bien ajustado y no se suelte durante el movimiento.
2. **Uso del Temporizador:**
 - Inserta el temporizador CED7000 en el clip asegurándote de que esté bien sujeto.
 - Ajusta el temporizador en un ángulo que te permita ver la pantalla y manejar los controles fácilmente.
3. **Verificación de Seguridad:**
 - Antes de cada uso, verifica que el clip y el temporizador estén en buenas condiciones.
 - Realiza una prueba rápida para asegurarte de que el temporizador funciona correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el CED7000 BELT CLIP, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Si el clip está dañado, colócalo en un contenedor de reciclaje adecuado según las regulaciones de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de tu CED7000 BELT CLIP de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida, y es importante estar siempre alerta y preparado. Si encuentras algún problema o tienes dudas, no dudes en buscar ayuda.

Guide de sécurité du produit pour le CED7000 BELT CLIP

Introduction

Merci d'avoir choisi le CED7000 BELT CLIP de COMPETITIVE EDGE DYNAMICS. Ce clip pratique vous permet de porter votre chronomètre CED7000 à votre ceinture ou dans la poche de votre pantalon. Ce guide de sécurité vous fournit des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le clip est correctement fixé avant d'utiliser le chronomètre.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Gardez le produit hors de portée des enfants, sauf si utilisé sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état du clip et du chronomètre pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas forcer le clip si vous ressentez une résistance lors de la fixation ou du retrait.
- Évitez d'exposer le clip à des substances chimiques agressives qui pourraient endommager le polymère.
- Ne pas utiliser le clip si vous constatez qu'il est fissuré ou endommagé.
- Si le clip se détache pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation du chronomètre pour éviter les accidents.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du clip :

- Fixez le clip à votre ceinture ou à la poche de votre pantalon en vous assurant qu'il est bien en place.
- Assurez-vous que le chronomètre est correctement inséré dans le clip.

2. Utilisation du chronomètre :

- Une fois le chronomètre en place, utilisez la charnière robuste pour faire pivoter l'appareil afin de voir l'écran et d'accéder aux commandes.
- Pour démarrer ou arrêter le chronomètre, appuyez sur les boutons appropriés tout en maintenant le clip en place.

3. Entretien :

- Nettoyez le clip avec un chiffon doux et humide pour enlever la poussière ou les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques ou abrasifs pour le nettoyage.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Disposez du clip et du chronomètre conformément aux réglementations locales sur le recyclage des équipements électroniques.
- Renseignez-vous sur les points de collecte spécifiques pour les produits électroniques dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de COMPETITIVE EDGE DYNAMICS pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre CED7000 BELT CLIP tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il CED7000 BELT CLIP di Competitive Edge Dynamics. Questo prodotto è progettato per facilitare l'uso del timer CED7000 durante le competizioni e la pratica, mantenendo le mani libere. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero il supporto e il trasporto del timer CED7000.
- Controlla regolarmente il prodotto per verificare eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili, per evitare incidenti.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esporre il prodotto a temperature estreme o a condizioni atmosferiche avverse che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Evita di utilizzare il prodotto in situazioni dove potrebbe essere soggetto a urti eccessivi o impatti.
- Assicurati che la clip sia fissata saldamente alla cintura o ai pantaloni prima di utilizzare il timer.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Clip:

- Prendi la clip e assicurati che sia in buone condizioni.
- Fissa la clip alla cintura o ai pantaloni, assicurandoti che sia ben ancorata.
- Verifica che la clip non si muova e che il timer sia facilmente accessibile.

2. Uso del Timer:

- Posiziona il timer CED7000 nella clip.
- Ruota il timer utilizzando la robusta cerniera a pianoforte per visualizzare lo schermo e accedere ai controlli.
- Assicurati che il timer sia ben fissato e non scivoli durante l'uso.

3. Controllo Finale:

- Prima di iniziare qualsiasi attività, controlla che il timer sia correttamente fissato e che la clip sia sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato, ma portalo presso i centri di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di assistenza clienti in Europa. È importante avere a disposizione informazioni di contatto per ricevere supporto in caso di necessità.

Grazie per aver scelto il CED7000 BELT CLIP. La tua sicurezza è la nostra priorità.

CED7000 BELT CLIP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

CED7000 BELT CLIP on suunniteltu helpottamaan ajastimen kuljettamista vyöllä tai housujen taskussa. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuotteen käyttö ole tarkoitettu lapsille.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuote ole kulunut tai vaurioitunut.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä CED7000 BELT CLIP klipsiä vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että klipsi on kunnolla kiinnitetty vyöhön tai taskuun ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja klipsille, sillä se voi vaurioitua.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote tarvitsee huoltoa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä klipsi vyöhön tai housujen taskuun siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että klipsin kumisisus on suojannut ajastinta iskuilta.

2. Käyttö:

- Kiinnitä CED7000 ajastin klipsiin.
- Käännä ajastinta ylös, jotta voit nähdä näytön ja käyttää säätimiä.
- Varmista, että ajastin on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

Hävittäminen

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

- Kaikki tuotteet on varustettava EU:ssa sijaitsevalla yhteyspisteellä turvallisuuskysymyksiä varten.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai palautukset tuotteesta.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa tarvetta varten. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen CED7000 BELT CLIPin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för CED7000 BELT CLIP

Introduktion

Tack för att du valt CED7000 BELT CLIP från Competitive Edge Dynamics. Denna produkt är utformad för att underlätta bärande av din tidtagare under skytte och träning. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast CED7000 BELT CLIP med den avsedda tidtagaren.
- Se till att klämman är ordentligt fäst vid bältet eller fickan innan du använder produkten.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme, fukt eller kemikalier.
- Rör inte vid tidtagaren medan den är i användning för att undvika oavsiktliga stopp.
- Roter tidtagaren försiktigt för att se skärmen, undvik plötsliga rörelser som kan orsaka skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av klämman:

- Fäst klämman på bältet eller i byxfickan genom att trycka in den tills den klickar på plats.
- Kontrollera att klämman sitter stadigt innan du fortsätter.

2. Användning av klämman:

- Placera tidtagaren i klämman med skärmen vänd mot dig.
- Justera klämman så att tidtagaren är lättåtkomlig för kontrollering och avläsning.
- Vid behov, rotera klämman för att justera visningen av skärmen.

3. Underhåll:

- Rengör klämman med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte starka kemikalier.
- Inspektera klämman regelbundet för slitage och skador.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av CED7000 BELT CLIP, vänligen kontakta tillverkaren. Se produktens förpackning eller manual för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din CED7000 BELT CLIP. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Návod k bezpečnému používání spony CED7000

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sponu CED7000 od společnosti Competitive Edge Dynamics. Tento produkt je navržen tak, aby vám usnadnil nošení vašeho časovače CED7000, a to jak na pásu, tak v kapse. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- V případě jakýchkoli nehod nebo problémů s výrobkem informujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nošení časovače na sponě se ujistěte, že je správně upevněn, aby nedošlo k jeho vypadnutí.
- Vyhněte se nošení spony na místech, kde by mohla být vystavena silným nárazům nebo tlaku.
- Při manipulaci s časovačem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění způsobenému ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Spona je určena pouze pro použití s časovačem CED7000. Nepoužívejte ji s jinými zařízeními.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti spony a časovače.
- Ujistěte se, že spona je čistá a suchá.

2. Instalace:

- Připevněte časovač k sponě, ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.
- Upevněte sponu na pás nebo do kapsy tak, aby byla stabilní a pohodlná.

3. Použití:

- Otočte časovač pomocí klavírního závěsu tak, abyste mohli snadno vidět obrazovku a ovládat funkce.
- Při používání spony dbejte na to, abyste ji nezatěžovali nadměrným tlakem.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Zkontrolujte místní zařízení pro recyklaci nebo sběrné dvory.
- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že nepoškodíte životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaného distributora. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici doklad o koupi pro případné reklamace nebo dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali sponu CED7000. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás na prvním místě.