

CED7000 SILICONE SKINS - COMPETITIVE EDGE DYNAMICS CED7000 SILICONE SKIN BLACK

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Schütze und personalisiere deinen CED7000 Shot Timer mit maßgeschneiderten Silikon-Skins, die deinem Timer eine gummierte Oberfläche verleihen. Das sorgt für einen angenehmeren Griff und schützt den Timer vor Kratzern und Schäden bei Stürzen. Erhältlich in Schwarz und Blau.



Eigenschaften

- Name: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS CED7000 SILICONE SKIN BLACK](#)
- Hersteller: [COMPETITIVE EDGE DYNAMICS](#)
- Artikel-Nr.: 399000017
- Herst.-Nr.: 100063
- Art: Accessories
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 102mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für CED7000 SILICONE SKINS
- Über uns

Sicherheitshinweise für CED7000 SILICONE SKINS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CED7000 SILICONE SKINS von Competitive Edge Dynamics. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen CED7000 Shot Timer zu schützen und zu personalisieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der CED7000 SILICONE SKIN ist ein Zubehörprodukt und sollte nur mit dem CED7000 Shot Timer verwendet werden.
- Achte darauf, dass das Produkt in gutem Zustand ist, bevor du es verwendest. Überprüfe es regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den CED7000 SILICONE SKIN nur für den vorgesehenen Zweck.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Halte den Timer trocken und rein, um die Lebensdauer des SilikonSkins zu verlängern.
- Bei direkter Sonneneinstrahlung kann das Material überhitzen. Lagere es an einem kühlen, trockenen Ort.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stelle sicher, dass dein CED7000 Shot Timer sauber und trocken ist.
 2. Beginne an einer Ecke des SilikonSkins und ziehe ihn vorsichtig über den Timer. Achte darauf, dass er gut sitzt und keine Luftblasen entstehen.
 3. Überprüfe, ob der Skin gleichmäßig um den Timer liegt und keine Teile abstehen.
- **Nutzung:**
 - Halte den Timer mit dem SilikonSkin in der Hand, um einen besseren Griff zu erhalten.
 - Achte darauf, dass die Tasten des Timers leicht zugänglich sind und nicht durch den Skin blockiert werden.
 - Bei Bedarf kannst du den Skin abnehmen, um den Timer zu reinigen oder zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den CED7000 SILICONE SKIN gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Vermeide es, den Skin in der Natur oder in Gewässern zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu deinem CED7000 SILICONE SKIN wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer für uns von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um das Beste aus deinem CED7000 SILICONE SKIN herauszuholen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de