

# **E. ARTHUR BROWN COMPANY, INC. Ruger No. 1™ Accurizer Steel Black**

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Beschläge für Langwaffenläufe](#) > [Laufringe](#)

## **Feinabstimmung des Laufs für konsistente Genauigkeit**

Stabilisiert den Lauf, um eine Verschiebung des Treffpunkts zu verhindern, während der Lauf sich erwärmt. Der Stahl-Bettblock wird an der Empfängererweiterung befestigt und bietet dir eine verstellbare Spannschraube, um die Laufbewegung zu regulieren. Nur geringfügiges Einlassen des Vorderschafts erforderlich.



## **Eigenschaften**

- Name: [E. ARTHUR BROWN COMPANY, INC. Ruger No. 1™ Accurizer Steel Black](#)
- Hersteller: [E. ARTHUR BROWN COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 419100001
- Herst.-Nr.: 127701
- Farbe: Black
- Material: Steel
- Modell: No. 1
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 130mm
- Versandlänge: 203mm

## **Artikeldetails**

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- RUGER NO. 1™ ACCURIZER Sicherheitshinweise für Verbraucher
- Über uns

# RUGER NO. 1™ ACCURIZER Sicherheitshinweise für Verbraucher

## Einführung

Danke, dass du den RUGER NO. 1™ ACCURIZER von E. Arthur Brown Company gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Lauf deiner Feuerwaffe zu stabilisieren und zu verhindern, dass sich der Treppunkt verschiebt, während sich der Lauf erwärmt. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUSicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, beachte bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

- Gehe stets verantwortungsvoll und sorgfältig mit Feuerwaffen um.
- Stelle sicher, dass der RUGER NO. 1 ACCURIZER korrekt installiert ist, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den örtlichen Behörden.
- Halte dich über Rückrufaktionen über die EUSafety GatePlattform informiert.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Bevor du den RUGER NO. 1 ACCURIZER verwendest, halte bitte die folgenden spezifischen Sicherheitsvorkehrungen ein:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung entladen ist.
- Verwende die verstellbare Spannschraube nur wie angegeben, um die Laufbewegung zu regulieren.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Installieren oder Einstellen des Produkts, um Schäden zu vermeiden.
- Modifiziere den RUGER NO. 1 ACCURIZER nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die seine Verwendung möglicherweise nicht verstehen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung des RUGER NO. 1 ACCURIZER:

## 1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und stelle sicher, dass du einen sauberen Arbeitsplatz hast.
- Lies die Anweisungen vollständig durch, bevor du mit der Installation beginnst.

## 2. Installation:

- Entferne alle vorhandenen Laufbänder oder Zubehörteile von deiner RUGER NO. 1 Feuerwaffe.
- Befestige den StahlBettblock sorgfältig an der Empfängererweiterung.
- Stelle sicher, dass der Bettblock korrekt mit dem Lauf ausgerichtet ist.
- Verwende die verstellbare Spannschraube, um die Laufbewegung zu regulieren, und achte darauf, dass sie sicher, aber nicht zu fest sitzt.
- Führe gegebenenfalls geringfügiges Einlassen des Vorderschafts durch, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.

## 3. Verwendung:

- Überprüfe regelmäßig die Spannschraube, um sicherzustellen, dass sie während der Verwendung fest bleibt.
- Überwache die Leistung der Feuerwaffe und passe die Spannung bei Bedarf an die Schussbedingungen an.
- Führe immer eine Funktionsprüfung deiner Feuerwaffe nach der Installation durch, um sicherzustellen, dass sie sicher funktioniert.

## Entsorgungsanweisungen

Wenn es an der Zeit ist, den RUGER NO. 1 ACCURIZER zu entsorgen, befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und FeuerwaffenZubehör.
- Wurf das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Wenn du dir unsicher bist, kontaktiere deine örtliche Abfallwirtschaftsbehörde, um Informationen zu den richtigen Entsorgungsmethoden zu erhalten.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RUGER NO. 1 ACCURIZER besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails für eventuelle Anfragen bereithältst.

**Hinweis:** Diese Sicherheitshinweise sind dazu gedacht, grundlegende Informationen für die sichere Verwendung des RUGER NO. 1 ACCURIZER bereitzustellen. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung lokaler Gesetze und Vorschriften.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)