

# LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1 - HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION AXE 410 SHOTGUN 4+1

[Waffen](#) > [Flinten](#) > [Lever Action](#)

Es macht auf jeden Fall Spaß, aber es hat auch mehr Praktikabilität, als man denkt. Die Axe hat die gleiche Kapazität von 5 Patronen für 2 ½" Hülsen wie ihre größeren Lever Action .410 Shotgun Modelle, und die zusätzliche Ladeöffnung bedeutet, dass du diese Kapazität jederzeit auffüllen kannst, ohne ein Röhrenmagazin entfernen zu müssen. Ein weiterer praktischer Vorteil ist ihre Größe. Mit einer Lauflänge von etwas weniger als 16" und einer Gesamtlänge von etwas über 26" kann die Axe an viel mehr Orten verstaut werden als deine durchschnittliche Shotgun. Der Lauf ist mit einem Messingkorn-Visier ausgestattet, und das Mündungsende ist intern für Invector-Style Chokes gewinde. Ein Full Choke ist bereits im Lieferumfang enthalten, und zusätzliche Chokes sind auf [HenryPride.com](#) erhältlich. Der „Axtgriff“ gibt der Waffe ihren Namen und ist an der Unterseite mit dem ikonischen Henry Cowboy-Logo graviert, was für einen unverwechselbaren Hauch von Henry-Klasse sorgt. Apropos Henry-Klasse: Die Axe .410 ist in 2 ikonischen Oberflächen erhältlich – gehärtetes Messing und mattblaues Stahl.



## Eigenschaften

- Name: [HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION AXE 410 SHOTGUN 4+1](#)
- Hersteller: [HENRY REPEATING ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430100064
- Herst.-Nr.: H018BAH-410
- Action Type: Lever Action
- Finish: Blued
- Front Sight: Bead
- Gewicht: 5.75 lbs
- Kapazität: 4+1-Round
- Lauflänge: 15.14"
- Länge: 16.4"
- Magazin enthalten: NA
- Magazine Type: Fixed
- Modell: Axe
- Mündung: NA
- Rear Sight: None
- Schrotkaliber: .410 Bore
- Stock Material: Wood
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 3.057kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 171mm
- Versandlänge: 718mm
- UPC: 619835500076

## Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A502

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung der LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1 von Henry Repeating Arms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen sowohl Spaß als auch Praktikabilität zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Shotgun sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, indem Sie den Abzug nicht betätigen, wenn Sie nicht bereit sind zu schießen.
- Bewahren Sie die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Verwenden Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Waffe, um sicherzustellen, dass sie keine sichtbaren Schäden aufweist.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die für die Axe .410 geeigneten Munitionstypen.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf der Waffe frei von Hindernissen ist, bevor Sie schießen.
- Halten Sie die Mündung der Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Entladen Sie die Waffe sofort, wenn Sie die Schießaktivität unterbrechen oder beenden.
- Verwenden Sie die Waffe nur in dafür vorgesehenen Bereichen, die den Sicherheitsstandards entsprechen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### Installation

- Überprüfen Sie den Lieferumfang, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Montage entladen ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zur Montage des Schaftes und anderer Teile.

### Verwendung

- Laden Sie die Waffe, indem Sie die Patronen in das Magazin einführen. Achten Sie darauf, dass die Patronen korrekt ausgerichtet sind.
- Zum Schießen ziehen Sie den Abzug nur, wenn Sie sicher sind, dass sich kein Mensch oder Tier im Schussfeld befindet.
- Nach dem Schießen entladen Sie die Waffe sofort und überprüfen Sie, dass keine Patronen mehr im Magazin sind.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Gebrauchte Waffen oder Teile sollten an autorisierte Rückgabestellen oder Fachhändler übergeben werden, die für die sichere Entsorgung verantwortlich sind.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrer LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch auf der Website von Henry Repeating Arms nach weiteren Informationen suchen.

## Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Ihrer LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1 ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Denken Sie daran, dass verantwortungsbewusster Umgang mit Waffen sowohl Ihre Sicherheit als auch die Sicherheit anderer gewährleistet.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)