

TEN-SPEED M4 MAGAZINE POCHE MOLLE MOUNT - TRIPLE M4 MAGAZINE POUCH MOLLE MOUNT COYOTE BROWN

The Ten-Speed M4 Mag Pouch holds one, two or three M4 magazines and is the perfect blend of speed and security. Ten-Speed® pouches use military grade elastic combined with ULTRAcamp to create a multiuse pouch that is weighs almost nothing and lays flat when not in use. The M4 Mag Pouch holds one M4 magazine (polymer or metal), medical supplies, bandages, flash bangs, or other similar sized items. The Patented Helium Whisper® attachment system is compatible with all MOLLE platforms and built with a combat tested, high performance laminate that reduces weight up to 60% while equaling or exceeding the durability of 1000d CORDURA®. The latest material innovation of the Ten-Speed® pouches have been modified for optimized retention and greater durability.



Attributes

- Name: TRIPLE M4 MAGAZINE POUCH MOLLE MOUNT COYOTE BROWN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100734
- Mfr. No.: HW-TSP-M4-3-CB
- Cartridge: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Color: Coyote Brown
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Triple
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 814520015471

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Magazin Pouch](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TENSPEED M4 Magazine Pouch](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette TenSpeed M4](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: TENSPEED M4 MAGAZINE POCHE MOLLE MOUNT](#)
- [Suomi: TENSPEED M4 MAGAZINE POCHE MOLLE MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POCHE MOLLE MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Magazin Pouch

Einführung

Die TenSpeed M4 Magazin Pouch ist eine vielseitige und leichte Tasche, die für die sichere Aufbewahrung von M4Magazinen und anderen Gegenständen entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Pouch nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe die Pouch regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Pouch von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Verwende die Pouch nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achte darauf, dass die Pouch sicher an deinem MOLLESystem befestigt ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Verwende nur die empfohlenen M4Magazine (Polymer oder Metall) in der Pouch.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Pouch beschädigen könnten.
- Lagere medizinische Vorräte und andere Gegenstände sicher, um ein versehentliches Herausfallen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Befestigung der Pouch:

- Finde einen geeigneten Platz auf deinem MOLLESystem.
- Fädle die Riemen der Pouch durch die MOLLESchlaufen und ziehe sie fest.
- Stelle sicher, dass die Pouch stabil sitzt und nicht wackelt.

2. Befüllung der Pouch:

- Öffne die Pouch und lege das M4Magazin oder andere Gegenstände vorsichtig hinein.
- Achte darauf, dass die Pouch nicht überladen wird, um die Sicherheit zu gewährleisten.

3. Entfernen der Pouch:

- Lösen die Riemen vorsichtig von den MOLLESchlaufen.
- Lagere die Pouch an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für textile Abfälle.
- Wenn die Pouch beschädigt ist, entsorge sie umweltgerecht und achte darauf, dass sie nicht in die Hände von Kindern gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu beachten und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Safety Instruction Guide for TENSPEED M4 Magazine Pouch

Introduction

Thank you for choosing the TENSPEED M4 Magazine Pouch. This product is designed to securely hold M4 magazines and other similar items while ensuring ease of access. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper usage of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the pouch for any signs of wear or damage before use.
- Keep the pouch out of reach of children to prevent accidental use or injury.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always check that the magazines or items stored in the pouch are compatible with the pouch dimensions.
- Avoid overloading the pouch beyond its intended capacity to prevent damage or failure.
- Ensure that the attachment system is securely fastened to the MOLLE platform before use.
- Be cautious when accessing items from the pouch, as sudden movements may cause items to fall or become dislodged.
- Do not expose the pouch to extreme temperatures or harsh chemicals, as these may compromise its integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation on MOLLE Platform:

- Locate the MOLLE webbing on your gear.
- Slide the Helium Whisper® attachment system through the webbing slots.
- Pull the attachment system tight to ensure a secure fit.
- Verify that the pouch is firmly attached by tugging gently on it.

2. Loading the Pouch:

- Open the pouch and ensure it is clean and free of debris.
- Insert one, two, or three M4 magazines, ensuring they fit snugly.
- For other items, ensure they are of similar size and do not exceed the pouch's capacity.

3. Using the Pouch:

- When accessing items, do so in a controlled manner to avoid dropping or losing them.
- After use, ensure the pouch is closed securely to protect the contents.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch in accordance with local regulations.
- If the pouch is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the pouch in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TENSPEED M4 Magazine Pouch, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Ensure you have your product details handy for a quicker response.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of the TENSPEED M4 Magazine Pouch. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité pour la Pochette TenSpeed M4

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Ce produit a été conçu pour offrir une combinaison optimale de rapidité et de sécurité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la pochette est en bon état avant chaque utilisation. Inspectez-la pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas la pochette. Respectez la capacité de stockage recommandée pour éviter les accidents.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout risque d'accident.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des chargeurs M4, des fournitures médicales, ou d'autres objets de taille similaire comme spécifié. Évitez d'y placer des objets non conformes.
- Ne modifiez pas la pochette. Toute modification peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Ne laissez pas la pochette exposée à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques défavorables, car cela pourrait affecter ses matériaux.
- Assurez-vous que la pochette est correctement fixée à votre équipement MOLLE avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation sur un Système MOLLE :

- Localisez les sangles MOLLE sur votre équipement.
- Insérez les sangles de la pochette TenSpeed M4 dans les boucles MOLLE.
- Tirez sur les sangles pour assurer un ajustement serré et sécurisé.

2. Utilisation de la Pochette :

- Ouvrez la pochette en tirant sur l'élastique.
- Insérez le chargeur M4 ou l'objet souhaité dans la pochette.
- Assurez-vous que l'objet est bien maintenu par l'élastique avant de déplacer l'équipement.

3. Retrait de la Pochette :

- Pour retirer la pochette, défixez-la des sangles MOLLE en tirant doucement sur les sangles.
- Rangez la pochette dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la pochette TenSpeed M4 avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des équipements militaires et tactiques.
- Si la pochette est endommagée au point de ne plus être utilisable, envisagez de la retourner à un point de collecte approprié pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre pochette TenSpeed M4, veuillez consulter le site web de Blue Force Gear ou contacter leur service client pour obtenir des conseils et des informations complémentaires.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre pochette TenSpeed M4.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCHE MOLLE MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il TENSPEED M4 Magazine Pouch. Questo prodotto è progettato per offrire una combinazione di velocità e sicurezza per il trasporto di caricatori M4 e altri oggetti di dimensioni simili. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per l'uso previsto e che non presenti segni di danni o difetti.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo documento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni e sostituiscilo se necessario.
- In caso di incidenti o di prodotti che sembrano difettosi, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il pouch oltre la capacità massima raccomandata.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Assicurati che il pouch sia fissato saldamente alla tua attrezzatura prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, come il trasporto di oggetti pericolosi o illegali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il pouch dalla confezione e controlla che non ci siano danni visibili.
- Fissa il pouch al tuo sistema MOLLE utilizzando il sistema di attacco Helium Whisper®. Assicurati che sia ben allacciato.
- Verifica che il pouch sia posizionato in modo da consentire un accesso rapido e facile ai caricatori o ad altri oggetti.

2. Uso

- Carica il pouch con uno, due o tre caricatori M4, assicurandoti che siano inseriti correttamente.
- Puoi anche utilizzare il pouch per trasportare forniture mediche, bende o granate stordenti, se necessario.
- Quando non in uso, il pouch si appiattisce per facilitare il trasporto e la conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta il tuo rivenditore per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del TENSPEED M4 Magazine Pouch. La tua sicurezza è la nostra priorità.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCHE MOLLE MOUNT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TENSPEED M4 patruunapussi MOLLEmountin käyttöohjeiden pariin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan optimaalista nopeutta ja turvallisuutta. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että tuote on käytössä turvallinen ja että se täyttää kaikki voimassa olevat EU:n turvallisuusvaatimukset.
- Vaarat: Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kuten tuotteen vaurioitumisesta tai väärästä käytöstä aiheutuvista riskeistä.
- Erityiset kuluttajasuojat: Tuote on suunniteltu ottaen huomioon erityiset kuluttajaryhmät, kuten lapset. Varmista, että tuote on käytettävissä vain aikuisen valvonnassa, jos se on tarpeen.
- EUyhteyspiste: Kaikilla tuotteilla on oltava EUpohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- Nopeammat ilmoitukset: Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmän kautta julkaistuja tietoja mahdollisista vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä vain suositeltuja M4patruunoita (polymeerinen tai metallinen).
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei aikuinen ole läsnä.
- Varmista, että tuote on kiinnitetty oikein MOLLEalustaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä patruunapussi MOLLEalustaan seuraavasti:
 1. Aseta pussi alustalle siten, että kiinnitysjärjestelmä on linjassa.
 2. Vedä Helium Whisper® kiinnitys läpi MOLLE nauhojen.
 3. Varmista, että pussi on tiukasti kiinni, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Lataa pussi seuraavasti:
 1. Avaa pussi ja aseta M4patruunat varovasti sisään.
 2. Sulje pussi varmistaen, että patruunat pysyvät paikallaan.

Hävittämishjeet

- Tuote on hävitettävä ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säädökset tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista turvallisuustiedoista.

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCHE MOLLE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt TENSPEED M4 Magazine Pouch. Denna produkt är designad för att erbjuda en säker och effektiv lösning för att transportera M4 magasin och andra små föremål. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast M4 magasin och föremål som rekommenderas av tillverkaren i pouches.
- Undvik att överbelasta pouches, vilket kan leda till skador på både produkten och användaren.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt säkrade innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om fästsystemet inte fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pouches:

- Fäst pouches på en kompatibel MOLLEplattform genom att först trä in remmarna genom MOLLEslingorna.
- Se till att fästena är ordentligt dragna för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att pouches sitter säkert innan du lägger i några föremål.

2. Användning av pouches:

- Placera M4 magasin eller andra föremål i pouches och se till att de sitter ordentligt.
- Undvik att dra eller rycka i pouches under användning för att förhindra skador.
- Om du behöver ta bort pouches, gör det försiktigt för att undvika att skada både pouches och MOLLEplattformen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna alla föremål från pouches innan du kassera produkten.
- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TENSPEED M4 Magazine Pouch. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.