

TARGET STAPLER - BIRCHWOOD CASEY TARGET STAPLER

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Zubehör für Zielscheiben](#)

Der Birchwood Casey TARGET STAPLER ermöglicht das schnelle Anbringen von Zielen auf dem Schießstand. Dieser Hefter verwendet Standard-JT21-Heftklammern und besteht aus robustem ABS-Kunststoff und Metall. Der Hefter wird mit Heftklammern geliefert und ist bereit, in einer Schießtasche verstaut zu werden. EIGENSCHAFTEN 3-in-1 Hefter Einstellbare Antriebskraft Ziele auf dem Schießstand aufhängen



Eigenschaften

- Name: [BIRCHWOOD CASEY TARGET STAPLER](#)
- Hersteller: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Artikel-Nr.: 430100845
- Herst.-Nr.: BC-STPLR
- Art: Accessories
- Material: Plastic
- Versandgewicht: 0.254kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 197mm
- Versandlänge: 222mm
- UPC: 888151027479

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Birchwood Casey TARGET STAPLER
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Birchwood Casey TARGET STAPLER

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Birchwood Casey TARGET STAPLER entschieden haben. Dieser Hefter ist ein praktisches Werkzeug zum schnellen Anbringen von Zielen auf dem Schießstand. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Hefter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie den Hefter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie den Hefter vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen StandardJT21Heftklammern.
- Halten Sie den Hefter von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Hefter nur in gut beleuchteten Bereichen.
- Tragen Sie bei Bedarf eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Klammerausgabe entfernt.
- Vermeiden Sie es, den Hefter zu überladen; beachten Sie die maximale Kapazität.
- Verwenden Sie den Hefter nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Hefters:

- Überprüfen Sie, ob der Hefter sauber und funktionsfähig ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Heftklammern zur Hand haben.

2. Einlegen der Heftklammern:

- Öffnen Sie den Hefter gemäß den Anweisungen.
- Legen Sie die StandardJT21Heftklammern in das Fach ein.
- Schließen Sie den Hefter sorgfältig.

3. Anbringen von Zielen:

- Positionieren Sie das Ziel an der gewünschten Stelle.
- Richten Sie den Hefter auf das Ziel aus.
- Drücken Sie den Hefter fest, um die Klammer zu platzieren.
- Überprüfen Sie, ob das Ziel sicher befestigt ist.

4. Nach dem Gebrauch:

- Entleeren Sie den Hefter von nicht verwendeten Klammen.
- Reinigen Sie den Hefter nach Bedarf.
- Lagern Sie den Hefter an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Hefter gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Werfen Sie keine defekten oder beschädigten Teile in den normalen Müll. Suchen Sie nach speziellen Recyclingstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Birchwood Casey TARGET STAPLER wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheitshinweise beachtet haben. Genießen Sie die Nutzung Ihres Birchwood Casey TARGET STAPLER!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de