

UNIVERSAL FRONT REST - BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG MEDIUM

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Universal Front Rest von Birchwood Casey bietet eine schnelle Verbindung zur Vorderseite eines Schießstütze, ohne dass du die Tasche schnüren oder binden musst. Verwende einfach die Riemen, um sie durchzufädeln und zu befestigen. Alle drei Taschen sind so geformt, dass sie zu verschiedenen Vorderenden passen, um die Nutzung einer Schießstütze zu maximieren. Sie besteht aus Leder und Polyester, was eine solide und sichere Stütze schafft, die sich nicht dehnt oder durch den Gebrauch durchhängt.

MERKMALE

Benutzerfreundlichkeit: schnell mit der Vorderseite deiner Stütze verbinden, ohne schnüren oder binden zu müssen, einfach die Riemen verwenden, um durchzufädeln und zu befestigen

Vielseitigkeit: alle drei Taschen sind so geformt, dass sie zu verschiedenen Vorderendgrößen passen, um die Nutzung einer Schießstütze zu maximieren

Langlebig: aus Leder und Polyester gefertigt, die zusammen eine solide und sichere Stütze schaffen, die sich nicht dehnt oder durch den Gebrauch durchhängt

Praktisch: Klettverschluss-Riemen ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel zwischen Taschen und anderen Schießstützen

Abmessungen: Basis: 5" lang x 2" breit x 2" hoch an den Erhebungen & 1" hoch am Sattel

Erhältlich in drei verschiedenen Breiten - schmal, mittel, breit



Eigenschaften

- Name: [BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG MEDIUM](#)
- Hersteller: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Artikel-Nr.: 430100847
- Herst.-Nr.: BC-UFRB-MED
- Art: Front Bag
- Farbe: Black,Olive
- Material: Polyester
- Versandgewicht: 0.286kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 210mm
- UPC: 888151031223

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG MEDIUM
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG MEDIUM

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG MEDIUM entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und effektive Unterstützung beim Schießen zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Überprüfe regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Bei unsicheren Produkten oder Unfällen informiere bitte die zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Benutzerfreundlichkeit:** Stelle sicher, dass du die Riemen richtig durchfädelst und befestigst, um eine sichere Verbindung zur Vorderseite deiner Schießstütze zu gewährleisten.
- **Vielseitigkeit:** Verwende die unterschiedlichen Taschen entsprechend der Größe deiner Schießstütze, um die Stabilität zu maximieren.
- **Langlebigkeit:** Achte darauf, dass die Tasche nicht übermäßig gedehnt oder durch den Gebrauch beschädigt wird.
- **Praktische Nutzung:** Nutze die KlettverschlussRiemen für einen schnellen und sicheren Wechsel zwischen Taschen.
- **Alterseinschränkung:** Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du schießen möchtest, sicher und frei von Hindernissen ist.
- Überprüfe, ob die Universal Front Rest Tasche unbeschädigt ist.

2. Installation:

- Fädele die Riemen durch die vorgesehenen Öffnungen der Tasche.
- Ziehe die Riemen fest, um sicherzustellen, dass die Tasche sicher an der Vorderseite deiner Schießstütze befestigt ist.
- Stelle sicher, dass die Tasche richtig positioniert ist, um Stabilität zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Platziere die Universal Front Rest auf einer stabilen Unterlage.
- Achte darauf, dass die Waffe sicher auf der Tasche ruht.
- Halte während der Benutzung die Sicherheitsvorkehrungen für Schießen ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Trenne die Materialien, wenn möglich, um die Recyclingmöglichkeiten zu maximieren.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Leder und Polyester in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder deinen Händler, um weitere Informationen oder Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass du dich für die UNIVERSAL FRONT REST BIRCHWOOD CASEY UNIVERSAL FRONT REST BAG MEDIUM entschieden hast. Wir wünschen dir viel Spaß und Sicherheit beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de