

FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK BLACK

Walkers GWP-DFM-BTN Firemax Digital BFN Muff Polymer Black Ear Cups with Black H - The pinnacle in electronic shooting muffs, the Firemax is the result of over three decades of experience in industry leading hearing protection development. It incorporates Walker's legendary sound activated compression protection built into a slim streamlined design. The digital platform includes four selectable frequency modes controlled by silent soft touch digital buttons and powered by a 2000mAh rechargeable lithium battery for over 200 hrs of performance protection. FEATURES Behind the neck design Digital audio circuit Rechargeable Low noise/frequency tuned for natural sound clarity Auto shut off Digital soft touch silent button operation 2000 MaH (200 hours battery life) IP54 rated USB-C charging port, charging cable included Secure strap headband Cooling gel earpads (available on most models) 4 frequency modes: universal, clear voice, high frequency boost, power boost Full dynamic range HD speakers for clear balanced sound Sound activated compression Sound dampening composite housing 3.5mm audio jack Rubber spray 20-23 NRR (target)



Attributes

- Name: FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK BLACK
- Manufacturer: WALKERS GAME EAR
- Product no.: 430100905
- Mfr. No.: GWP-DFM-BTN
- Color: Black
- NRR: 20 dB
- Style: Electronic
- Delivery weight: 0.549kg
- Shipping height: 168mm
- Shipping width: 133mm
- Shipping length: 199mm
- UPC: 888151030714

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Firemax Digital Muff Behind the Neck Walkers Game Ear](#)
- [English: FIREMAX DIGITAL MUFF SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Auriculares FIREMAX DIGITAL MUFF](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Écouteurs Électroniques Walkers GWPDFMBTN Firemax Digital Muff](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK WALKERS GAME EAR](#)
- [Suomi: FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK WALKERS GAME EAR KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK WALKERS GAME EAR](#)

Sicherheitshinweise für den Firemax Digital Muff Behind the Neck Walkers Game Ear

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Firemax Digital Muff Behind the Neck Walkers Game Ear! Dieses Produkt bietet Ihnen hervorragenden Gehörschutz und ist ideal für verschiedene Anwendungen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie das Produkt immer gemäß den Anweisungen, um maximalen Schutz zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt gut sitzt und nicht verrutscht.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in lauten Umgebungen, in denen zusätzliche Schallquellen den Gehörschutz beeinträchtigen könnten.
- Schalten Sie das Produkt aus, wenn es nicht verwendet wird, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Ohrentzündung oder anderen Ohrproblemen leiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Um den Akku aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte USB-C Ladekabel. Schließen Sie das Kabel an einen geeigneten USB-Anschluss an.
- Überprüfen Sie die Ladeanzeige, um sicherzustellen, dass der Akku aufgeladen wird.

Nutzung

- Setzen Sie das Produkt hinter den Nacken und stellen Sie sicher, dass die Ohrmuscheln bequem an Ihren Ohren anliegen.
- Verwenden Sie die SoftTouch-Digital Tasten, um zwischen den vier Frequenzmodi zu wechseln: universell, klare Stimme, Hochfrequenzverstärkung und Leistungssteigerung.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt richtig eingestellt ist, um eine optimale Klangklarheit zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die automatische Abschaltung, um Energie zu sparen, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Trennen Sie den Akku vom Produkt, wenn Sie es entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der Schutz der Verbraucher oberste Priorität haben. Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

FIREMAX DIGITAL MUFF SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK. This product is designed to provide effective hearing protection while allowing you to enjoy clear sound. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent misuse.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not expose the product to extreme temperatures or moisture.
- Avoid using the product in environments with loud noises exceeding the product's noise reduction rating (NRR).
- Ensure that the ear cups fit snugly and comfortably over the ears to maximize sound protection.
- Do not modify or alter the product in any way.
- Use the product only for its intended purpose as described in the user manual.

Instructions for Installation and Usage

1. Charging the Device:

- Connect the USB-C charging cable to the charging port on the product.
- Plug the other end into a power source.
- Allow the product to charge fully before first use (approximately 4 hours).

2. Wearing the Muff:

- Place the headband behind your neck and adjust the secure strap for a snug fit.
- Ensure that the ear cups cover your ears completely.

3. Operating the Digital Features:

- Use the soft touch digital buttons to select one of the four frequency modes: universal, clear voice, high frequency boost, or power boost.
- To activate the soundactivated compression feature, ensure the device is powered on.

4. Auto Shut Off:

- The device will automatically shut off after a period of inactivity to conserve battery. To reactivate, press any of the digital buttons.

5. Audio Connection:

- For audio playback, connect a 3.5mm audio jack to the input port on the product.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Remove the rechargeable lithium battery before disposal, if applicable, and recycle it separately.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FIREMAX DIGITAL MUFF, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Auriculares FIREMAX DIGITAL MUFF

Introducción

Gracias por elegir los auriculares FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK WALKERS GAME EAR. Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia de audio de alta calidad mientras protege tu audición. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de usar los auriculares solo para el propósito previsto. No los uses en situaciones donde se requiera atención auditiva, como al conducir.
- **Mantenimiento:** Mantén los auriculares limpios y en buen estado. Revisa regularmente que no haya daños visibles.
- **Uso para Niños:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños menores de 12 años sin la supervisión de un adulto.
- **Condiciones Ambientales:** No expongas los auriculares a temperaturas extremas o humedad excesiva.
- **Recarga Segura:** Utiliza solo el cable de carga USBC incluido para recargar la batería. No intentes recargar en condiciones húmedas o mojadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Sonido Alto:** Evita el uso prolongado a volúmenes altos, ya que esto puede causar daño auditivo.
- **Compresión Activada por Sonido:** Asegúrate de familiarizarte con la función de compresión activada por sonido para evitar sorpresas con ruidos fuertes.
- **Apagado Automático:** Aprovecha la función de apagado automático para conservar la batería y evitar el sobrecalentamiento.
- **Almohadillas de Gel Refrigerante:** Si las almohadillas se sienten incómodas o dañadas, reemplázalas antes de continuar el uso.
- **Uso en Situaciones de Riesgo:** No uses los auriculares en entornos donde la comunicación clara y la conciencia del entorno sean necesarias.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga Inicial:

- Conecta el cable de carga USBC al puerto de carga de los auriculares.
- Asegúrate de que el dispositivo esté apagado durante la carga.
- Carga completamente la batería antes de usar por primera vez (aproximadamente 4 horas).

2. Colocación de los Auriculares:

- Ajusta la banda de cabeza para que quede cómoda y segura detrás del cuello.
- Asegúrate de que las copas de los oídos estén bien colocadas para un sellado adecuado.

3. Encendido y Modos de Frecuencia:

- Presiona el botón digital suave para encender los auriculares.
- Selecciona el modo de frecuencia deseado utilizando los botones de control.

4. Ajustes de Volumen:

- Ajusta el volumen a un nivel cómodo y seguro.
- Recuerda que el sonido demasiado alto puede ser perjudicial.

5. Apagar los Auriculares:

- Mantén presionado el botón de encendido para apagar los auriculares cuando no los estés usando.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre reciclaje de productos electrónicos.
- **Baterías:** Las baterías de litio deben ser recicladas de acuerdo con las regulaciones locales. No las deseches en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste los auriculares. Es importante que te mantengas informado sobre cualquier aviso de seguridad o actualización relacionada con el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tus auriculares FIREMAX DIGITAL MUFF de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Écouteurs Électroniques Walkers GWPDFMBTN Firemax Digital Muff

Introduction

Merci d'avoir choisi les écouteurs électroniques Walkers GWPDFMBTN Firemax Digital Muff. Ce guide a été conçu pour vous fournir des instructions de sécurité claires et simples afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les écouteurs.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements dangereux, tels que des zones humides ou près de sources de chaleur.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser le niveau de volume recommandé pour éviter des dommages auditifs.
- Utilisez les écouteurs uniquement pour les activités pour lesquelles ils ont été conçus, comme le tir ou des environnements bruyants.
- Évitez d'utiliser les écouteurs pendant des activités nécessitant une attention particulière, comme la conduite.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur lors de l'utilisation, retirez immédiatement les écouteurs.
- Assurez-vous que les écouteurs sont correctement ajustés pour une protection auditive optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Déballez soigneusement les écouteurs et vérifiez que tous les composants sont présents.
- Chargez les écouteurs à l'aide du câble USB-C fourni avant la première utilisation.

2. Utilisation:

- Placez les écouteurs derrière votre cou et ajustez le bandeau pour un confort optimal.
- Activez le produit en appuyant sur le bouton tactile numérique.
- Sélectionnez le mode de fréquence souhaité en utilisant les boutons tactiles silencieux.
- Profitez de la protection auditive tout en restant conscient de votre environnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les écouteurs dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des appareils électroniques.
- Déposez les écouteurs dans un point de collecte de déchets électroniques approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre revendeur ou le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre expérience avec les écouteurs Walkers GWPDFMBTN Firemax Digital Muff. N'oubliez pas de rester informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK WALKERS GAME EAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK WALKERS GAME EAR. Questo prodotto è progettato per offrire una protezione acustica efficace durante le attività di tiro. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficiente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto in ambienti appropriati per evitare danni.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto durante attività che richiedono un'attenzione acuta, come la guida.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Rimuovere il prodotto dalla confezione.
- Controllare che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.

2. Caricamento

- Collegare il cavo di ricarica USBC alla porta di ricarica del prodotto.
- Collegare l'altra estremità a una fonte di alimentazione.
- Attendere che la batteria sia completamente carica (indicatore luminoso verde).

3. Indossare il Prodotto

- Posizionare il prodotto dietro il collo, assicurandosi che sia comodo.
- Regolare il cinturino sicuro per la testa, se necessario.
- Assicurarsi che i cuscinetti auricolari siano posizionati correttamente nelle orecchie.

4. Attivazione e Modalità di Utilizzo

- Accendere il prodotto premendo il pulsante di accensione.
- Selezionare la modalità di frequenza desiderata utilizzando i pulsanti digitali.
- Verificare il corretto funzionamento ascoltando i suoni ambientali.

5. Spegnimento

- Spegner il prodotto dopo l'uso premendo nuovamente il pulsante di accensione.

Istruzioni per il Disposizione

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per la corretta disposizione delle apparecchiature elettroniche e delle batterie.
- Portare il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

In caso di domande o necessità di assistenza, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK WALKERS GAME EAR. La sicurezza è la nostra priorità e incoraggiamo gli utenti a rimanere informati e responsabili durante l'uso del prodotto.

FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK WALKERS GAME EAR KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

FIREMAX DIGITAL MUFF on suunniteltu tarjoamaan erinomaista kuulonsuojausta ja mukavuutta. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen hankkia.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kuulonsuojain on oikein säädetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se aiheuttaa epämukavuutta tai kipua.
- Vältä tuotteen käyttöä erittäin meluisissa ympäristöissä ilman lisäsuojia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Huolehdi, että tuote on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Aseta kuulonsuojain päähän:

- Aseta kuulonsuojain kaulan taakse ja varmista, että se istuu mukavasti.
- Säädä kuulonsuojain niin, että se peittää korvat tiiviisti.

2. Säädä äänenvoimakkuus:

- Käytä digitaalista ohjauspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta.
- Valitse haluamasi taajuusasetukset neljästä vaihtoehdosta.

3. Lataaminen:

- Liitä USB-C latauskaapeli kuulonsuojaimeen ja toiseen päähän virtalähteeseen.
- Varmista, että laite on täysin ladattu ennen ensimmäistä käyttöä.

4. Käyttö:

- Käynnistä laite painamalla digitaalista painiketta.
- Tarkista, että kaikki toiminnot toimivat oikein ennen käyttöä käyttöolosuhteissa.

5. Käytön jälkeen:

- Ota kuulonsuojain pois ja puhdista se tarvittaessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset apua tai lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä myyjään tai tutustu käyttöohjeeseen.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa tarvetta varten.

Säkerhetsinstruktioner för FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK WALKERS GAME EAR

Introduktion

Tack för att du valt FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK WALKERS GAME EAR. Denna produkt är utformad för att ge effektivt hörselskydd och förbättrad ljudkvalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten i miljöer med extremt höga ljudnivåer där hörselskyddet kan bli otillräckligt.
- Justera produkten så att den sitter bekvämt bakom nacken för att undvika obehag.
- Använd inte produkten under aktiviteter där det kan hindra din förmåga att höra viktiga ljud, såsom trafik eller varningssignaler.
- Undvik att utsätta produkten för vatten eller fukt, eftersom detta kan skada de elektroniska komponenterna.
- Stäng av produkten när den inte används för att spara batteri.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteri:

- Öppna batterifacket och sätt i det medföljande 2000mAh litiumbatteriet.
- Se till att batteriet är korrekt installerat enligt polaritetsmarkeringarna.

2. Användning:

- Sätt på dig hörselskyddet och justera huvudbandet för att passa bekvämt.
- Slå på produkten genom att trycka på den digitala mjukberöringsknappen.
- Välj önskat frekvensläge med hjälp av de tysta, mjuka knapparna.
- För att stänga av produkten, tryck på knappen igen.

3. Laddning:

- Anslut den medföljande USB-kabeln till laddningsporten.
- Ladda produkten tills den är fulladdad för optimal prestanda.

4. Underhåll:

- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera och byt ut öronkuddarna vid behov för att säkerställa komfort och effektivitet.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn batteriet enligt lokala bestämmelser för batterihantering.
- Tänk på miljön och undvik att kasta produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående FIREMAX DIGITAL MUFF BEHIND THE NECK WALKERS GAME EAR, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera produktens förpackning eller manual för mer information om hur du når dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din FIREMAX DIGITAL MUFF. Tack för att du värderar din säkerhet och komfort.