

SSA X 2-STAGE TRIGGER WITH LIGHTNING BOW® FOR AR-15 - SSA X 2-STAGE TRIGGER W/LIGHTNING BOW FOR AR-15

The SSA-X with Lightning Bow® trigger delivers the ultimate in trigger control, with a semi-curved, wide-body profile that combines the best features of the standard curved AR trigger and the popular flat-bow design. The SSA-X features Geissele's Nanoweapon coating on the major components, which dramatically enhance wear and corrosion resistance and keep the trigger running smoothly even with minimal lubrication. The SSA-X trigger follows in the tradition of the venerable SSA, and is a duty rated trigger that is light enough for accurate and precise shots, but forgiving enough for CQB. SPECS PLATFORM: AR15/AR10 TYPE: 2 Stage 1st STAGE WEIGHT RANGE: 2.75 - 3 lbs. 2nd STAGE WEIGHT RANGE: 1.5 - 1.75 lbs. TOTAL PULL WEIGHT RANGE: 4.25 - 4.75 lbs. ADJUSTABLE: No TRIGGER BOW TYPE: Lightning Bow® PIN SIZE: Mil-Spec

What is Geissele Nanoweapon? Geissele Nanoweapon (also known as Picatinny DSL) is a family of Durable Solid Lubricant coatings which was developed by ARDEC. It is available exclusively from Geissele Automatics. Geissele continued the development of Picatinny DSL so that its level of corrosion, wear and abrasion resistance is currently unmatched among firearm coatings. Nanoweapon is applied at low temperatures so that the underlying metallurgy of the part is non effected by the application process. Geissele's coating also has a surface hardness roughly equivalent to synthetic diamond. This makes Geissele Nanoweapon harder than sand, easily rejecting carbon and making cleaning a breeze, on top of allowing the firearm to operate normally with less lubrication. NOTE: Geissele triggers are designed for mil-spec AR15/M4 carbine rifles. Geissele AR15 triggers are not compatible with the Sig MPX/MCX weapons or Pistol Caliber Carbine AR15/M4 variants. Using them in these platforms will void the warranty."



Attributes

- Name: SSA X 2-STAGE TRIGGER W/LIGHTNING BOW FOR AR-15
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS LLC
- Product no.: 430100958
- Mfr. No.: 05-959
- Make: AR-15
- Style: Two-Stage
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810081131339

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SSA X 2Stage Trigger mit Lightning Bow® für AR15](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SSA X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto SSA X 2STAGE TRIGGER CON LIGHTNING BOW® PER AR15](#)
- [Suomi: SSA X 2VAIHE LIIPAINEN KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för SSA X 2Stage Trigger med Lightning Bow® för AR15](#)

Sicherheitshinweise für den SSA X 2Stage Trigger mit Lightning Bow® für AR15

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SSA X 2Stage Trigger mit Lightning Bow® für AR15 von Geissele Automatics LLC. Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihnen eine herausragende Kontrolle und Präzision zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie den Abzug nur in den dafür vorgesehenen AR15/M4 Plattformen.
- Halten Sie den Abzug und alle damit verbundenen Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Abzug nur mit kompatiblen Waffen. Die Verwendung in nicht unterstützten Plattformen kann zu Fehlfunktionen führen.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht nass oder verschmutzt wird, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die die NanoweaponBeschichtung beschädigen könnten.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den bestehenden Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen in der Installationsanleitung für den SSA X 2Stage Trigger, um sicherzustellen, dass er korrekt installiert wird.

2. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Abzug ordnungsgemäß installiert und funktionsfähig ist.
- Führen Sie immer einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug sowohl im ersten als auch im zweiten Schritt korrekt reagiert.
- Verwenden Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, z.B. auf einem Schießstand.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Abzug und alle damit verbundenen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Geissele Automatics LLC. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen oberste Priorität hat. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SSA X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for AR15

Introduction

Thank you for choosing the SSA X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for your AR15. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper use, installation, and maintenance of your trigger.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always treat every firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of damage or wear.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Familiarize yourself with the local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** The SSA X trigger is designed specifically for milspec AR15/M4 carbine rifles. Do not use it with Sig MPX/MCX weapons or Pistol Caliber Carbine AR15/M4 variants.
- **Installation:** Ensure that the trigger is installed by a qualified gunsmith or experienced individual to prevent improper installation that could lead to malfunction.
- **Lubrication:** While the trigger has a Nanoweapon coating that reduces the need for lubrication, ensure that you maintain proper cleaning and occasional lubrication as needed.
- **Trigger Pull Weight:** Be aware of the trigger pull weight, which ranges from 4.25 to 4.75 lbs. Ensure that users are familiar with this weight to avoid accidental discharges.
- **Storage:** Store your firearm in a secure location, and ensure that the trigger is not accessible to unauthorized individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger from your AR15 according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the SSA X trigger, following the provided installation guide or seeking professional assistance.
- Confirm that the trigger is securely installed and functions correctly before use.

2. Usage:

- Always perform a safety check on the firearm before using the trigger.
- Familiarize yourself with the trigger's characteristics, including the twostage pull.
- Practice safe handling techniques and ensure you are in a controlled environment when using the firearm.

3. PostUse:

- After using the firearm, clean the trigger and firearm according to the manufacturer's recommendations.
- Store the firearm securely, ensuring that it is not accessible to children or unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the SSA X trigger in accordance with local regulations regarding electronic and firearm components.
- Contact your local waste management authority for guidance on the safe disposal of firearm parts.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's official website or contact the authorized distributor in your region. Ensure that you have the product details on hand for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SSA X 2Stage Trigger with Lightning Bow® for AR15. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto SSA X 2STAGE TRIGGER CON LIGHTNING BOW® PER AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto SSA X 2Stage Trigger con Lightning Bow® per AR15 di Geissele Automatics LLC. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate sulle pratiche di sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto SSA X solo su fucili carabina AR15/M4 milspec.
- Non utilizzare il grilletto su piattaforme non compatibili, come le armi Sig MPX/MCX o varianti AR15/M4 a calibro pistola, poiché ciò annullerà la garanzia e potrebbe causare incidenti.
- Conserva il grilletto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il grilletto, assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Non forzare mai il grilletto; utilizza una pressione costante e controllata durante il tiro.
- Controlla regolarmente il grilletto e i suoi componenti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare lubrificanti non raccomandati, poiché potrebbero compromettere le prestazioni del grilletto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi l'arma dalla custodia e assicurati che sia completamente scarica.

2. Installazione del Grilletto

- Segui le istruzioni specifiche per l'installazione fornite con il grilletto SSA X.
- Assicurati che tutti i componenti siano correttamente fissati e che non ci siano parti allentate.

3. Uso del Grilletto

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Utilizza il grilletto in un ambiente sicuro e controllato, come un poligono di tiro.
- Mantieni sempre una postura sicura e un controllo adeguato dell'arma durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il grilletto SSA X nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti per armi e accessori.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per garantire un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, installazione o manutenzione, contatta il tuo rivenditore autorizzato Geissele Automatics LLC o visita il loro sito web ufficiale.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del grilletto SSA X 2Stage Trigger con Lightning Bow® per AR15. Si prega di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

SSA X 2VAIHE LIIPAINEN KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

SSA X 2vaihe liipaisin, varustettuna Lightning Bow®:lla, on suunniteltu tarjoamaan erinomaista liipaisimen hallintaa ja tarkkuutta AR15 aseissa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita, sekä tietoa tuotteesta, jotta voit käyttää sitä turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotteen käyttö on lainmukaista alueellasi.
- Käytä liipaisinta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja koulutuksen jälkeen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Säilytä liipaisin poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle annettu takaisinkutsu.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä liipaisinta vain yhteensopivissa aseissa (AR15/M4).
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai huoltoa.
- Vältä liipaisimen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toimintakyky on epävarma.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. **Poista vanha liipaisin:** Irrota vanha liipaisin valmistajan ohjeiden mukaan.
3. **Asenna SSA X 2vaihe liipaisin:**
 - Aseta liipaisin paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
 - Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ja tiukasti paikoillaan.
4. **Testaa liipaisin:** Varmista, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.

Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ennen laukaisua.
- Käytä liipaisinta rauhallisessa ympäristössä ja varmista, että ampumapaikka on turvallinen.
- Toimi aina vastuullisesti ja kunnioita muita ampumapaikalla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet tai kysy asiantuntijalta oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta tai turvallisuusohjeista, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina ennen yhteydenottoa.

Säkerhetsanvisningar för SSA X 2Stage Trigger med Lightning Bow® för AR15

Introduktion

Tack för att du valt SSA X 2Stage Trigger med Lightning Bow® från Geissele Automatics LLC. Denna produkt är designad för att ge en optimal avtryckarkontroll och är säker att använda när du följer alla säkerhetsanvisningar. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinformation och instruktioner för installation och användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra ickeauktorerade användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med vapen.
- Se till att avtryckaren är korrekt installerad för att undvika oavsiktliga avfyrningar.
- Använd endast avtryckaren med kompatibla vapen (AR15/AR10) enligt tillverkarens specifikationer.
- Undvik att använda avtryckaren i vapen som inte är godkända av tillverkaren, eftersom detta kan ogiltigförklara garantin.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera SSA X 2Stage Trigger enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av avtryckaren:

- Vid skjutning, håll alltid vapnet riktat bort från dig själv och andra.
- Använd avtryckaren försiktigt och med kontrollerade rörelser.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavståndet till andra personer.

Avfallshantering

- Avfallshantering av denna produkt bör ske i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.
- Kassera alla delar av avtryckaren på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor, support eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för att få den bästa möjliga hjälpen.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SSA X 2Stage Trigger med Lightning Bow® för AR15. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.