

AFFINITY 3 COMPACT 20 GAUGE SHOTGUN - FRANCHI AFFINITY 3 COMP 20 GAUGE 26" BBL 4+1 RD MOSSY OAK BOTTOMLAND

[Waffen](#) > [Flinten](#) > [Semi-Auto](#)

Die Franchi Affinity 3 Compact ist eine Kurzschaftversion der vollen Affinity 3 mit 24-Zoll oder 26-Zoll Lauf. Der Schaft bietet eine Länge von 12 3/8 Zoll, zu der 1/4" Abstandshalter hinzugefügt werden können. Wenn der junge Schütze wächst, wächst auch die Waffe. Bei Bedarf kann ein vollwertiger Schaft an die Affinity 3 Compact angebracht werden.



Eigenschaften

- Name: **FRANCHI AFFINITY 3 COMP 20 GAUGE 26" BBL 4+1 RD MOSSY OAK BOTTOMLAND**
- Hersteller: **FRANCHI**
- Artikel-Nr.: 430101593
- Herst.-Nr.: 41086
- Action Type: Semi-Auto
- Finish: Mossy Oak Bottomland
- Front Sight: Fiber Optic
- Gewicht: 6 lbs
- Kapazität: 4+1-Round
- Lauflänge: 26"
- Länge: 43.38"
- Magazin enthalten: None
- Magazine Type: Fixed
- Modell: Affinity 3
- Mündung: Choke Tubes
- Rear Sight: None
- Schrotkaliber: 20 Gauge
- Stock Material: Polymer
- Waffentyp: Franchi
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 330mm
- Versandlänge: 991mm
- UPC: 650350410860

Artikeldetails

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.
US-Exportklassifizierung: 0A502

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Franchi Affinity 3 Compact 20 Gauge Shotgun](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Franchi Affinity 3 Compact 20 Gauge Shotgun

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Franchi Affinity 3 Compact 20 Gauge Shotgun. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um einen sicheren und effektiven Gebrauch Ihrer Schusswaffe zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Waffe verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Waffe nur, wenn Sie mit den grundlegenden Sicherheitsregeln für den Umgang mit Schusswaffen vertraut sind.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, auch wenn sie nicht geladen ist.
- Bewahren Sie die Waffe an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Waffe in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Mängel aufweist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer Gehörschutz und Augenschutz beim Schießen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.
- Richten Sie die Waffe niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und vermeiden Sie Schießen in Richtung von belebten Gebieten oder Wohngebieten.
- Verwenden Sie die Waffe nur auf dafür vorgesehenen Schießständen oder in genehmigten Bereichen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation des Schaftes:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Schaft anbringen.
 - Entfernen Sie den vorhandenen Schaft, indem Sie die Schraube lösen, die ihn am Gehäuse befestigt.
 - Setzen Sie den neuen Schaft ein und ziehen Sie die Schraube fest, um sicherzustellen, dass der Schaft sicher sitzt.
- **Laden der Waffe:**
 - Öffnen Sie den Verschluss und legen Sie die Munition in das Magazin.
 - Stellen Sie sicher, dass die Munition richtig sitzt und der Verschluss ordnungsgemäß geschlossen ist.
- **Abfeuern der Waffe:**
 - Achten Sie darauf, dass Sie einen stabilen Stand haben und die Waffe sicher halten.
 - Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.
- **Entladen der Waffe:**
 - Öffnen Sie den Verschluss und entfernen Sie die verbleibende Munition aus dem Magazin.
 - Überprüfen Sie die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder beschädigte Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringen Sie die Waffe nicht ohne vorherige Entladung zu einem Entsorgungsort.
- Fragen Sie bei Ihrem örtlichen Schießstand oder Waffenladen nach, wie Sie Ihre Waffe sicher entsorgen können, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Informationen zu Rückrufen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie die Waffe erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit nicht zögern, Unterstützung zu suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Ihrer Franchi Affinity 3 Compact 20 Gauge Shotgun hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, sich selbst und andere zu schützen. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, diese Anleitung zu lesen, und viel Spaß beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de