

1873 CATTLEMAN EL PATRON REVOLVERS - UBERTI 1873

CATTLEMAN EL PATRON 45 COLT 4.75" BBL BLUED

[Waffen](#) > [Kurzwaffen](#) > [Revolver](#)

Blitzschnell und zuverlässig, Schuss für Schuss, kannst du dich auf Ubertis handjustiertes Cattleman-Modell verlassen. In der Welt der Single-Action-Revolver ist es wirklich der Boss, oder El Patrón, wie die Vaqueros des Wilden Westens sagen würden. Ubertis werkseitig maßgeschneiderte Modelle verfügen über... Farbgehärtete oder rostfreie Stahlrahmen Nummerierte Zylinder Stahlrückenschalen und Abzugsbügel Rutschfeste Walnussgriffe Breite, leicht ablesbare Vorder- und Hintervisiere Die Büchsenmacher bei Uberti haben jeden El Patrón mit hochwertigen, in den USA hergestellten Wolff®-Federn ausgestattet. Und jeder Revolver wurde sorgfältig getestet und auf Passform und Funktion zertifiziert. Sie sind zuverlässig, leicht und schnell, mit einem sanft abgestimmten Abzug. Der neue El Patrón Grizzly Paw Revolver wurde für große Hände (oder "Grizzly-Pfoten") entwickelt. Der beliebte El Patrón Revolver ist jetzt mit rutschfesten 1860 Army-Griffen ausgestattet, die großhändigen Schützen bei allen Wetterbedingungen einen sicheren Halt bieten.



Eigenschaften

- Name: [UBERTI 1873 CATTLEMAN EL PATRON 45 COLT 4.75" BBL BLUED](#)
- Hersteller: [UBERTI](#)
- Artikel-Nr.: 430101612
- Herst.-Nr.: 345174
- Action Type: Single Action
- Finish: Polished
- Front Sight: Blade
- Gewicht: NA
- Kapazität: 6-Round
- Lauflänge: 4.75"
- Länge: NA
- Magazin enthalten: NA
- Magazine Type: NA
- Modell: 1873 Cattleman
- Mündung: Non-Threaded
- Patrone: 45 (Long) Colt
- Rear Sight: None
- Stock Material: Walnut
- Waffentyp: Uberti
- Versandgewicht: 1.334kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 037084999203

Artikeldetails

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.
US-Exportklassifizierung: 0A501.a

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den 1873 CATTLEMAN EL PATRON REVOLVER
- Über uns

Sicherheitshinweise für den 1873 CATTLEMAN EL PATRON REVOLVER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 1873 CATTLEMAN EL PATRON REVOLVERS von Uberti. Dieser revolver ist ein hochwertiges Produkt, das für Sicherheit und Zuverlässigkeit konzipiert wurde. Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen sorgfältig lesen und befolgen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Revolver nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Revolver immer in einem sicheren Zustand, wenn er nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Revolver vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie den Revolver immer außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Beachten Sie alle lokalen, nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Revolver immer in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie ihn laden oder entladen.
- Halten Sie den Revolver immer mit dem Lauf von Ihnen weg gerichtet, auch wenn er als entladen gilt.
- Verwenden Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Lassen Sie den Revolver niemals unbeaufsichtigt, insbesondere nicht in der Nähe von Kindern oder ungeschulten Personen.
- Achten Sie beim Schießen auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schusslinie befinden.
- Vermeiden Sie es, den Revolver unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Laden des Revolvers:**
 - Stellen Sie sicher, dass der Revolver in einem sicheren Zustand ist.
 - Öffnen Sie den Zylinder.
 - Legen Sie die Munition in die Kammern des Zylinders ein.
 - Schließen Sie den Zylinder, bis er hörbar einrastet.
- **Entladen des Revolvers:**
 - Stellen Sie sicher, dass der Revolver in einem sicheren Zustand ist.
 - Öffnen Sie den Zylinder.
 - Entfernen Sie die Munition aus den Kammern des Zylinders.
 - Überprüfen Sie, ob der Revolver vollständig entladen ist, bevor Sie ihn weglegen.
- **Schießen:**
 - Positionieren Sie sich sicher und stabil.
 - Ziehen Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.
 - Nach dem Schuss: Halten Sie den Revolver weiterhin in einer sicheren Richtung, bis Sie sicher sind, dass das Schießen beendet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder beschädigte Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Lagern Sie den Revolver an einem sicheren Ort, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Wenn der Revolver nicht mehr funktionsfähig ist oder entsorgt werden muss, wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt oder eine entsprechende Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorschriften für Produktsicherheit entsprechen und dass Sie über das Safety GateSystem auf aktuelle Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zugreifen können.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheit ernst nehmen und verantwortungsbewusst mit Ihrem 1873 CATTLEMAN EL PATRON REVOLVER umgehen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de