

1873 CATTLEMAN EL PATRON REVOLVERS - UBERTI 1873

CATTLEMAN EL PATRON 9MM LUGER 5.5" BBL BLUED

[Waffen](#) > [Kurzwaffen](#) > [Revolver](#)

Blitzschnell und zuverlässig, Schuss für Schuss, kannst du dich auf Ubertis handjustiertes Cattleman-Modell verlassen. In der Welt der Single-Action-Revolver ist es wirklich der Boss, oder El Patrón, wie die Vaqueros des Wilden Westens sagen würden. Ubertis werkseitig maßgeschneiderte Modelle verfügen über... Farbgehärtete oder rostfreie Stahlrahmen Nummerierte Zylinder Stahlrückenschalen und Abzugsbügel Rutschfeste Walnussgriffe Breite, leicht ablesbare Vorder- und Hintervisiere Die Büchsenmacher bei Uberti haben jeden El Patrón mit hochwertigen, in den USA hergestellten Wolff®-Federn ausgestattet. Und jeder Revolver wurde sorgfältig getestet und auf Passform und Funktion zertifiziert. Sie sind zuverlässig, leicht und schnell, mit einem sanft abgestimmten Abzug. Der neue El Patrón Grizzly Paw Revolver wurde für große Hände (oder "Grizzly-Pfoten") entwickelt. Der beliebte El Patrón Revolver ist jetzt mit rutschfesten 1860 Army-Griffen ausgestattet, die großhändigen Schützen bei allen Wetterbedingungen einen sicheren Halt bieten.



Eigenschaften

- Name: [UBERTI 1873 CATTLEMAN EL PATRON 9MM LUGER 5.5" BBL BLUED](#)
- Hersteller: [UBERTI](#)
- Artikel-Nr.: 430101613
- Herst.-Nr.: 345372
- Action Type: Single Action
- Finish: Polished
- Front Sight: Blade
- Gewicht: NA
- Kapazität: 6-Round
- Lauflänge: 5.5"
- Länge: 11"
- Magazin enthalten: NA
- Magazine Type: NA
- Modell: 1873 Cattleman
- Mündung: Non-Threaded
- Patrone: 9 mm Luger
- Rear Sight: None
- Stock Material: Walnut
- Waffentyp: Uberti
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 037084965437

Artikeldetails

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.
US-Exportklassifizierung: 0A501.a

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den 1873 CATTLEMAN EL PATRON REVOLVER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den 1873 CATTLEMAN EL PATRON REVOLVER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 1873 CATTLEMAN EL PATRON REVOLVERS von Uberti. Dieser Revolver ist ein hochwertiges Produkt, das für den sicheren und zuverlässigen Gebrauch entwickelt wurde. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Revolver nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Revolver immer in einem sicheren Zustand, wenn er nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie den Revolver in einem sicheren, verschlossenen Bereich auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (9 mm Luger) und stellen Sie sicher, dass diese in gutem Zustand sind.
- Lassen Sie den Revolver regelmäßig von einem qualifizierten Fachmann überprüfen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss die Umgebung, um sicherzustellen, dass es keine Hindernisse oder Gefahren gibt.
- Achten Sie beim Laden und Entladen des Revolvers darauf, dass der Lauf in eine sichere Richtung zeigt.
- Üben Sie stets eine sichere Handhabung des Revolvers, auch wenn er als "entladen" betrachtet wird.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Laden des Revolvers:

1. Stellen Sie sicher, dass der Revolver in der "Sicherheits"Position ist.
2. Öffnen Sie den Zylinder und überprüfen Sie, ob er leer ist.
3. Laden Sie die Munition in die Zylinderkammern, indem Sie die Patronen vorsichtig einsetzen.
4. Schließen Sie den Zylinder und stellen Sie sicher, dass er sicher einrastet.

• Entladen des Revolvers:

1. Stellen Sie sicher, dass der Revolver in der "Sicherheits"Position ist.
2. Öffnen Sie den Zylinder.
3. Entfernen Sie die Munition aus den Zylinderkammern, indem Sie jede Patrone vorsichtig herausdrücken.

• Schießen:

1. Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
2. Zielen Sie auf das Ziel und drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.
3. Nach dem Schuss überprüfen Sie den Zustand des Revolvers und die Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition auf sichere und umweltfreundliche Weise, indem Sie diese an einem dafür vorgesehenen Ort abgeben.
- Der Revolver selbst sollte nicht im normalen Müll entsorgt werden. Wenden Sie sich an eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Waffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Revolvers zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zu Sicherheitsaspekten Ihres Produkts sollten Sie sich umgehend an den Hersteller wenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de