

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 5 G17/19/34 3LBS - ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS GOLD

An Enhanced, Safe Trigger for Your Gen 5 Glock

Even though there's a lot to like about the Gen 5 Glock, one thing that could be improved is the trigger. However, many aftermarket triggers don't give you a guarantee on maintaining the reliability of your go-to handgun, but Timney Triggers designed its Alpha Trigger with reliability and safety in mind. Each Timney Alpha Trigger is purposely designed to maintain the legendary reliability and safety of the Glock operating system, all while enhancing the trigger pull for greater performance. This trigger includes a Teflon-nickel-treated trigger bar and sear, along with an anodized-aluminum straight trigger blade. The factory-tuned components are built to give you a crisp, clean trigger pull that measures in at three pounds. Other than these components, the Timney Alpha Glock trigger uses all of Glock's OEM components and springs. The trigger parts are easy to install, so you'll need no gunsmith to enhance your go-to Glock. You'll be making precision shots in no time. The trigger is designed to fit Gen 5 models of the G17, G19 and G34.



Attributes

- Name: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3 LBS GOLD
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 430102331
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 5 -
- Finish: Gold
- Make: Glock
- Model: 17,19,34,Gen 5
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.006kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950615698

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3LBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour la Détente Alpha Timney pour Glock Gen 5](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Alpha per Glock Gen 5](#)
- [Suomi: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALPHA TRIGGER FÖR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS TIMNEY](#)

Sicherheitsanleitung für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS von Timney. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GlockHandfeuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Abzug sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Abzug nur mit kompatiblen GlockModellen (G17, G19, G34, Gen 5).
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die Waffe entladen ist.
- Lagern Sie die Waffe und den Abzug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie den Abzug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie auf eine sichere Handhabung der Waffe und befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrenschutz.
- Vermeiden Sie es, den Abzug zu manipulieren, während die Waffe geladen ist.
- Führen Sie keine Änderungen am Abzug oder den OEMKomponenten ohne Fachkenntnisse durch.
- Halten Sie den Abzug und die Waffe während der Nutzung in einem sicheren und stabilen Zustand.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Problemen wenden Sie sich an einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
 2. Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 3. Setzen Sie den Timney Alpha Trigger an der vorgesehenen Stelle ein.
 4. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten sicher und fest sitzen.
 5. Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie die Waffe verwenden.
- **Verwendung:**
 1. Halten Sie die Waffe mit beiden Händen und richten Sie sie immer in eine sichere Richtung.
 2. Betätigen Sie den Abzug sanft und gleichmäßig.
 3. Achten Sie darauf, nicht zu drücken oder zu ziehen, während Sie zielen.
 4. Nach jedem Schuss überprüfen Sie die Umgebung, um sicherzustellen, dass es sicher ist, weiter zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Abzug und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie keine Abfälle oder Materialien, die nicht ordnungsgemäß entsorgt werden können, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Konsultieren Sie örtliche Entsorgungsstellen für spezifische Anweisungen zur Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und die Informationen regelmäßig zu überprüfen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Schlussfolgerung

Der ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS von Timney bietet Ihnen eine verbesserte Schussleistung, während er gleichzeitig die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer GlockHandfeuerwaffe gewährleistet. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3LBS

Introduction

Thank you for choosing the ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3LBS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your new trigger. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- The ALPHA TRIGGER is designed for use with Glock Gen 5 models G17, G19, and G34 only.
- Always treat firearms and firearm components as if they are loaded.
- Ensure your firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep the trigger area free from obstructions and ensure that no foreign objects are present.
- Use appropriate safety gear when handling firearms, including eye and ear protection.
- Store the trigger and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trigger is installed correctly before use. Improper installation can lead to malfunction or unintended discharge.
- Do not use the trigger if it appears damaged or if any components are missing.
- Regularly inspect the trigger and its components for wear and tear. Replace any worn or damaged parts immediately.
- Avoid using the trigger under adverse conditions, such as extreme temperatures or wet environments, as this may affect performance.
- If you experience any issues with the trigger, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Verify that the firearm is in a safe condition before proceeding with installation.

2. Installation Steps:

- Remove the factory trigger by following the manufacturer's instructions for your specific Glock model.
- Install the Timney Alpha Trigger by following these steps:
 - Insert the Teflonnickeltreated trigger bar and sear into the designated slots.
 - Attach the anodizedaluminum straight trigger blade securely.
 - Ensure that all components are seated properly and that the trigger operates smoothly.
- Doublecheck that all parts are installed correctly and securely.

3. Testing:

- After installation, perform a function check to ensure proper operation.
- Test the trigger in a safe environment, ensuring no live ammunition is present.

4. Usage:

- Use the trigger only in conjunction with compatible Glock Gen 5 models (G17, G19, G34).
- Maintain proper firearm handling practices at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of any old trigger components and packaging in accordance with local regulations.
- Ensure that all disposed items are out of reach of children and unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 5 G17/19/34 3LBS, please consult your local authorized dealer or refer to the manufacturer's website for support resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your ALPHA TRIGGER. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité du Consommateur pour la Détente Alpha Timney pour Glock Gen 5

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du consommateur pour la détente Alpha Timney conçue pour les modèles Glock Gen 5 G17, G19 et G34. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux règlements de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Ne laissez jamais une arme à feu à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement que tous les composants de la détente sont en bon état et fonctionnent correctement.
- Ne modifiez pas la détente ou ses composants, sauf si cela est spécifiquement recommandé par le fabricant.
- Utilisez uniquement des pièces et des ressorts OEM de Glock avec cette détente pour garantir la sécurité et la fiabilité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Assurez-vous que l'environnement est sécurisé et que vous êtes dans un endroit approprié pour tirer.
- Ne pointez jamais votre arme à feu vers quelque chose que vous ne voulez pas détruire.
- Soyez conscient de votre cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- En cas de dysfonctionnement de la détente ou de l'arme, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée. Enlevez le chargeur et vérifiez la chambre.
2. **Retrait de l'ancienne détente:** Suivez les instructions du fabricant pour retirer la détente d'origine de votre Glock.
3. **Installation de la détente Alpha:**
 - Insérez la barre de détente et le sear traités au téflonnickel dans le mécanisme de votre Glock.
 - Fixez la lame de détente droite en aluminium anodisé en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
 - Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.
4. **Vérification:** Testez le fonctionnement de la détente sans munitions pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Utilisation

- Une fois installée, la détente Alpha est conçue pour offrir une course nette et propre de trois livres.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec la nouvelle détente et améliorer votre précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la détente Alpha ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Consultez votre municipalité pour connaître les options de recyclage ou de mise au rebut appropriées pour les pièces d'armement.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont hors d'usage avant de les jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter un professionnel qualifié.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser la détente Alpha Timney de manière sécurisée et efficace. Respectez toujours les lois locales et les règlements concernant l'utilisation des armes à feu. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Alpha per Glock Gen 5

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Timney Alpha per Glock Gen 5. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo Glock, mantenendo al contempo la sicurezza e l'affidabilità. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo su armi compatibili, specificamente i modelli Glock Gen 5 G17, G19 e G34.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite nel manuale di utilizzo del tuo Glock prima di procedere all'installazione del grilletto.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e l'affidabilità.
- Conserva il grilletto e tutte le parti della tua arma in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi l'arma.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto se hai dubbi sulla sua integrità o se noti danni visibili.
- Non lasciare mai l'arma incustodita e non permettere a nessuno di maneggiarla senza supervisione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica. Controlla visivamente la camera e il caricatore.
- Raduna gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e pin di rimozione.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del manuale del Glock.
- Installa il grilletto Timney Alpha seguendo questi passaggi:
 - Posiziona il grilletto nel suo alloggiamento.
 - Fissa il grilletto utilizzando i componenti OEM di Glock.
 - Assicurati che tutte le molle siano correttamente posizionate.
- Controlla il funzionamento del grilletto prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica il grilletto per assicurarti che funzioni correttamente.
- Effettua tiri di prova in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitora le prestazioni del grilletto e assicurati che non ci siano segni di usura o malfunzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle parti dell'arma e dei materiali associati.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nei rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Grilletto Timney Alpha, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo Grilletto Timney Alpha per Glock Gen 5. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Seuraamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain laillisiin ja hyväksytyihin käyttötarkoituksiin.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lapsilta ja muilta haavoittuvilta henkilöiltä suojassa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja toimivat oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi päivityksiä mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on aina turvallisessa tilassa ennen liipaisimen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, ja pidä sormi liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa ja välineitä.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toimivuudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Poista vanha liipaisin ja tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita.
- Asenna Timney Alpha Trigger noudattamalla mukana tulevia ohjeita. Varmista, että kaikki osat ovat oikein sijoitettuja ja tiukasti kiinni.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä liipaisinta vain hyväksytyissä olosuhteissa ja varmista, että olet perehtynyt aseeseen käyttöön.
- Harjoittele tarkkuutta ja turvallista ampumista säännöllisesti.
- Älä yritä muuttaa tai säätää liipaisinta ilman asiantuntevaa apua.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Säkerhetsinstruktioner för ALPHA TRIGGER FÖR GLOCK® GEN 5 G17/19/34 3LBS TIMNEY

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Trigger för din Glock Gen 5. Denna produkt är designad för att förbättra avtryckarens känsla och prestanda. Det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av avtryckaren.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick och korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda avtryckaren om du är trött, distraherad eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Använd avtryckaren endast med kompatibla Glockmodeller (G17, G19, G34 Gen 5).
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av avtryckaren:

- Ta bort den befintliga avtryckaren enligt tillverkarens manual.
- Installera Timney Alpha Trigger genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckarstången och searen på rätt plats.
 - Säkerställ att alla komponenter är korrekt installerade.
 - Kontrollera att avtryckaren fungerar smidigt innan du sätter ihop vapnet igen.

3. Användning:

- När avtryckaren är installerad, testa den på en säker plats.
- Utför skott under kontrollerade förhållanden för att säkerställa att avtryckaren fungerar som avsett.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenkomponenter.
- Släng inte avtryckaren eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående Timney Alpha Trigger, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Timney Alpha Trigger. Tack för att du prioriterar säkerheten!