

OPENTOP 11/22 STRIPPED RECEIVER BLACK

Replacement receiver for Ruger® 10/22® Receiver and lid are CNC machined from solid billet aluminum, then black anodize finished. Pins, springs and detents are stainless steel. Allows for removal of bolt, extractor, firing pin without removing the trigger or separating from stock.



Attributes

- Name: OPENTOP 11/22 STRIPPED RECEIVER BLACK
- Manufacturer: FLETCHER RIFLE WORKS
- Product no.: 430103117
- Mfr. No.:
- Action Type: Semi-Auto
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Color: Black
- Finish: Anodized
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 279mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.e

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OPENTOP 11/22 STRIPPED RECEIVER](#)
- [English: OPENTOP 11/22 Stripped Receiver Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Ricevitore Stripped OPENTOP 11/22](#)

Sicherheitshinweise für den OPENTOP 11/22 STRIPPED RECEIVER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OPENTOP 11/22 STRIPPED RECEIVER von Fletcher Rifle Works. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Empfängers und der verbauten Teile auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den OPENTOP 11/22 STRIPPED RECEIVER nur mit kompatiblen Teilen und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass der Empfänger nicht überlastet wird und die maximalen Spezifikationen nicht überschreitet.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.
- Verwenden Sie Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Empfänger arbeiten, um Verletzungen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Werkzeuge bereitliegen.
 2. Entfernen Sie alle alten Teile und reinigen Sie den Bereich, in dem der neue Empfänger installiert wird.
 3. Befestigen Sie den OPENTOP 11/22 STRIPPED RECEIVER gemäß den beiliegenden Anweisungen.
 4. Überprüfen Sie alle Verbindungen auf festen Sitz und stellen Sie sicher, dass keine Teile locker sind.
- **Nutzung:**
 1. Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger korrekt installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
 2. Halten Sie beim Schießen immer eine sichere Handhabung und Kontrolle über das Gewehr.
 3. Nach der Nutzung reinigen Sie den Empfänger und überprüfen Sie ihn auf Schäden oder Verschleiß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler. Nutzen Sie die bereitgestellten Ressourcen, um sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien einhalten.

Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen helfen, den OPENTOP 11/22 STRIPPED RECEIVER sicher und effektiv zu nutzen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

OPENTOP 11/22 Stripped Receiver Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OPENTOP 11/22 Stripped Receiver. This product is designed for use with the Ruger® 10/22® rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of your receiver. Following these guidelines will help you avoid potential hazards and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always treat the receiver as if it is loaded, even when it is not.
- Keep the receiver and all firearms out of the reach of children and unauthorized persons.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves during installation and maintenance.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check the EU's Safety Gate platform for recall updates on this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the receiver is compatible with your Ruger® 10/22® before installation.
- Do not attempt to modify the receiver or use it in any manner other than intended.
- Always follow the manufacturer's instructions for the installation and usage of the receiver.
- Avoid exposing the receiver to extreme temperatures or harsh chemicals that could damage it.
- Regularly inspect the receiver for any signs of wear or damage, and replace if necessary.
- If you experience any malfunctions during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the stock from the Ruger® 10/22® according to the manufacturer's instructions.
- Align the OPENTOP 11/22 Stripped Receiver with the action of the Ruger® 10/22®.
- Secure the receiver using the provided pins, ensuring they are properly seated.
- Reattach the stock following the manufacturer's instructions.

2. Usage

- Load the firearm only when you are ready to shoot.
- Always check that the bolt, extractor, and firing pin are properly installed and functioning before use.
- Do not remove the bolt or any internal components while the firearm is loaded.
- After shooting, ensure the firearm is unloaded before performing any maintenance or cleaning.

Disposal Instructions

- Dispose of the receiver and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the receiver in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the OPENTOP 11/22 Stripped Receiver, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your OPENTOP 11/22 Stripped Receiver. Thank you for your attention to safety and responsible firearm ownership.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Ricevitore Stripped OPENTOP 11/22

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ricevitore Stripped OPENTOP 11/22 di FLETCHER RIFLE WORKS. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente queste linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con tutte le normative locali e nazionali.
- Controlla regolarmente il ricevitore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il ricevitore se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni compatibili con il tuo ricevitore, in particolare cartucce .22 Long Rifle.
- Non tentare di modificare o alterare il ricevitore in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Ricevitore:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il grilletto e il calcio dal tuo fucile Ruger® 10/22®.
- Posiziona il ricevitore OPENTOP 11/22 nel corpo del fucile.
- Fissa il ricevitore utilizzando i perni e le viti forniti, assicurandoti che sia ben saldo.

2. Uso del Ricevitore:

- Segui le istruzioni del produttore per l'uso corretto del fucile.
- Per rimuovere il bullone, l'estrattore e l'innesco, segui le istruzioni specifiche senza separare il ricevitore dal calcio.
- Controlla sempre che il bullone sia correttamente inserito prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il ricevitore o componenti in alluminio nei rifiuti normali.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del Ricevitore Stripped OPENTOP 11/22, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o a visitare il sito web ufficiale di FLETCHER RIFLE WORKS per ulteriori informazioni.

Ricorda: la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo prodotto.