

AXON SWITCH - UNITY TACTICAL AXON SWITCH FOR SUREFIRE/CRANE LASER 7" FDE

[Schießsport Zubehör](#) > [Taschenlampen & Zubehör](#) > [Zubehör für Taschenlampen](#)

Der Höhepunkt des Designs von Fernschaltern für waffenmontierte Zubehörteile, der AXON™ bietet vollständige Kontrolle über Lichter und Laser in einem einzigen, kompakten und robusten Gehäuse. Der AXON™ ist das direkte Ergebnis von operativem Feedback von professionellen Endbenutzern zu unserer branchenführenden Schaltertechnologie. Lichter und Laser können über individuelle Tasten ausgelöst werden, wobei Versionen für beliebte, ausgegebene Geräte verfügbar sind. Standardmodelle des AXON™ ermöglichen es, dass jede Taste die Geräte unabhängig auslöst. SYNC-Modelle feuern den Laser unabhängig, während die Lichttaste sowohl Licht als auch Laser gleichzeitig auslöst. NGAL-Varianten arbeiten in einem SYNC-Modus, bieten jedoch eine sichtbare Übersteuerungsfunktion für Licht und Laser. Die Standardkonfiguration hat eine Kabellänge von 7 Zoll. Der AXON™ wird direkt an einer M1913-Schiene oder M-LOK® (mit optionalem M-LOK® Montageset) montiert. Sein einzigartiges Design ermöglicht eine taktile Unterscheidung zwischen den beiden Tasten, um Verwirrung in dunklen, kalten und stressigen Situationen zu vermeiden. Die Lichttaste (winklig) verfügt über einen Schalter, der sowohl eine momentane als auch eine konstante Aktivierung ermöglicht, während die Lasertaste über eine momentane Taste verfügt, die die Doppel-Klick-für-konstant-Funktion des Lasers unterstützt. SPECS MATERIAL - IMPACT RESISTANT POLYMER KOMPATIBILITÄT - SUREFIRE®, NATO CRANE-SPEC PORT, NGAL (LA-23/PEQ)



Eigenschaften

- Name: [UNITY TACTICAL AXON SWITCH FOR SUREFIRE/CRANE LASER 7" FDE](#)
- Hersteller: [UNITY TACTICAL](#)
- Artikel-Nr.: 430103752
- Herst.-Nr.: AXN-SI7F
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 24mm
- Versandbreite: 30mm
- Versandlänge: 69mm
- UPC: 810007881300

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den AXON SWITCH UNITY TACTICAL
- Über uns

Sicherheitshinweise für den AXON SWITCH UNITY TACTICAL

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den AXON SWITCH UNITY TACTICAL entschieden haben. Dieser Fernschalter ermöglicht Ihnen die vollständige Kontrolle über Lichter und Laser in einem kompakten und robusten Gehäuse. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der AXON SWITCH ist ein nicht für Kinder geeignetes Produkt. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie den AXON SWITCH nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der AXON SWITCH nicht in der Nähe von extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit verwendet wird.
- Verwenden Sie den AXON SWITCH nicht, wenn Sie sich in einem Zustand befinden, der Ihre Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen könnte (z. B. Müdigkeit, Alkohol, Drogen).
- Stellen Sie sicher, dass der AXON SWITCH sicher an Ihrer Waffe montiert ist, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den AXON SWITCH in dunklen oder gefährlichen Umgebungen zu verwenden, ohne sich vorher mit der Funktionalität vertraut zu machen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Montieren Sie den AXON SWITCH direkt an einer M1913Schiene oder MLOK® (mit optionalem MLOK® Montageset).
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter fest und sicher sitzt.

2. Verwendung

- Drücken Sie die individuelle Taste, um das Licht oder den Laser auszulösen.
- Die Lichttaste ermöglicht sowohl eine momentane als auch eine konstante Aktivierung.
- Die Lasertaste hat eine momentane Funktion, die die DoppelKlickfürkonstantFunktion des Lasers unterstützt.
- Achten Sie darauf, zwischen den Tasten taktil zu unterscheiden, um Verwirrung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den AXON SWITCH gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE).
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien und elektronische Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen und Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu befolgen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de